## Automates programmables Twido Guide de mise en œuvre matérielle

TWD USE 10AF fre Version 3.2





## Table des matières



| Consignes de sécurité                                   | 7  |
|---|--|
| A propos de ce manuel                                   | .11  |
| Vue d'ensemble de Twido                                 | .13  |
| Présentation  |  |
|   |  |
|   |  |
| · · ·   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| Présentation  |  |
| Présentation des automates compacts                     |  |
| Description des points de réglage analogiques           | . 38   |
| Description physique d'un automate compact              |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| Description physique d'un automate modulaire            |  |
| Caractéristiques générales des automates modulaires     | . 64   |
| Caractéristiques des fonctions des automates modulaires |  |
| Caractéristiques d'E/S des automates modulaires         |  |
| Schémas de câblage de l'automate modulaire              | . 73   |
|   | A propos de ce manuel  Vue d'ensemble de Twido  Présentation A propos de Twido Configuration matérielle maximale Fonctions principales des automates Présentation de la communication  Descriptions, caractéristiques et câblage Présentation Règles de câblage et recommandations Règles de câblage et recommandations Automate compact Présentation Présentation Présentation des automates compacts Description des points de réglage analogiques. Description physique d'un automate compact. Caractéristiques générales des automates compacts. Caractéristiques des fonctions des automates compacts Caractéristiques de l'automate compact Schémas de câblage de l'automate compact Automate modulaire Présentation Vue d'ensemble des automates modulaires Description des potentiomètres analogiques Vue d'ensemble d'une entrée analogique en tension Description physique d'un automate modulaire Caractéristiques générales des automates modulaires |

| 2.4  | Modules d'E/S TOR  |      |
|------|--|------|
|      | Présentation   |      |
|      | Présentation des modules d'E/S TOR   |      |
|      | Description physique des modules d'E/S TOR   |      |
|      | Caractéristiques des modules d'E/S TOR   |      |
|      | Schémas de câblage des modules d'E/S TOR   | . 94 |
| 2.5  | Modules d'E/S analogiques  |      |
|      | Présentation   |      |
|      | Vue d'ensemble des modules d'E/S analogiques   |      |
|      | Description physique des modules d'E/S analogiques                                   |      |
|      | Caractéristiques générales du module d'E/S analogique                                |      |
|      | Caractéristiques d'E/S du module d'E/S analogique                                    | 109  |
|      | Schémas de câblage des modules d'E/S analogiques                                     |      |
| 2.6  | Module maître bus AS-Interface V2  |      |
|      | Présentation   |      |
|      | Rappel sur le bus AS-Interface   |      |
|      | Présentation des principaux éléments constitutifs du bus AS-Interface                |      |
|      | Principales caractéristiques du bus AS-Interface V2                                  |      |
|      | Description physique du module maître AS-Interface : TWDNOI10M3                      | 133  |
|      | Caractéristiques techniques du module TWDNOI10M3 et du bus AS-Interface V2.          |      |
|      | Câblage et raccordements   |      |
|      | Boutons poussoirs et modes de fonctionnement du module TWDNOI10M3                    |      |
|      | Bloc de visualisation du module AS-Interface TWDNOI10M3                              |      |
| 2.7  | Module maître de bus terrain CANopen   |      |
|      | Présentation   |      |
|      | A propos du bus terrain CANopen  |      |
|      | Topologie du bus terrain CANopen   |      |
|      | Longueur de câble et vitesse de transmission   |      |
|      | Dimensions du module maître CANopen : TWDNCO1M                                       |      |
|      | Description physique du module maître CANopen : TWDNCO1M                             |      |
|      | Caractéristiques techniques du module TWDNCO1M et du bus de terrain CANopen.         |      |
|      | Câblage et raccordements CANopen   |      |
| 2.8  | Options de communication   |      |
|      | Présentation   |      |
|      | Présentation des adaptateurs de communication et des modules d'expansion             |      |
|      | Description physique des adaptateurs de communication et des modules d'expansion.    |      |
|      | Caractéristiques des adaptateurs de communication et des modules d'expansion         |      |
| 2.9  | Options de l'afficheur   |      |
|      | Présentation   |      |
|      | Vue d'ensemble du module d'affichage et du module d'expansion de l'afficheur         |      |
|      | Description physique d'un module d'affichage et du module d'expansion de l'afficheur |      |
|      | Caractéristiques du module d'affichage et du module d'expansion de l'afficheur       |      |
| 2.10 | Options  |      |
|      | Présentation   |      |
|      | Présentation des options   | 170  |

|            | Caractéristiques des options   | 171 |
|------------|--|-----|
| 2.11       | Module d'interface Ethernet TwidoPort ConneXium                            | 172 |
|            | Présentation   | 172 |
|            | Vue d'ensemble du module d'interface Ethernet TwidoPort ConneXium          | 173 |
|            | Caractéristiques externes TwidoPort  | 174 |
|            | Description du panneau d'affichage des voyants du module TwidoPort         | 175 |
|            | Câblage du module TwidoPort  |     |
|            | Caractéristiques générales   |     |
| 2.12       | Systèmes pré-câblés Telefast <sup>®</sup> pour Twido                       |     |
|            | Aperçu   | 180 |
|            | Vue d'ensemble du système pré-câblé Telefast® pour Twido                   | 181 |
|            | Caractéristiques des bases Telefast <sup>®</sup>                           | 183 |
|            | Schémas de câblage des bases Telefast <sup>®</sup>                         | 186 |
| Chapitre 3 | Installation   | 103 |
| Chapitre 3 | Présentation   |     |
|            | Dimensions des automates compacts.   |     |
|            | Dimensions des automates modulaires  |     |
|            | Dimensions des automates modulaires  |     |
|            | Dimensions du module maître bus AS-Interface : TWDNOI10M3                  |     |
|            | Dimensions du module d'affichage, du module d'expansion de l'afficheur     | 202 |
|            | et des modules d'expansion de communication                                | 203 |
|            | Dimensions des bases Telefast®   |     |
|            | Préparation de l'installation  |     |
|            | Positions de montage de l'automate, du module d'expansion d'E/S, du module |     |
|            | maître de bus AS-Interface et du module maître de bus terrain CANopen      |     |
|            | Assemblage d'un module d'expansion d'E/S, d'un module maître de bus        |     |
|            | AS-Interface ou d'un module maître de bus terrain CANopen à un automate .  | 209 |
|            | Désassemblage d'un module d'expansion d'E/S, d'un module maître de bus     |     |
|            | AS-Interface ou d'un module maître de bus terrain CANopen d'un automate    | 211 |
|            | Installation du module d'affichage et du module d'expansion de l'afficheur | 213 |
|            | Installation d'un adaptateur de communication et d'un module d'expansion   |     |
|            | Installation du module d'interface Ethernet TwidoPort                      | 220 |
|            | Installation d'une cartouche mémoire ou horodateur                         | 223 |
|            | Retrait d'un bornier   | 225 |
|            | Installation et retrait d'un automate, d'un module d'expansion d'E/S,      |     |
|            | d'un module d'interface bus AS-Interface ou d'un module maître             |     |
|            | de bus terrain CANopen d'un rail DIN                                       |     |
|            | Montage direct sur un panneau  | 229 |
|            | Espacements minimums pour les automates et les modules d'expansion         |     |
|            | d'E/S dans un coffret  |     |
|            | Connexion de l'alimentation  |     |
|            | Installation et remplacement d'une pile externe                            | 241 |

| Chapitre 4   | Fonctions spéciales                                   | 245 |
|--------------|---|-----|
| •            | Présentation  |     |
|              | Entrée RUN/STOP.                                      |     |
|              | Sortie état de l'automate                             | –   |
|              | Entrée à mémorisation d'état                          |     |
|              | Comptage rapide (FC)                                  |     |
|              | Compteurs rapides (VFC)                               |     |
|              | Sortie générateur d'impulsions (PLS)                  |     |
|              |   |     |
|              | Sortie PWM (Pulse Width Modulation)                   | 254 |
| Chapitre 5   | Mise sous tension et dépannage                        | 255 |
|              | Présentation.   |     |
|              | Procédure de première mise sous tension d'un automate |     |
|              | Vérification des connexions d'E/S de la base automate |     |
|              | Dépannage à l'aide des voyants                        |     |
|              | Departiage a raide des voyants                        | 236 |
| Chapitre 6   | Conformité aux normes gouvernementales                | 261 |
|              | Exigences gouvernementales                            |     |
|              | Exigonoco gouvernomentatoo                            | 201 |
| Annexes      |   | 263 |
| Alliexes     |   |     |
|              | Présentation  | 263 |
| Annexe A     | Symboles CEI  | 265 |
| 711111020 71 | Glossaire des symboles                                |     |
|              | Clossalle des symboles                                | 203 |
| Classika     |   | 267 |
| Glossaire    |   | 207 |
|              |   |     |
| Index        |   | 273 |

## Consignes de sécurité



### Informations importantes

#### **AVIS**

Lisez attentivement ces instructions et familiarisez-vous avec le matériel avant d'essayer de l'installer, de le faire fonctionner ou d'effectuer une opération de maintenance. Les messages spéciaux qui suivent peuvent apparaître partout dans ce document ou sur l'appareil. Ils vous avertissent de dangers potentiels ou attirent votre attention sur des renseignements pouvant éclairer ou simplifier une procédure.



La présence de ce symbole sur une étiquette de danger ou d'avertissement indique qu'un risque d'électrocution existe, pouvant provoquer des lésions corporelles si les instructions ne sont pas respectées.



Ceci est le symbole d'une alerte de sécurité. Il sert à vous avertir d'un danger potentiel de blessures corporelles. Respectez toutes les consignes de sécurité accompagnant ce symbole pour éviter toute situation pouvant entraîner une blessure ou la mort.

## **A** DANGER

DANGER indique une situation dangereuse **entraînant** la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

## AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation présentant des risques susceptibles de **provoquer** la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

## **A** ATTENTION

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse et susceptible d'entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

#### REMARQUE

L'entretien du matériel électrique ne doit être effectué que par du personnel qualifié. Schneider Electric ne saurait être tenu responsable des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation. Ce document n'est pas destiné à servir de manuel d'utilisation aux personnes sans formation. Le manuel de référence du matériel Twido, TWD USE 10AE, contient les instructions d'assemblage et d'installation.

(c) 2002-2005 Schneider Electric Tous droits réservés

Informations supplémentaires relatives à la sécurité Les personnes chargées de l'application, de la mise en œuvre ou de l'utilisation de ce produit doivent s'assurer que les principes de conception fondamentaux ont été inclus dans chacune des applications, en totale conformité avec les normes, codes, règlements, exigences en matière de performance et de sécurité et lois en vigueur.

Avertissements généraux et précautions à prendre

## **A** DANGER

#### RISQUES D'ELECTROCUTION. D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Coupez l'alimentation avant de commencer l'installation, le retrait, le câblage, la maintenance ou le contrôle du système à relais intelligent.

Le non-respect de cette précaution entraînerait la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.



#### **RISQUE D'EXPLOSION**

- Le remplacement des composants risque d'affecter la conformité de l'équipement à la Classe 1, Division 2.
- Assurez-vous que l'alimentation est coupée ou que la zone ne présente aucun danger avant de déconnecter l'équipement.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.

## **A** AVERTISSEMENT

#### FONCTIONNEMENT ACCIDENTEL DE L'EQUIPEMENT

- Coupez l'alimentation avant de procéder au retrait, à l'installation, au câblage ou à l'entretien.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé lors d'opérations dangereuses pour la sécurité. Lorsque des risques de lésions corporelles ou de dommages matériels existent, utilisez les verrous de sécurité appropriés.
- Les modules ne doivent être ni démontés, ni réparés, ni modifiés.
- Cet automate est concu pour être utilisé dans un coffret.
- Installez les modules dans des conditions de fonctionnement normales.
- L'alimentation des capteurs doit uniquement servir à alimenter les capteurs connectés au module.
- Pour les circuits d'alimentation et de sortie, utilisez un fusible conçu conformément aux standards de type T de la norme CEI60127. Le fusible doit répondre aux exigences de courant et de tension du circuit. Fusibles recommandés: Fusibles série 218 Littelfuse<sup>®</sup> 5 x 20 mm à action retardée.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.

## Mise au rebut de la pile

Les bases compactes TWDLCA•40DRF utilisent une pile lithium externe en option permettant de prolonger la durée de stockage des données. (Remarque : La pile lithium n'est pas fournie avec les bases compactes, vous devez l'acheter séparément).

## **A** AVERTISSEMENT

#### RISQUE D'EXPLOSION ET DE TOXICITE

- N'incinérez pas de pile lithium, car elle risque d'exploser et de générer des substances toxiques.
- Ne manipulez pas une pile lithium qui fuit ou qui est endommagée.
- Les piles épuisées doivent être mises au rebut de manière appropriée. Une mise au rebut inappropriée des piles non utilisées peut avoir des effets dangereux ou négatifs sur l'environnement.
- Dans certaines zones, la mise au rebut de piles lithium avec les ordures ménagères est interdite. Quoi qu'il en soit, vous êtes tenu de toujours vous conformer aux réglementations locales de votre région ou de votre pays en ce qui concerne la mise au rebut des piles.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.

Avertissement concernant l'inversion de polarité La polarité inversée au niveau de la sortie transistor n'est pas autorisée.

Les sorties transistor des bases compactes TWDLCA•40DRF ne peuvent supporter aucune inversion de polarité.

## **A** ATTENTION

## RISQUES DE DOMMAGE AU NIVEAU DES SORTIES TRANSISTOR EN RAISON DE L'INVERSION DE LA POLARITE

- Respectez les marques de polarité aux borniers des sorties transistor.
- Une inversion de polarité peut endommager définitivement ou détruire les circuits de sortie.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

## A propos de ce manuel



#### Présentation

## Objectif du document

Ce manuel fournit les désignations de pièces, les caractéristiques, les schémas de câblage, les informations d'installation, configuration et de dépannage pour tous les produits Twido.

## Champ d'application

Les informations présentées dans ce manuel sont valables uniquement pour les produits Twido.

### Avertissements liés au(x) produit(s)

Schneider Electric ne saurait être tenu responsable des erreurs éventuelles contenues dans ce document. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, ni par aucun moyen que ce soit, y compris électronique, sans la permission écrite préalable de Schneider Electric.

# Commentaires utilisateur

Envoyez vos commentaires à l'adresse e-mail techpub@schneider-electric.com

## Vue d'ensemble de Twido

1

### Présentation

#### Introduction

Ce chapitre donne une vue d'ensemble des produits Twido, les configurations maximales, les principales fonctions des automates et une vue d'ensemble du système de communication.

# Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

| Sujet                               | Page |
|-------------------------------------|------|
| A propos de Twido                   | 14   |
| Configuration matérielle maximale   | 21   |
| Fonctions principales des automates | 24   |
| Présentation de la communication    | 27   |

### A propos de Twido

#### Introduction

Il existe deux modèles d'automate Twido :

- Compact
- Modulaire

L'automate compact est disponible avec :

- 10 E/S
- 16 F/S
- 24 F/S
- 40 F/S

L'automate modulaire est disponible avec :

- 20 E/S
- 40 F/S

Il est possible d'ajouter des E/S supplémentaires aux automates à l'aide de modules d'expansion d'E/S. Il s'agit des modules suivants :

- 15 modules d'expansion de type E/S TOR ou relais
- 8 modules d'expansion de type E/S analogique

La connexion à un module d'interface bus AS-Interface permet également de gérer jusqu'à 62 périphériques esclaves. Utilisez le module suivant :

Module maître d'interface bus AS-Interface V2 : TWDNOI10M3.

Les bases automates compactes 24 E/S et 40 E/S et toutes les bases automates modulaires peuvent se connecter à un module d'interface de bus de terrain CANopen qui permet de gérer jusqu'à 16 équipements esclaves CANopen (16Transmit-PDOs (TPDO) maximum et 16 Receive-PDOs (RPDO) maximum). Utilisez le module suivant :

- Module maître d'interface de bus de terrain CANopen : TWDNCO1M. Il est également possible d'ajouter plusieurs options aux bases automates :
- Cartouches mémoire
- Cartouche BTC
- Adaptateurs de communication
- Modules d'expansion de communication (automate modulaire uniquement)
- Module d'interface Ethernet (tous les automates compacts et modulaires, à l'exception du modèle TWDLCAE40DRF avec interface Ethernet intégrée)
- Module de l'afficheur (automate compact uniquement)
- Module d'expansion de l'afficheur (automate modulaire uniquement)
- Simulateurs d'entrée (automate compact uniquement)
- Câbles de programmation
- Câbles d'E/S TOR
- Systèmes pré-câblés Telefast<sup>®</sup> avec interfaces d'E/S

Les fonctionnalités intégrées avancées sont proposées sur les bases automates compactes TWDLCAA40DRF et TWDLCAE40DRF :

- Port réseau Ethernet intégré 100Base-TX : TWDLCAE40DRF uniquement
- Horodateur (RTC) intégré : TWDLCAA40DRF et TWDLCAE40DRF
- Quatrième compteur rapide (FC):TWDLCAA40DRF et TWDLCAE40DRF
- Prise en charge de la pile externe : TWDLCAA40DRF et TWDLCAE40DRF

### Modèles d'automate

Le tableau suivant présente les différents automates :

| Nom de l'automate | Référence    | Voies    | Type de voie       | Type d'entrée/sortie                                      | Alimentation |
|-------------------|--------------|----------|--------------------|---|--------------|
| Compact 10 E/S    | TWDLCAA10DRF | 6        | Entrées            | 24 VDC  | 100/240 VAC  |
|                   |              | 4        | Sorties            | Relais  |              |
| Compact 10 E/S    | TWDLCDA10DRF | 6        | Entrées            | 24 VDC  | 24 VDC       |
|                   |              | 4        | Sorties            | Relais  |              |
| Compact 16 E/S    | TWDLCAA16DRF | 9        | Entrées            | 24 VDC  | 100/240 VAC  |
|                   |              | 7        | Sorties            | Relais  |              |
| Compact 16 E/S    | TWDLCDA16DRF | 9        | Entrées            | 24 VDC  | 24 VDC       |
|                   |              | 7        | Sorties            | Relais  |              |
| Compact 24 E/S    | TWDLCAA24DRF | 14       | Entrées            | 24 VDC  | 100/240 VAC  |
|                   |              | 10       | Sorties            | Relais  |              |
| Compact 24 E/S    | TWDLCDA24DRF | 14       | Entrées            | 24 VDC  | 24 VDC       |
|                   |              | 10       | Sorties            | Relais  |              |
| Compact 40 E/S    | TWDLCAA40DRF | 24<br>16 | Entrées<br>Sorties | 24 VDC<br>Relais X 14<br>Transistors X 2                  | 100/240 VAC  |
| Compact 40 E/S    | TWDLCAE40DRF | 24<br>16 | Entrées<br>Sorties | 24 VDC<br>Relais X 14<br>Transistors X 2<br>Port Ethernet | 100/240 VAC  |
| Modulaire 20 E/S  | TWDLMDA20DUK | 12       | Entrées            | 24 VDC  | 24 VDC       |
|                   |              | 8        | Sorties            | Transistor sink   |              |
| Modulaire 20 E/S  | TWDLMDA20DTK | 12       | Entrées            | 24 VDC  | 24 VDC       |
|                   |              | 8        | Sorties            | Transistor source   |              |
| Modulaire 20 E/S  | TWDLMDA20DRT | 12       | Entrées            | 24 VDC  | 24 VDC       |
|                   |              | 6<br>2   | Sorties<br>Sorties | Relais<br>Transistor source                               |              |
| Modulaire 40 E/S  | TWDLMDA40DUK | 24       | Entrées            | 24 VDC  | 24 VDC       |
|                   |              | 16       | Sorties            | Transistor sink   |              |
| Modulaire 40 E/S  | TWDLMDA40DTK | 24       | Entrées            | 24 VDC  | 24 VDC       |
|                   |              | 16       | Sorties            | Transistor source   |              |

### Modules d'expansion d'E/S TOR

Le tableau suivant présente les modules d'expansion d'E/S TOR et relais :

| Nom du module     | Référence   | Voies | Type de voie | Type d'entrée/sortie | Type de bornier        |  |
|-------------------|-------------|-------|--------------|----------------------|------------------------|--|
| Modules d'entrée  |             |       |              |                      |                        |  |
| Entrée 8 points   | TWDDDI8DT   | 8     | Entrées      | 24 VDC               | Bornier<br>débrochable |  |
| Entrée 8 points   | TWDDAI8DT   | 8     | Entrées      | 120 VAC              | Bornier<br>débrochable |  |
| Entrée 16 points  | TWDDDI16DT  | 16    | Entrées      | 24 VDC               | Bornier<br>débrochable |  |
| Entrée 16 points  | TWDDDI16DK  | 16    | Entrées      | 24 VDC               | Connecteur             |  |
| Entrée 32 points  | TWDDDI32DK  | 32    | Entrées      | 24 VDC               | Connecteur             |  |
| Modules de sortie |             |       |              |                      |                        |  |
| Sortie 8 points   | TWDDD08UT   | 8     | Sorties      | Transistor sink      | Bornier<br>débrochable |  |
| Sortie 8 points   | TWDDD08TT   | 8     | Sorties      | Transistor source    | Bornier<br>débrochable |  |
| Sortie 8 points   | TWDDRA8RT   | 8     | Sorties      | Relais               | Bornier<br>débrochable |  |
| Sortie 16 points  | TWDDRA16RT  | 16    | Sorties      | Relais               | Bornier<br>débrochable |  |
| Sortie 16 points  | TWDDDO16UK  | 16    | Sorties      | Transistor sink      | Connecteur             |  |
| Sortie 16 points  | TWDDDO16TK  | 16    | Sorties      | Transistor source    | Connecteur             |  |
| Sortie 32 points  | TWDDDO32UK  | 32    | Sorties      | Transistor sink      | Connecteur             |  |
| Sortie 32 points  | TWDDDO32TK  | 32    | Sorties      | Transistor source    | Connecteur             |  |
| Modules mixtes    |             |       |              |                      |                        |  |
| Entrée 4 points/  | TWDDMM8DRT  | 4     | Entrées      | 24 VDC               | Bornier                |  |
| sortie 4 points   |             | 4     | Sorties      | Relais               | débrochable            |  |
| Entrée 16 points/ | TWDDMM24DRF | 16    | Entrées      | 24 VDC               | Bornier non            |  |
| sortie 8 points   |             | 8     | Sorties      | Relais               | débrochable            |  |

### Modules d'expansion d'E/S analogiques

Le tableau suivant présente les modules d'expansion d'E/S analogiques :

| Nom du module                       | Référence | Voie | Type de voie   | Détails  | Type de bornier |
|-------------------------------------|-----------|------|--|--|-----------------|
| 2 entrées hautes                    | TWDAMI2HT | 2    | Entrées  | 12 bits 0 à 10 V, 4 à 20 mA                    |                 |
| 1 sortie haute                      | TWDAMO1HT | 1    | Sorties  | 12 bits 0 à 10 V, 4 à 20 mA                    |                 |
| 2 entrées hautes/                   | TWDAMM3HT | 2    | Entrées  | 12 bits 0 à 10 V, 4 à 20 mA                    |                 |
| 1 sortie                            |           | 1    | Sortie   | 12 bits 0 à 10 V, 4 à 20 mA                    |                 |
| 2 entrées basses/<br>1 sortie haute | TWDALM3LT | 2    | Entrées  | 12 bits thermocouple, sonde à résistance (RTD) | Bornier         |
|                                     |           | 1    | Sortie   | 12 bits 0 à 10 V, 4 à 20 mA                    | débrochable     |
| 2 sorties hautes                    | TWDAVO2HT | 2    | Sorties 11 bits + signe, +/-10 V   |  |                 |
| 4 entrées basses                    | TWDAMI4LT | 4    | Entrées 12 bits 0 à 10 V, 0 à 20 mA, PT100, PT1000, NI100 et NI1000 à 3 fils |  |                 |
| O optráca hautas                    | TWDAMI8HT | 8    | Entrées  | 10 bits 0 à 10 V, 0 à 20 mA                    |                 |
| 8 entrées hautes                    | TWDARI8HT | 8    | Entrées  | 10 bits, capteurs NTC ou PTC                   |                 |

## Module maître de bus AS-Interface V2

Le tableau suivant présente le module maître de bus AS-Interface  $\ensuremath{\text{V2}}$  :

| Nom du module       | Référence  | Nombre<br>d'esclaves | Nombre de voies maximum    | Alimentation | Type de bornier     |
|---------------------|------------|----------------------|----------------------------|--------------|---------------------|
| Maître AS-Interface | TWDNOI10M3 | 62 maximum           | 248 entrées<br>186 sorties | 30 VDC       | Bornier débrochable |

### Module maître de bus de terrain CANopen

Le tableau suivant présente les caractéristiques du module maître du bus de terrain  ${\sf CANopen}$  :

| Nom du module         | Référence | Nombre<br>d'esclaves | Nombre de voies maximum | Alimentation | Type de bornier     |
|-----------------------|-----------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| Module maître CANopen | TWDNCO1M  | 16 maximum           | 16 TPDO<br>16 RPDO      | 24 VDC       | Bornier débrochable |

#### Systèmes pré-Le tableau suivant présente les différentes bases Telefast<sup>®</sup> pour Twido : câblés Telefast<sup>®</sup>

| Sous-bases d'E/S         | Référence     | Entrées  | Sorties                             |
|--------------------------|---------------|--|-------------------------------------|
| Pour les bases automates | ABE 7B20MPN20 | 12 entrées   | 8 sorties passives                  |
| modulaires Twido         | ABE 7B20MPN22 | 12 entrées   | 8 sorties passives avec protection  |
|                          |               |  | individuelle par fusible et voyant  |
|                          | ABE 7B20MRM20 | 12 entrées   | 8 sorties avec relais soudés        |
| Pour les modules         | ABE 7E16EPN20 | 16 entrées passives                                  | _                                   |
| d'expansion Twido        | ABE 7E16SPN20 | _  | 16 sorties passives                 |
|                          | ABE 7E16SPN22 | _  | 16 sorties passives avec protection |
|                          |               |  | individuelle par fusible et voyant  |
|                          | ABE 7E16SRM20 | _  | 16 sorties avec relais soudés       |
| Borniers en option       | ABE 7BV20TB   | 12 borniers à vis à shunt                            | 8 borniers à vis à shunt pour le    |
|                          |               | pour le commun d'entrée                              | commun de sortie                    |
|                          | ABE 7BV20     | 20 borniers à vis à shunt pour la connexion d'un com |                                     |

## Options

## Le tableau suivant présente les différentes options :

| Nom de l'option                                     | Référence                       |
|---|---------------------------------|
| Module de l'afficheur                               | TWDXCPODC                       |
| Module d'expansion de l'afficheur                   | TWDXCPODM                       |
| Cartouche RTC                                       | TWDXCPRTC                       |
| Cartouche mémoire EEPROM 32 Ko                      | TWDXCPMFK32                     |
| Cartouche mémoire EEPROM 64 Ko                      | TWDXCPMFK64                     |
| Adaptateur de communication, RS485, mini-DIN        | TWDNAC485D                      |
| Adaptateur de communication, RS232, miniDIN         | TWDNAC232D                      |
| Adaptateur de communication, RS485, bornier         | TWDNAC485T                      |
| Module d'expansion de communication, RS485, miniDIN | TWDNOZ485D                      |
| Module d'expansion de communication, RS232, miniDIN | TWDNOZ232D                      |
| Module d'expansion de communication, RS485, bornier | TWDNOZ485T                      |
| Module d'interface Ethernet TwidoPort ConneXium     | 499TWD01100                     |
| Simulateur d'entrée 6 points                        | TWDXSM6                         |
| Simulateur d'entrée 9 points                        | TWDXSM9                         |
| Simulateur d'entrée 14 points                       | TWDXSM14                        |
| Pile externe de backup (TWDLCA•40DRF uniquement)    | TSXPLP01 (boîte de pile unique) |
|   | TSXPLP101 (boîte de 10 piles)   |
| 5 barrettes de montage                              | TWDDXMT5                        |
| 2 borniers (10 positions)                           | TWDFTB2T10                      |
| 2 borniers (11 positions)                           | TWDFTB2T11                      |
| 2 borniers (13 positions)                           | TWDFTB2T13                      |
| 2 borniers (16 positions)                           | TWDFTB2T16T                     |
| 2 connecteurs (20 broches)                          | TWDFCN2K20                      |
| 2 connecteurs (26 broches)                          | TWDFCN2K26                      |

## **Câbles** Le tableau suivant présente les différents câbles :

| Nom du câble   | Référence   |
|--|---|
| Câbles de programmation  |   |
| PC vers câble de programmation de l'automate : série   | TSXPCX1031  |
| PC vers câble de programmation de l'automate : USB   | TSXPCX3030  |
| Câble de communication Mini-DIN vers câblage libre   | TSXCX100  |
| Câbles d'E/S TOR   |   |
| 3 mètres, connecteur de l'automate au câble libre  | TWDFCW30M   |
| 5 mètres, connecteur de l'automate au câble libre  | TWDFCW50M   |
| 3 mètres, connecteur du module d'expansion d'E/S au câble libre  | TWDFCW30K   |
| 5 mètres, connecteur du module d'expansion d'E/S au câble libre  | TWDFCW50K   |
| Câbles AS-Interface  |   |
| Câble plat standard AS-Interface, bi-filaire, pour transmission des données et alimentation aux périphériques esclaves | voir catalogue Système de câblage AS-Interface disponible dans votre agence Schneider |
| Câble rond standard, bi-filaire, pour transmission des données et alimentation aux périphériques esclaves              | voir catalogue Système de câblage AS-Interface disponible dans votre agence Schneider |
| Câbles Telefast <sup>®</sup> pour les modules d'expansion et les bases automates Twido                                 |   |
| pour les bases automates modulaires Twido  |   |
| Câble équipé d'un connecteur HE 10 26 pôles à chaque extrémité.<br>(AWG 28 / 0,08 mm²; longueur : 0,5 m)               | ABF T26B050   |
| Câble équipé d'un connecteur HE 10 26 pôles à chaque extrémité.<br>(AWG 28 / 0,08 mm²; longueur : 1 m)                 | ABF T26B100   |
| Câble équipé d'un connecteur HE 10 26 pôles à chaque extrémité.<br>(AWG 28 / 0,08 mm² ; longueur : 2 m)                | ABF T26B200   |
| pour les modules d'expansion d'E/S TOR Twido   |   |
| Câble équipé d'un connecteur HE 10 20 pôles à chaque extrémité.<br>(AWG 28 / 0,08 mm²; longueur : 0,5 m)               | ABF T20E050   |
| Câble équipé d'un connecteur HE 10 20 pôles à chaque extrémité.<br>(AWG 28 / 0,08 mm²; longueur : 1 m)                 | ABF T20E100   |
| Câble équipé d'un connecteur HE 10 20 pôles à chaque extrémité.<br>(AWG 28 / 0,08 mm² ; longueur : 2 m)                | ABF T20E200   |
| Câble de raccordement Ethernet   |   |
| Câble Ethernet RJ45 Cat5 SFTP  | 490NTW000••   |

## Configuration matérielle maximale

Introduction

Ce sous-chapitre présente la configuration matérielle maximale de chaque automate.

Configurations matérielles maximales -Automates

compacts

Le tableau suivant répertorie le nombre maximal d'éléments de configuration pour chaque automate compact :

| Elément de l'automate  | Automate compact       |                        |                                   |   |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| TWD  | LCAA10DRF<br>LCDA10DRF | LCAA16DRF<br>LCDA16DRF | LCAA24DRF<br>LCDA24DRF            | LCAA40DRF<br>LCAE40DRF                          |
| Entrées TOR de base  | 6                      | 9                      | 14                                | 24  |
| Sorties TOR de base  | 4                      | 7                      | 10                                | 16 (14 sorties à relais + 2 sorties transistor) |
| Modules d'expansion d'E/S max. (TOR ou analogiques)          | 0                      | 0                      | 4                                 | 7   |
| Entrées TOR max.<br>(automate E/S + exp E/S)                 | 6                      | 9                      | 14+(4x32)=142                     | 24+(7x32)=248                                   |
| Sorties TOR max.<br>(automate E/S + exp E/S)                 | 4                      | 7                      | 10+(4x32)=138                     | 16+(7x32)=240                                   |
| E/S TOR max.<br>(automate E/S + exp E/S)                     | 10                     | 16                     | 24+(4x32)=152                     | 40+(7x32)=264                                   |
| Modules d'interface bus<br>AS-Interface max.                 | 0                      | 0                      | 2                                 | 2   |
| E/S max. avec modules<br>AS-Interface (7 E/S par<br>esclave) | 10                     | 16                     | 24+(2x62x7)=892                   | 40+(2x62x7) =908                                |
| Modules maître de bus terrain CANopen max.                   | 0                      | 0                      | 1                                 | 1   |
| T/R-PDO max. avec équipements CANopen                        | 0                      | 0                      | 16 TPDO<br>16 RPDO                | 16 TPDO<br>16 RPDO                              |
| Sorties à relais max.  | 4 sur base uniquement  | 7 sur base uniquement  | 10 sur base + 32<br>sur expansion | 14 sur base + 96 sur expansion                  |
| Points de réglage  | 1                      | 1                      | 2                                 | 2   |
| Entrées analogiques intégrées                                | 0                      | 0                      | 0                                 | 0   |
| E/S analogiques max.<br>(automate E/S + exp E/S)             | 0 entrée/0 sortie      | 0 entrée/0 sortie      | 8 entrées/4 sorties               | 15 entrées/7 sorties                            |

| Elément de l'automate                            | Automate compact       |                        |                        |  |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| TWD  | LCAA10DRF<br>LCDA10DRF | LCAA16DRF<br>LCDA16DRF | LCAA24DRF<br>LCDA24DRF | LCAA40DRF<br>LCAE40DRF                     |
| Automates distants                               | 7                      | 7                      | 7                      | 7  |
| Ports série                                      | 1                      | 2                      | 2                      | 2  |
| Port Ethernet                                    | 0                      | 0                      | 0                      | 1 (TWDLCA-E40DRF uniquement)               |
| Emplacements cartouche                           | 1                      | 1                      | 1                      | 1  |
| Taille maximale de l'application/sauvegarde (Ko) | 8                      | 16                     | 32                     | 64   |
| Cartouche mémoire facultative (Ko)               | 32 <sup>1</sup>        | 32 <sup>1</sup>        | 32 <sup>1</sup>        | 32 ou 64 <sup>2</sup>                      |
| Cartouche horodateur facultative                 | oui <sup>1</sup>       | oui <sup>1</sup>       | oui <sup>1</sup>       | horodateur intégré <sup>3</sup>            |
| Afficheur facultatif                             | oui                    | oui                    | oui                    | oui  |
| 2ème port facultatif                             | non                    | oui                    | oui                    | oui  |
| Module d'interface Ethernet en option            | oui                    | oui                    | oui                    | oui (TWDLC-AA40DRF)<br>non (TWDLC-AE40DRF) |

#### Note:

- 1. Un automate compact peut être doté d'une cartouche mémoire ou horodateur.
- 2. Cartouche mémoire uniquement, car l'horodateur est intégré.
- 3. Les automates compacts TWDLCA40DRF et TWDLCAE40DRF disposent d'un horodateur intégré. Par conséquent, il est impossible d'ajouter une cartouche RTC sur ces automates ; seule une cartouche mémoire peut être insérée.

### Configurations matérielles maximales -Automates modulaires

Le tableau suivant répertorie le nombre maximal d'éléments de configuration pour chaque automate modulaire :

| Elément de l'automate                                  | Automate modulaire          |                               |                             |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| TWD  | LMDA20DUK<br>LMDA20DTK      | LMDA20DRT                     | LMDA40DUK<br>LMDA40DTK      |
| Entrées TOR de base                                    | 12                          | 12                            | 24                          |
| Sorties TOR de base                                    | 8                           | 8                             | 16                          |
| Modules d'expansion d'E/S max. (TOR ou analogiques)    | 4                           | 7                             | 7                           |
| Entrées TOR max. (automate E/S + exp E/S)              | 12+(4x32)=140               | 12+(7x32)=236                 | 24+(7x32)=248               |
| Sorties TOR max. (automate E/S + exp E/S)              | 8+(4x32)=136                | 8+(7x32)=232                  | 16+(7x32)=240               |
| E/S TOR max. (automate E/S + exp E/S)                  | 20+(4x32)=148               | 20+(7x32)=244                 | 40+(7x32)=264               |
| Modules d'interface bus AS-Interface max.              | 2                           | 2                             | 2                           |
| E/S max. avec modules AS-Interface (7 E/S par esclave) | 20+(2x62x7) =888            | 20+(2x62x7) =888              | 40+(2x62x7) =908            |
| Modules d'interface de bus terrain CANopen max.        | 1                           | 1                             | 1                           |
| T/R-PDO max. avec équipements CANopen                  | 16 TPDO<br>16 RPDO          | 16 TPDO<br>16 RPDO            | 16 TPDO<br>16 RPDO          |
| Sorties à relais max.                                  | 64 sur expansion uniquement | 6 sur base + 96 sur expansion | 96 sur expansion uniquement |
| Points de réglage                                      | 1                           | 1                             | 1                           |
| Entrées analogiques intégrées                          | 1                           | 1                             | 1                           |
| E/S analogiques max. (automate E/S + exp E/S)          | 9 entrées/4 sorties         | 15 entrées/7 sorties          | 15 entrées/7 sorties        |
| Automates distants                                     | 7                           | 7                             | 7                           |
| Ports série  | 2                           | 2                             | 2                           |
| Emplacements cartouche                                 | 2                           | 2                             | 2                           |
| Taille maximale de l'application/sauvegarde (Ko)       | 32                          | 64                            | 64                          |
| Cartouche mémoire facultative (Ko)                     | 32                          | 32 ou 64                      | 32 ou 64                    |
| Cartouche horodateur facultative                       | oui                         | oui                           | oui                         |
| Afficheur facultatif                                   | oui <sup>2</sup>            | oui <sup>2</sup>              | oui <sup>2</sup>            |
| Module d'interface Ethernet en option                  | oui                         | oui                           | oui                         |

#### Note:

- 1. Un automate compact peut être doté d'une cartouche mémoire ou horodateur.
- 2. Un automate modulaire peut disposer d'un module d'expansion d'afficheur (avec adaptateur de communication facultatif) ou d'un module d'expansion de communication.

### Fonctions principales des automates

#### Introduction

Par défaut, toutes les E/S des automates sont configurées en tant qu'E/S TOR. Cependant, certaines E/S peuvent être affectées à des tâches spécifiques pendant la configuration comme :

- Entrée RUN/STOP
- Entrées à mémorisation d'état
- Compteurs rapides (FC) :
  - Compteurs/décompteurs simples : 5 kHz (monophases)
  - Compteurs rapides (VFC) : comptage/décomptage 20 kHz (bi-phases)
- Sortie état de l'automate
- PWM (Pulse Width Modulation modulation de largeur)
- Sortie générateur d'impulsions (PLS)

Les automates Twido sont programmés à l'aide du logiciel TwidoSoft, qui permet d'utiliser les fonctions suivantes :

- PWM
- PLS
- Compteurs rapides (FC et VFC)
- Auto tuning des fonctions PID et PID

# Fonctions principales

Le tableau suivant répertorie les fonctions principales des automates :

| Fonction   | Description  |
|--|--|
| Scrutation                                       | Normale (cyclique) ou périodique (constante) (2 à 150 ms)  |
| Temps d'exécution                                | 0,14 μs à 0,9 μs pour une instruction de liste   |
| Capacité mémoire                                 | Données : 3 000 mots mémoire pour tous les automates, 128 bits mémoire pour les automates TWDLCAA10DRF et TWDLCAA16DRF, 256 bits mémoire pour tous les automates.  |
|  | Programme: Automate compact 10 E/S: 700 instructions de liste Automate compact 16 E/S: 2 000 instructions de liste Automates compact 24 E/S et modulaire 20 E/S: 3 000 instructions de liste Automates modulaires 20 et 40 E/S et automates compacts 40 E/S: 6 000 instructions de liste (avec une cartouche 64 Ko, sinon 3 000 instructions de liste)   |
| Backup RAM                                       | <ul> <li>Tous les automates : par pile lithium interne. La durée du backup est d'environ 30 jours (en général) à 25 °C lorsque la pile est totalement chargée. La durée de chargement est de 15 heures pour un chargement de 0 à 90 % de la charge totale. L'autonomie de la pile est de 10 ans lorsqu'elle est chargée pendant 9 heures et déchargée pendant 15 heures. Il est impossible de remplacer cette pile.</li> <li>Automates compacts 40DRF : par pile lithium externe remplaçable par l'utilisateur (en plus de la pile interne intégrée). La durée du backup est d'environ 3 ans (généralement) à 25 °C (77°F) dans des conditions normales de fonctionnement de l'automate (généralement, pas de mise hors tension prolongée de l'automate). Le voyant BAT sur la face avant indique l'état d'alimentation de la pile.</li> </ul> |
| Port de programmation                            | <ul> <li>Tous les automates : EIA RS-485</li> <li>Automate compact TWDLCAE40DRF : Port de communication Ethernet RJ45 intégré</li> </ul>   |
| Modules d'expansion<br>d'E/S                     | Automates compacts 10 et 16 E/S : aucun module d'expansion Automates compact 24 E/S et modulaire 20 E/S : jusqu'à 4 modules d'expansion d'E/S Automates modulaire 40 E/S et compact 40 E/S : jusqu'à 7 modules d'expansion d'E/S   |
| Modules d'interface bus<br>AS-Interface V2       | Automates compacts 10 et 16 E/S : aucun module d'interface bus AS-Interface<br>Automates compacts 24 E/S et 40 E/S et automates modulaires 20 E/S et 40 E/S : jusqu'à<br>2 modules d'interface bus AS-Interface  |
| Modules d'interface de<br>bus de terrain CANopen | Automates compacts 10 et 16 E/S : pas de module d'interface de bus de terrain CANopen Automates compacts 24 E/S et 40 E/S et automates modulaires 20 E/S et 40 E/S : 1 module d'interface de bus de terrain CANopen  |
| Communication distante :                         | 7 esclaves maximum par E/S distantes ou automate d'extension.<br>Longueur maximale de l'ensemble du réseau : 200 m (650 pieds).  |
| Communication Modbus                             | Type RS485 non isolée, longueur maximale limitée à 200 m.<br>Mode ASCII ou RTU.  |
| Communication<br>Ethernet                        | Automate compact TWDLCAE40DRF et module d'interface Ethernet 499TWD01100 :<br>Communication Ethernet 100Base-TX négociée automatiquement sur le protocole TCP/IP<br>via un port RJ45 intégré.  |

| Fonction                      | Description   |   |  |
|-------------------------------|---|---|--|
| Communication ASCII           | Protocole Half-duplex vers un périphérique.                                   |   |  |
| Blocs fonction dédiés         | PWM/PLS   | Tous les automates modulaires et les automates compacts 40 E/S:2            |  |
|                               | Compteurs rapides   | Automates compacts TWDLCA•40DRF : 4   |  |
|                               | (FC)  | Tous les autres automates compacts : 3                                      |  |
|                               |   | Tous les automates modulaires : 2   |  |
|                               |   | Automates compacts TWDLCA•40DRF : 2   |  |
|                               | Compteurs rapides   | Tous les autres automates compacts : 1                                      |  |
|                               | (VFC)   | Tous les automates modulaires : 2   |  |
| Points de réglage analogiques | Automates compacts 24 E/S et 40 E/S : 2 Tous les autres automates : 1         |   |  |
| Voie analogique               | Automates compacts : aucun  |   |  |
| intégrée                      | Automates modulaires : 1 entrée   |   |  |
| Filtrage programmable         | La durée de filtrage des entrées peut être modifiée lors de la configuration. |   |  |
| des entrées                   | Aucun filtrage ou filtrage à 3 ms ou 12 ms.                                   |   |  |
|                               | Les points d'E/S sont   | configurés en groupes   |  |
| E/S spéciale                  | Entrées   | RUN/STOP : n'importe quelle entrée de la base                               |  |
|                               |   | Mémorisation d'état : jusqu'à 4 entrées (%l0.2 à %l0.5)                     |  |
|                               |   | Entrée analogique intégrée connectée à %I0.0 conformément au fréquencemètre |  |
|                               |   | Compteurs rapides (FC) : 5 kHz maximum                                      |  |
|                               |   | Compteurs rapides (VFC) : 20 kHz maximum                                    |  |
|                               |   | Fréquencemètre : 1 à 20 kHz maximum   |  |
|                               | Sorties   | Sortie état de l'automate : 1 sortie sur 3 (%Q0.1 à %Q0.3)                  |  |
|                               |   | PLS: 7 kHz maximum  |  |
|                               |   | PWM: 7 kHz maximum  |  |

#### Présentation de la communication

#### Introduction

Les automates Twido sont dotés d'un port série ou d'un port série secondaire facultatif utilisé pour des services en temps réel ou de gestion système. Les services en temps réel fournissent des fonctions de distribution de données afin d'échanger des données avec les périphériques d'E/S et des fonctions de messagerie pour communiquer vers les périphériques externes. Les services de gestion système gèrent et configurent l'automate via le logiciel TwidoSoft. L'un des ports série est utilisé pour ces services, mais seul le port série 1 est dédié aux communications avec TwidoSoft. Pour fournir ces services, trois protocoles sont disponibles sur chacun des automates :


- Liaison distante
- Modbus
- ASCII

En outre, l'automate compact TWDLCAE40DRF propose un port de communication Ethernet RJ45 intégré permettant de réaliser des communications en temps réel et des tâches de gestion via le réseau. La communication Ethernet implémente le protocole suivant :

Modbus TCP/IP

## Architecture des

Le diagramme suivant illustre une architecture de communications avec les trois protocoles.



**Note :** La communication entre le protocole "Modbus" et "Liaison distante" ne peut pas s'effectuer en même temps.

## Protocole liaison

Le protocole liaison distante est un bus maître/esclave à grande vitesse conçu pour transmettre une petite quantité de données entre l'automate maître et sept automates esclaves distants maximum. L'application ou les données d'E/S sont transférées en fonction de la configuration de l'automate distant. Une combinaison des types d'automates distants est possible avec plusieurs automates E/S distants et plusieurs automates d'extension.

#### Protocole Modbus

Le protocole Modbus est un protocole maître/esclave permettant à un maître de demander des réponses auprès des esclaves ou d'agir en fonction de la demande. Le maître peut s'adresser à chaque esclave ou lancer un message en diffusion à l'ensemble des esclaves. Les esclaves renvoient un message (réponse) aux requêtes qui leur sont adressées individuellement. Les réponses aux requêtes de diffusion générale du maître ne sont pas renvoyées.

Mode maître Modbus - Le mode maître Modbus permet à l'automate de lancer une transmission de requête Modbus, avec une réponse attendue d'un esclave Modbus. Mode esclave Modbus - Le mode esclave Modbus permet à l'automate de répondre aux requêtes Modbus d'un maître. Il s'agit du mode de communication par défaut, si aucune communication n'est configurée.

#### Protocole Modbus TCP/IP

**Note :** Le protocole Modbus TCP/IP est uniquement pris en charge par les automates compacts de la série TWDLCAE40DRF disposant d'une interface réseau Ethernet intégrée.

Les informations suivantes décrivent le protocole d'application Modbus (MBAP). Le protocole d'application Modbus (MBAP) est un protocole de sept couches permettant une communication poste à poste entre les automates programmables industriels (API) et d'autres noeuds sur le réseau.

L'automate Twido TWDLCAE40DRF implémente les communication s client/ serveur via Modbus TCP/IP sur le réseau Ethernet. Les transactions du protocole Modbus sont des messages de type requête-réponse. Un automate peut être client et serveur selon qu'il envoie des requêtes ou qu'il reçoit des réponses. Un client Modbus TCP/IP équivaut à un automate maître dans un Modbus hérité, alors qu'un serveur Modbus TCP/IP correspond à un automate esclave de Modbus hérité.

#### Protocole ASCII

Le protocole ASCII permet à l'automate de communiquer avec un périphérique simple, tel qu'une imprimante.

### Présentation

#### Introduction

Ce chapitre fournit les règles et recommandations de câblage, les vues d'ensemble, les désignations de pièces, les caractéristiques et les schémas de câblage des produits Twido.

# Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sous-chapitres suivants :

| Sous-<br>chapitre | Sujet   | Page |
|-------------------|---|------|
| 2.1               | Règles de câblage et recommandations            | 31   |
| 2.2               | Automate compact                                | 35   |
| 2.3               | Automate modulaire                              | 58   |
| 2.4               | Modules d'E/S TOR                               | 78   |
| 2.5               | Modules d'E/S analogiques                       | 104  |
| 2.6               | Module maître bus AS-Interface V2               | 124  |
| 2.7               | Module maître de bus terrain CANopen            | 144  |
| 2.8               | Options de communication                        | 159  |
| 2.9               | Options de l'afficheur                          | 164  |
| 2.10              | Options   | 169  |
| 2.11              | Module d'interface Ethernet TwidoPort ConneXium | 172  |
| 2.12              | Systèmes pré-câblés Telefast® pour Twido        | 180  |

## 2.1 Règles de câblage et recommandations

### Règles de câblage et recommandations

#### Introduction

Il existe plusieurs règles à respecter pour le câblage d'un automate ou d'un module. Des recommandations sont fournies, en cas de besoin, pour agir en conformité avec les règles.

## **▲** DANGER

#### **RISQUES D'FLECTROCUTION**

- Assurez-vous d'avoir COMPLETEMENT mis hors tension TOUS les périphériques avant de connecter ou de déconnecter les entrées ou les sorties d'un bornier ou d'installer ou de retirer toute option matérielle.
- Vérifiez que vous avez correctement connecté la liaison de masse.

Le non-respect de cette précaution entraînerait la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.



#### **DEFAILLANCE DES SORTIES**

Même en cas de défaillance, les sorties restent activées ou désactivées. Lorsque des risques de lésions corporelles ou de dommages matériels existent, utilisez les verrous de sécurité appropriés.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.


#### Rèales

- Chaque bornier accepte jusqu'à deux fils équipés d'extrémités ou d'identifications de câbles, dont la section est comprise entre 0.82 mm² et 0.08 mm².
- Les fusibles des modules de sortie sont au choix de l'utilisateur. Ce choix est indépendant du produit Twido. Sélectionnez un fusible approprié à la charge conformément à la réglementation en vigueur.
- En fonction de la charge, un circuit de protection peut être requis pour les sorties à relais des modules.
- La section du câble d'alimentation doit être comprise entre 0,82 mm<sup>2</sup> et 0,33 mm<sup>2</sup>. Le câble doit être le plus court possible.
- La section de la liaison de masse doit être de 1.30 mm<sup>2</sup>.
- Les câbles d'alimentation acheminés à l'intérieur du panneau doivent être maintenus à distance des câbles d'alimentation et des câblages d'E/S et de communication. Acheminez le câblage dans des conduites de câbles distinctes.
- Faire attention lorsque vous câblez des modules de sortie conçus pour fonctionner comme des modules logiques négatives ou logiques positives. Tout câblage incorrect risquerait d'endommager l'équipement.
- Vérifiez que les conditions d'exploitation et d'environnement se situent bien dans les plages spécifiées.
- Utilisez des câbles de taille appropriée, afin de respecter les exigences en matière de courant et de tension.

# Couple de serrage du bornier


Le couple de serrage recommandé pour les borniers est indiqué sur toutes les étiquettes des produits.

Circuit de protection de contact pour les sorties à relais et transistor En fonction de la charge, un circuit de protection peut être requis pour la sortie à relais des automates et de certains modules. A partir des schémas suivants, sélectionnez un circuit de protection adapté à l'alimentation. Raccordez le circuit de protection à l'extérieur de l'automate ou du module de sortie à relais. Circuit de protection A : ce circuit de protection peut être utilisé lorsque l'impédance de charge est inférieure à l'impédance RC dans un circuit à courant alternatif.




- C représente une valeur comprise entre 0,1 et 1 μF.
- R représente une résistance dont la valeur est quasi identique à la charge.

Circuit de protection B : ce circuit de protection peut être utilisé pour des circuits à courant continu et alternatif




- C représente une valeur comprise entre 0,1 et 1 μF.
- R représente une résistance dont la valeur est quasi identique à la charge. Circuit de protection C : ce circuit de protection peut être utilisé pour des circuits à courant continu.



Utilisez une diode avec les caractéristiques nominales suivantes :


- Tension de tenue inverse : tension d'alimentation du circuit de charge x 10.
- Courant direct : supérieur au courant de charge.

Circuit de protection D : ce circuit de protection peut être utilisé pour des circuits à courant continu et alternatif.



### Explication des entrées et sorties logiques positives (Sink)


Note: Sink correspond au commun des capteurs au pôle (+) de l'alimentation.



Le bornier COM côté entrée est connecté au pôle négatif (-) ou au commun de l'alimentation. Le bornier COM côté sortie est connecté à l'alimentation +24 V.

### Explication des entrées et sorties logiques négatives (Source)

Note: Source correspond au commun des capteurs au pôle (-) de l'alimentation.



Le bornier COM côté entrée est connecté à l'alimentation +24 V. Le bornier COM côté sortie est connecté au pôle négatif (-) ou au commun de l'alimentation.

## 2.2 Automate compact

### Présentation

#### Introduction

Ce sous-chapitre fournit une vue d'ensemble, une description physique, des caractéristiques et des schémas de câblage des automates compacts.

# Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

| Sujet   | Page |
|---|------|
| Présentation des automates compacts                   | 36   |
| Description des points de réglage analogiques         | 38   |
| Description physique d'un automate compact            | 39   |
| Caractéristiques générales des automates compacts     | 41   |
| Caractéristiques des fonctions des automates compacts | 45   |
| Caractéristiques d'E/S de l'automate compact          | 47   |
| Schémas de câblage de l'automate compact              | 53   |

## Présentation des automates compacts

#### Introduction

Ce sous-chapitre décrit les principales fonctionnalités des automates compacts.

#### Illustrations

Les illustrations suivantes montrent des automates compacts :


| Type d'automate   | Illustration              |
|---|---------------------------|
| L'automate compact 10 E/S :  dispose de 6 entrées TOR et de 4 sorties à relais ;  est doté d'un point de réglage analogique ;  est muni d'un port série intégré ;  accepte une cartouche facultative (horodateur ou mémoire - 32 Ko uniquement) ;  accepte un module de l'afficheur facultatif ;  accepte 1 module d'interface Ethernet TwidoPort ConneXium.  | TWDLCAA10DRF TWDLCDA10DRF |
| L'automate compact 16 E/S :  dispose de 9 entrées TOR et de 7 sorties à relais ;  est doté d'un point de réglage analogique ;  est muni d'un port série intégré ;  présente un emplacement pour un port série supplémentaire ;  accepte une cartouche facultative (horodateur ou mémoire - 32 Ko uniquement) ;  accepte un module de l'afficheur facultatif ;  accepte 1 module d'interface Ethernet TwidoPort ConneXium. | TWDLCAA16DRF TWDLCDA16DRF |

# Type d'automate L'automate compact 24 F/S :

#### Illustration

### TWDLCAA24DRF

- dispose de 14 entrées TOR et de 10 sorties à relais :
- est doté de 2 points de réglage analogiques :
- est muni d'un port série intégré :
- présente un emplacement pour un port série supplémentaire :
- accepte jusqu'à 4 modules d'expansion d'E/S :
- accepte jusqu'à 2 modules d'interface bus AS-Interface V2 :
- accepte 1 module maître d'interface de bus terrain CANopen ;
- accepte une cartouche facultative (horodateur ou mémoire -32 Ko uniquement):
- accepte un module de l'afficheur facultatif :
- accepte 1 module d'interface Ethernet TwidoPort ConneXium.



#### Les automates compacts 40 E/S.

Les automates TWDLCAA40DRF et TWDLCAE40DRF disposent de fonctionnalités communes. Ainsi, cette gamme :

- dispose de 24 entrées TOR, de 16 sorties à relais et de 2 sorties transistor:
- est dotée de 2 points de réglage analogiques :
- est munie d'un port série intégré :
- présente un emplacement pour un port série supplémentaire ;
- dispose d'un horodateur intégré :
- dispose d'un compartiment pour la pile externe remplacable par l'utilisateur :
- accepte jusqu'à 7 modules d'expansion d'E/S :
- accepte jusqu'à 2 modules d'interface bus AS-Interface V2 :
- accepte 1 module maître d'interface de bus terrain CANopen :
- accepte une cartouche mémoire facultative (32 Ko ou 64 Ko) :
- accepte un module de l'afficheur facultatif.



TWDI CAA40DRE

#### En outre, l'automate TWDLCAA40DRF:

accepte 1 module d'interface Ethernet TwidoPort ConneXium.

#### En outre, l'automate TWDLCAE40DRF:

• dispose d'un port RJ-45 d'interface Ethernet intégré.

#### TWDLCAE40DRF



#### Description des points de réglage analogiques

#### Introduction

Le sous-chapitre suivant décrit le point de réglage analogique des automates compacts.

#### Description


Les automates TWDLC•A10DRF¹ et TWDLC•A16DRF¹ disposent d'un point de réglage analogique. Les automates TWDLC•A24DRF¹ et TWDLCA•40DRF² disposent de deux points de réglage analogiques. Le premier point de réglage analogique peut être réglé à une valeur comprise entre 0 et 1 023. Le second point de réglage analogique peut être réglé à une valeur comprise entre 0 et 511. Cette valeur est mémorisée dans un mot système et est mise jour à chaque cycle. Pour plus d'informations sur le paramétrage du point de réglage analogique, reportezvous au manuel de référence du logiciel TwidoSoft.

#### Note:

- 1. = D comme dans une alimentation 24 VDC
  - = A comme dans une alimentation 110/240 VAC
- 2. = A comme dans un modèle standard (pas de port Ethernet)
  - = E comme dans une interface de communication Ethernet intégrée

#### Point de réglage analogique d'un automate compact

L'illustration suivante montre les points de réglage analogiques d'un automate compact TWDLC•A24DRF.



#### Légende


| Etiquette | Description                   |
|-----------|-------------------------------|
| 1         | Point de réglage analogique 1 |
| 2         | Point de réglage analogique 2 |

#### Description physique d'un automate compact

#### Introduction

Le sous-chapitre suivant décrit les différentes parties d'un automate compact. Votre automate peut être différent des illustrations, mais la description reste identique.

Description physique d'un automate compact L'illustration suivante présente les pièces d'un automate compact, le TWDLCAA24DRF




#### Légende

| Etiquette | Description   |
|-----------|---|
| 1         | Trou de fixation  |
| 2         | Cache bornier   |
| 3         | Porte d'accès   |
| 4         | Cache amovible du connecteur pour afficheur   |
| 5         | Connecteur d'expansion - Sur bases compactes 24DRF et 40DRF   |
| 6         | Bornes d'alimentation des capteurs  |
| 7         | Port série 1  |
| 8         | Points de réglage analogiques (sur les modèles TWDLCAA10DRF et TWDLCAA16DRF)                            |
| 9         | Connecteur port série 2 (sauf sur le modèle TWDLCAA10DRF)   |
| 10        | Bornes d'alimentation 100 à 240 V ca sur TWDLCA•••DRF<br>Bornes d'alimentation 24 V cc sur TWDLCD•••DRF |
| 11        | Connecteur pour cartouche (partie inférieure de l'automate)   |
| 12        | Borniers d'entrées  |
| 13        | Voyants   |
| 14        | Borniers de sorties   |

#### Panneau arrière d'un automate 40DRF

L'illustration suivante présente le panneau arrière d'un automate compact 40 E/S : le TWDLCAE40DRF.



#### Légende

| Etiquette | Description  |
|-----------|--|
| 1         | Port Ethernet 100Base-TX RJ-45 (seul le TWDLCAE40DRF est équipé d'un tel port)   |
| 2         | Compartiment de pile externe remplaçable par l'utilisateur (le TWDLCAA40DRF et le TWDLCAE40DRF sont équipés d'un tel compartiment) |

#### Caractéristiques générales des automates compacts

#### Introduction

Ce sous-chapitre présente les caractéristiques générales des automates compacts.

### Caractéristiques de fonctionnement normal

| Automate compact TWDLC                 | AA10DRF<br>DA10DRF   | AA16DRF<br>DA16DRF  | AA24DRF<br>DA24DRF | AA40DRF<br>AE40DRF  |  |
|--|--|---|--------------------|---|--|
| Température ambiante en fonctionnement | ` '  |   |                    | 0 à 55 °C (32°F à 131°F) à une charge de 75 % 0 à 45 °C (32°F à 113°F) en pleine charge |  |
| Température de stockage                | -25 °C à +70   | °C (-13°F à 1   | 158°F)             |   |  |
| Humidité relative                      | Niveau RH1,  | 30 à 95 % (s  | ans condensa       | ation)  |  |
| Degré de pollution                     | 2 (CEI60664  | )   |                    |   |  |
| Degré de protection                    | IP20   |   |                    |   |  |
| Immunité à la corrosion                | Contre les ga  | az corrosifs  |                    |   |  |
| Altitude                               |  | Fonctionnement : 0 à 2 000 m (0 à 6 560 pi.)  Transport : 0 à 3 000 m (0 à 9 840 pi.) |                    |   |  |
| Résistance aux vibrations              | Monté sur un rail DIN :  10 à 57 Hz avec une amplitude de 0,075 mm, 57 à 150 Hz avec une accélération de 9,8 ms²  (1G), 2 heures par axe sur chacun des trois axes mutuellement perpendiculaires.  Monté sur un panneau :  2 à 25 Hz avec une amplitude de 1,6 mm, de 25 à 100 Hz avec une accélération de 39,2 ms²  (4G), 90 min Lloyd par axe sur chacun des trois axes mutuellement perpendiculaires. |   |                    |   |  |
| Résistance aux chocs                   | 147 ms <sup>2</sup> (15G), pendant 11 ms, 3 chocs pour chacun des trois axes perpendiculaires (CEI 61131)  |   |                    |   |  |
| Poids                                  | 230 g<br>(8,11 oz)   |   |                    |   |  |

#### Caractéristiques de la pile interne de backup

Toutes les bases automates compactes sont équipées d'une pile interne non remplaçable.

| Eléments sauvegardés compacts | RAM interne : variables internes, bits et mots internes, temporisateurs, compteurs, registres à décalage, etc. |
|-------------------------------|--|
| Durée                         | Environ 30 jours à 25 °C (77°F) après chargement complet de la pile.   |
| Type de pile                  | Accumulateur Lithium non interchangeable   |
| Temps de chargement           | Environ 15 heures pour 0 % à 90 % de charge totale   |
| Durée de vie                  | 10 ans   |

#### Caractéristiques de la pile externe de backup

Seuls les automates compacts TWDLCAA40DRF et TWDLCAE40DRF sont équipés d'un compartiment à pile externe.

| Eléments sauvegardés compacts | RAM interne : variables internes, bits et mots internes, temporisateurs, compteurs, registres à décalage, etc.   |
|-------------------------------|--|
| Durée                         | <ul> <li>Environ 3 ans à 25 °C (77°F) dans les conditions suivantes :</li> <li>Pile de backup interne totalement chargée.</li> <li>Base compacte Twido alimentée en permanence. Pas (ou peu) de temps d'immobilisation.</li> </ul> |
| Type de pile                  | Pile lithium, <sup>1</sup> / <sub>2</sub> AA, 3,6 V<br>Référence TSXPLP01 (Tadiran, TL-5902)<br>Notez que vous devez acheter la pile externe séparément.<br>Aucune pile externe n'est livrée avec l'automate Twido.                |

Conformité aux normes gouvernementales TWDLCA•40DRF



#### **AVERTISSEMENT CONCERNANT LES EMISSIONS (5.1.2/CISPR11)**

L'équipement de Classe A est conçu pour être utilisé dans un environnement industriel. La compatibilité électromagnétique risque de ne pas être toujours garantie dans d'autres environnements, en raison de perturbations transmises par conduction ou par radiation.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.

## Caractéristiques électriques

| Automate compact TWDLC                              | AA10DRF  | AA16DRF         | AA24DRF   | AA40DRF<br>AE40DRF |  |  |
|---|--|-----------------|---|--------------------|--|--|
| Tension nominale                                    | 100 à 240 VAC  |                 |   |                    |  |  |
| Plage de tension admissible                         | 85 à 264 VAC   |                 |   |                    |  |  |
| Fréquence de régime nominale                        | 50/60 Hz (47 à 63 Hz)  |                 |   |                    |  |  |
| Courant d'entrée maximal                            | 0,25 A (85 VAC)  | 0,30 A (85 VAC) | 0,45 A (85 VAC)                                 | 0,79 A (85 VAC)    |  |  |
| Consommation électrique maximale                    | 30 VA (264 VAC), 20 VA (100 VAC) La consommation électrique de cet automate intègre une alimentation par capteurs équivalente à 250 mA.  31 VA (264 VAC), 32 VA (100 VAC) La consommation électrique de cet automate intègre une alimentation par capteurs équivalente à 250 mA.  31 VA (264 VAC), 33 VA (100 VAC) La consommation électrique de cet automate et de ses 4 modules d'E/S intègre une alimentation par capteurs équivalente à 250 mA.  77 VA (264 VAC), 65 VA (100 VAC) La consommation électrique de cet automate et de ses 4 modules d'E/S intègre une alimentation par capteurs équivalente à 250 mA. |                 |   |                    |  |  |
| Interruption momentanée admissible                  | 10 ms, 100 % perte (IEC61131 et IEC61  |                 | les entrées et sorties r                        | nominales)         |  |  |
| Rigidité diélectrique                               |  |                 | es de masse : 1 500 V<br>nasse : 1 500 VAC, 1 i |                    |  |  |
| Résistance d'isolement                              | Entre les bornes d'alimentation et les bornes de masse : 10 M $\Omega$ minimum (500 VDC)<br>Entre les borniers d'E/S et les bornes de masse : 10 M $\Omega$ minimum (500 VDC)  |                 |   |                    |  |  |
| Résistance au bruit                                 | Bornes d'alimentation AC : 2 kV, Niveau 3 Borniers d'entrées/sorties : - DC : 1 kV, Niveau 3 - AC : 2 kV, Niveau 4 Conformément aux standards IEC61131-2 (Zone B) et IEC61000-4-4  |                 |   |                    |  |  |
| Courant d'appel                                     | 35 A maximum 35 A maximum 40 A maximum 35 A maximum  |                 |   |                    |  |  |
| Liaison de masse                                    | UL1007 16 AWG (1,30 mm <sup>2</sup> )  |                 |   |                    |  |  |
| Câble d'alimentation                                | 0,33 mm <sup>2</sup> (UL1015 22 AWG), 0,82 mm <sup>2</sup> (UL1007 18 AWG)   |                 |   |                    |  |  |
| Conséquences d'un raccordement électrique incorrect | Polarité inversée : fonctionnement normal Tension ou fréquence incorrecte : protection interne par fusible   |                 |   |                    |  |  |

| Automate compact TWDLC                              | DA10DRF   | DA16DRF  | DA24DRF                        |  |  |
|---|---|--|--------------------------------|--|--|
| Tension nominale                                    | 24 VDC  |  |                                |  |  |
| Plage de tension admissible                         | de 19,2 à 30 VDC (ondulation  | on comprise)   |                                |  |  |
| Courant d'entrée maximal                            | Automate  | Automate   | Automate plus modules<br>4 E/S |  |  |
|   | 3,9 W (à 24 VDC)  | 4,6 W (à 24 VDC)   | 5,6 W (à 24 VDC)               |  |  |
| Interruption momentanée admissible                  | 10 ms, 100 % perte de signa<br>(IEC61000-4-11)  | al (au niveau des entrées et s                               | orties nominales)              |  |  |
| Rigidité diélectrique                               |   | ion et les bornes de masse :<br>es bornes de masse : 1 500 V |                                |  |  |
| Résistance d'isolement                              | Entre les bornes d'alimentation et les bornes de masse : 10 M $\Omega$ minimum (500 VDC)<br>Entre les borniers d'E/S et les bornes de masse : 10 M $\Omega$ minimum (500 VDC)     |  |                                |  |  |
| Résistance au bruit                                 | Bornes d'alimentation AC : 2 kV, Niveau 3 Borniers d'entrées/sorties : - DC : 1 kV, Niveau 3 - AC : 2 kV, Niveau 4 Conformément aux standards IEC61131-2 (Zone B) et IEC61000-4-4 |  |                                |  |  |
| Courant d'appel                                     | 35 A maximum  |  |                                |  |  |
| Liaison de masse                                    | 0,33 mm <sup>2</sup> (UL1015 22 AWG), 0,82 mm <sup>2</sup> (UL1007 18 AWG)  |  |                                |  |  |
| Câble d'alimentation                                | 0,33 mm <sup>2</sup> (UL1015 22 AWG), 0,82 mm <sup>2</sup> (UL1007 18 AWG)  |  |                                |  |  |
| Conséquences d'un raccordement électrique incorrect | Polarité inversée : aucun fonctionnement, aucun dommage Tension ou fréquence incorrecte : protection interne par fusible  |  |                                |  |  |

#### Caractéristiques des fonctions des automates compacts

#### Introduction

Ce sous-chapitre présente les caractéristiques des fonctions des automates compacts.

## Caractéristiques des fonctions de communication

| Port de communication   | Port 1 (RS485)   | Port 2 (RS232C)<br>Adaptateur de<br>communication :<br>TWDNAC232D                        | Port 2 (RS485) Adaptateurs de communication : TWDNAC485D TWDNAC485T                      | Port Ethernet (RJ45)<br>(Automate<br>TWDLCAE40DRF<br>uniquement)                            |
|---|--|--|--|---|
| Normes  | RS485  | RS232  | RS485  | 100Base-TX, RJ45  |
| Débit maximal   | Liaison PC : 19 200 bit/s<br>Liaison distante :<br>38 400 bit/s                          | 19 200 bit/s   | Liaison PC : 19 200 bit/s<br>Liaison distante :<br>38 400 bit/s                          | 100 Mbit/s, en fonction<br>de la vitesse du réseau  |
| Communication<br>Modbus (RTU<br>maître/esclave)                         | Possible   | Possible   | Possible   | Client/serveur Modbus<br>TCP/IP   |
| Communication<br>ASCII  | Possible   | Possible   | Possible   | -   |
| Communication distante  | 7 possibles  | Impossible   | 7 liaisons possibles   | jusqu'à 16 nœuds<br>distants par automate   |
| Longueur de<br>câble maximale   | Distance maximale<br>entre la base automate<br>et l'automate distant:<br>200 m (656 pi.) | Distance maximale<br>entre la base automate<br>et l'automate distant:<br>10 m (32,8 pi.) | Distance maximale entre<br>la base automate et<br>l'automate distant:<br>200 m (656 pi.) | Distance maximale entre<br>les nœuds du réseau (en<br>fonction de l'architecture<br>réseau) |
| Isolement entre<br>le circuit interne<br>et le port de<br>communication | Non isolé  | Non isolé  | Non isolé  | Isolé   |
| Communication<br>par voie<br>téléphonique                               | Possible<br>Connexion possible d'un<br>modem en réception<br>seule.                      | Impossible   | Impossible   | Impossible  |

## Caractéristiques des fonctions intégrées

| Alimentation des capteurs | Tension/courant de sortie   | 24 VDC (+10 % à -15 %), courant maximal de 250 mA (Pour TWDLCA•40DRF, courant maximal de 400 mA) |  |  |
|---------------------------|-----------------------------|--|--|--|
|                           | Détection de surcharge      | Protection contre les courts-circuits pour   |  |  |
|                           |                             | TWDLCA•40DRF.  |  |  |
|                           |                             | Pas disponible sur tous les automates.   |  |  |
|                           | Isolement                   | Isolé du circuit interne   |  |  |
| Comptage                  | Nombre de voies             | 4  |  |  |
|                           | Fréquence                   | Pour TWDLCA•40DRF :  |  |  |
|                           |                             | - 4 voies à 5 kHz (FCi),   |  |  |
|                           |                             | - 2 voies à 20 kHz (VFCi).   |  |  |
|                           |                             | Pour tous les autres automates :   |  |  |
|                           |                             | - 3 voies à 5 kHz (FCi),   |  |  |
|                           |                             | - 1 voie à 20 kHz (VFCi).  |  |  |
|                           | Capacité                    | 16 bits (0.à.65 535 pas)   |  |  |
|                           |                             | 32 bits (0.à.4 294 967 295 pas)  |  |  |
| Points de réglage         | 1 réglable de 0 à 1 023 pas |  |  |  |
| analogiques               | 1 réglable de 0 à 511 pas   |  |  |  |
| FCi : Compteur rapide "i" |                             |  |  |  |

FCi : Compteur rapide "i". VFCi : Compteur très rapide "i".

#### Caractéristiques d'E/S de l'automate compact

#### Introduction

Ce sous-chapitre présente les caractéristiques d'E/S des automates compacts.

### Caractéristiques d'entrée DC



### RISQUE DE FONCTIONNEMENT ACCIDENTEL DE L'EQUIPEMENT ET D'ENDOMMAGEMENT DE L'EQUIPEMENT


Si une entrée supérieure à la valeur nominale est appliquée, des dommages irréversibles peuvent être causés.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.

| Automate compact             | TWDLCAA10DRF<br>TWDLCDA10DRF   | TWDLCAA16DRF<br>TWDLCDA16DRF                   | TWDLCAA24DRF<br>TWDLCDA24DRF | TWDLCAA40DRF<br>TWDLCAE40DRF                    |  |
|------------------------------|--|--|------------------------------|---|--|
| Points d'entrée              | 6 points sur 1   | 9 points sur 1                                 | 14 points sur 1              | 24 points sur 2 lignes communes                 |  |
|                              | ligne commune  | ligne commune                                  | ligne commune                |   |  |
| Tension d'entrée<br>nominale | Signal d'entrée lo   | gique négative/pos                             | sitive 24 VDC                |   |  |
| Plage de tension d'entrée    | de 20,4 à 28,8 VD  | C  |                              |   |  |
| Courant d'entrée nominal     | I0 et I1 : 11 mA   |  |                              | I0, I1, I6, I7 : 11 mA                          |  |
|                              | I2 à I13 : 7 mA/pc   | int (24 VDC)                                   |                              | I2 à I5, I8 à I23 : 7 mA/point (24 VDC)         |  |
| Impédance d'entrée           | I0 et I1 : 2,1 kΩ  |  |                              | Ι0, Ι1, Ι6, Ι7 : 2,1 kΩ                         |  |
|                              | I2 à I13 : 3,4 kΩ  |  |                              | l2 à l5, l8 à l23 : 3,4 k $\Omega$              |  |
| Durée de connexion           | I0 à I1 : 35 μs + v  | aleur de filtrage                              |                              | I0, I1, I6, I7 : 35 μs + valeur de filtrage     |  |
|                              | I2 à I13 : 40 μs +   | valeur de filtrage                             |                              | I2 à I5, I8 à I23 : 40 μs + valeur de filtrage  |  |
| Durée de déconnexion         | I0 et I1 : 45 μs + \   | aleur de filtrage                              |                              | I0, I1, I6, I7 : 45 μs + valeur de filtrage     |  |
|                              | I2 à I13 : 150 μs +  | valeur de filtrage                             |                              | I2 à I5, I8 à I23 : 150 μs + valeur de filtrage |  |
| Isolement                    |  | rées et le circuit interr<br>d'entrées : aucun |                              | lé (protection de l'isolation jusqu'à 500 V)    |  |
| Type d'entrée                | Type 1 (CEI 6113   | 1)   |                              |   |  |
| Charge externe pour          | non requise  |  |                              |   |  |
| l'interconnexion d'E/S       |  |  |                              |   |  |
| Méthode de                   | statique   |  |                              |   |  |
| détermination du signal      |  |  |                              |   |  |
| Type des signaux d'entrée    | Les signaux d'entrée peuvent être aussi bien de logique positive que négative. |  |                              |   |  |
| Longueur du câble            | 3 m (9,84 pi.) pour être en conformité avec l'immunité électromagnétique.      |  |                              |   |  |

## Plage de fonctionnement d'entrée

La plage de fonctionnement d'entrée du module d'entrée de type 1 (CEI 61131-2) est indiquée ci-dessous.





## Circuit interne d'entrée

Le circuit interne d'entrée est présenté ci-dessous.

### Entrées logique positive ou négative à mémorisation d'état ou à grande vitesse


### Entrée logique négative ou positive standard





#### Limites d'utilisation des F/S

Lorsque vous utilisez les automates TWDLC•AA16DRF, TWDLC•A24DRF et TWDLCA•40DRF à une température ambiante de 55 °C (131°F) dans le sens de montage normal, limitez l'utilisation simultanée des entrées et des sorties comme indiqué par la droite (1).



Pourcentage d'E/S activées simultanément (%)

Aussi, lorsque vous utilisez les automates mentionnés ci-dessus à 45 °C (113°F), toutes les entrées et sorties peuvent être activées simultanément à une tension d'entrée de 28,8 VDC comme indiqué par la droite (2).

Lorsque vous utilisez l'automate TWDLCAA10DRF, toutes les entrées et sorties peuvent être activées simultanément à 55 °C (131°F) et à une tension d'entrée de 28,8 VDC.

Pour les autres sens de montage possibles, voir *Positions de montage de l'automate, du module d'expansion d'E/S, du module maître de bus AS-Interface et du module maître de bus terrain CANopen. p. 207.* 

## Caractéristiques des sorties à relais


| Automate compact                           | TWDLCAA10DRF<br>TWDLCDA10DRF   | TWDLCAA16DRF<br>TWDLCDA16DRF | TWDLCAA24DRF<br>TWDLCDA24DRF | TWDLCAA40DRF<br>TWDLCDAE40DRF |  |
|--|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| Nombre de sorties                          | 4 sorties  | 7 sorties                    | 10 sorties                   | 14 sorties                    |  |
| Nombre de sortie par ligne commune : COM0  | 3 contacts NO  | 4 contacts NO                | 4 contacts NO                | _                             |  |
| Nombre de sorties par ligne commune : COM1 | 1 contact NO   | 4 contacts NO                | 4 contacts NO                | _                             |  |
| Nombre de sorties par ligne commune : COM2 | _  | 1 contact NO                 | 1 contact NO                 | 4 contacts NO                 |  |
| Nombre de sorties par ligne commune : COM3 | _  | _                            | 1 contact NO                 | 4 contacts NO                 |  |
| Nombre de sorties par ligne commune : COM4 | _  | _                            | _                            | 4 contacts NO                 |  |
| Nombre de sorties par ligne commune : COM5 | _  | _                            | _                            | 1 contact NO                  |  |
| Nombre de sorties par ligne commune : COM6 | _  | _                            | _                            | 1 contact NO                  |  |
| Courant de charge maximum                  | 2 A par sortie<br>8 A par ligne comm   | une                          |                              |                               |  |
| Charge de commutation minimale             | 0,1 mA/0,1 VDC (va   | leur de référence)           |                              |                               |  |
| Résistance de contact initiale             | 30 mΩ maximum :<br>à 240 VAC/Charge de 2 A (automates TWDLCA•)<br>à 30 VDC/Charge de 2 A (automates TWDLCD•) |                              |                              |                               |  |
| Durée de vie électrique                    | 100 000 opérations minimum (charge nominale résistive estimée à 1 800 opérations/h)                          |                              |                              |                               |  |
| Durée de vie mécanique                     | 20 000 000 d'opérations minimum (pas de charge à 18 000 opérations/h)  |                              |                              |                               |  |
| Charge nominale (résistive/ inductive)     | 240 VAC/2 A, 30 VDC/2 A  |                              |                              |                               |  |
| Rigidité diélectrique                      | Entre la sortie et le circuit interne : 1 500 VAC, 1 min<br>Entre les groupes de sorties : 1 500 VAC, 1 min  |                              |                              |                               |  |

#### Caractéristiques des sorties de transistor logique positive

| Automate compact                                | TWDLCAA40DRF et TWDLCAE40DRF  |
|---|---|
| Type de sortie                                  | Sortie logique positive   |
| Nombre de points de sortie TOR                  | 2   |
| Points de sortie par ligne commune              | 1   |
| Tension de charge nominale                      | 24 VDC  |
| Courant de charge maximum                       | 1 A par ligne commune   |
| Plage de fonctionnement de la tension de charge | de 20,4 à 28,8 VDC  |
| Tension de déchet (sur tension)                 | 1 V maximum (tension entre les borniers COM et de sorties lorsque la sortie est activée)  |
| Courant de charge nominale                      | 1 A par sortie  |
| Courant d'appel                                 | 2,5 A maximum   |
| Courant de fuite                                | 0,25 mA maximum   |
| Charge de voyant maximum                        | 19 W  |
| Charge inductive                                | G/D = 10 ms (28,8 VDC, 1 Hz)  |
| Consommation externe                            | 12 mA maximum, 24 VDC (tension électrique au bornier + V)   |
| Isolement                                       | entre le bornier de sorties et le circuit interne : photocoupleur isolé (protection de l'isolation jusqu'à 500 VDC) entre les borniers de sorties : 500 VDC |
| Retard sortie - durée de connexion/déconnexion  | Q0, Q1 : 5 $\mu s$ maximum ( $I \ge 5 mA$ )   |


#### Retard en sortie

Le retard sortie est illustré ci-dessous.




#### Contact de sortie à relais

Le contact de sortie à relais est représenté ci-dessous.



## Contact de sortie transistor logique positive

L'illustration suivante présente le contact de sortie transistor logique positive applicable aux contrôleurs compacts TWDLCA•40DRF.



#### Schémas de câblage de l'automate compact

#### Introduction

Ce sous-chapitre donne des exemples de schémas de câblage d'automates compacts.

### **A** DANGER

#### **BISQUES D'ELECTROCUTION**

- Assurez-vous d'avoir COMPLETEMENT mis hors tension TOUS les périphériques avant de connecter ou de déconnecter les entrées ou les sorties d'un bornier ou d'installer ou de retirer toute option matérielle.
- Vérifiez que vous avez correctement connecté la liaison de masse.


Le non-respect de cette précaution entraînerait la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.

Note: Ces schémas présentent uniquement le câblage externe.

**Note :** Les carrés grisés sont repérés sur l'automate. Les numéros I et Q correspondent aux points d'entrée et de sortie.

#### Schéma de câblage d'alimentation AC

Le schéma de câblage d'alimentation AC suivant s'applique aux automates TWDLCA \*\*\* DRF.



#### Schéma de câblage d'alimentation DC

Le schéma de câblage d'alimentation DC suivant s'applique aux automates TWDLCDA••DRF. Remarque : Les automates TWDLCA•40DRF sont alimentés en courant alternatif uniquement.





Schéma de câblage des entrées logique négative DC Le schéma de câblage suivant s'applique aux automates TWDLC•A10DRF, TWDLC•A16DRF et TWDLC•A24DRF.



Le schéma de câblage des entrées source (logique négative) DC suivant s'applique aux automates TWDL CA•40DRF.





Schéma de câblage des entrées logique positive DC Le schéma de câblage suivant s'applique aux automates TWDLC•A10DRF, TWDLC•A16DRF et TWDLC•A24DRF



Le schéma de câblage des entrées sink (logique positive) DC s'applique aux automates TWDLCA•40DRF.







Schéma de câblage des sorties à relais et transistor Le schéma de câblage suivant s'applique aux automates TWDLC•A10DRF.




Le schéma de câblage suivant s'applique aux automates TWDLC•A16DRF.



Le schéma de câblage suivant s'applique aux automates TWDLC•A24DRF.



Le schéma de câblage suivant s'applique aux automates TWDLCA•40DRF.



La polarité inversée au niveau de la sortie transistor n'est pas autorisée.

Les sorties transistor des bases compactes TWDLCA•40DRF ne peuvent supporter aucune inversion de polarité.

### **A** ATTENTION

## RISQUES DE DOMMAGE AU NIVEAU DES SORTIES TRANSISTOR EN RAISON DE L'INVERSION DE LA POLARITE

- Respectez les margues de polarité aux borniers des sorties transistor.
- Une inversion de polarité peut endommager définitivement ou détruire les circuits de sortie.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

#### 2.3 Automate modulaire

#### Présentation

#### Introduction

Ce chapitre fournit une vue d'ensemble, une description physique, des caractéristiques et des schémas de câblage des automates modulaires.

## Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

| Sujet   | Page |
|---|------|
| Vue d'ensemble des automates modulaires                 | 59   |
| Description des potentiomètres analogiques              | 61   |
| Vue d'ensemble d'une entrée analogique en tension       | 62   |
| Description physique d'un automate modulaire            | 63   |
| Caractéristiques générales des automates modulaires     | 64   |
| Caractéristiques des fonctions des automates modulaires | 66   |
| Caractéristiques d'E/S des automates modulaires         | 68   |
| Schémas de câblage de l'automate modulaire              | 73   |

#### Vue d'ensemble des automates modulaires

#### Introduction

Le sous-chapitre suivant donne une vue d'ensemble des automates modulaires.

#### Illustrations

Les illustrations suivantes montrent des automates modulaires :

#### Type d'automate Illustration Les automates compacts 20 E/S : TWDLMDA20DTK TWDI MDA20DUK sont disponibles en deux modèles : avec sorties transistor source (TWDLMDA20DTK) ou avec sorties transistor sink (TWDLMDA20DUK): disposent de 12 entrées TOR et de 8 sorties transistor source ou sink : • sont munis d'un connecteur d'entrée analogique en tension ; sont dotés d'un potentiomètre analogique : sont munis d'un port série intégré : disposent d'un connecteur de câblage : acceptent jusqu'à 4 modules d'expansion d'E/S : • acceptent jusqu'à 2 modules d'interface bus AS-Interface V2 ; • acceptent 1 module maître d'interface bus terrain CANopen ; acceptent les deux types de cartouches facultatives (horodateur et mémoire - 32 Ko ou 64 Ko); acceptent un module d'expansion de l'afficheur facultatif ou un module d'expansion de communication facultatif : acceptent 1 module d'interface Ethernet TwidoPort ConneXium. L'automate modulaire 20 E/S : • dispose de 12 entrées TOR, de 6 sorties à relais et de 2 sorties TWDI MDA20DRT transistor source: • est muni d'un connecteur d'entrée analogique en tension ; est doté d'un point de réglage analogique : est muni d'un port série intégré : est doté d'un bornier de câblage : accepte iusqu'à 7 modules d'expansion d'E/S : accepte jusqu'à 2 modules d'interface bus AS-Interface V2 : • accepte 1 module maître d'interface de bus terrain CANopen ; • accepte les deux types de cartouches facultatives (horodateur et mémoire - 32 Ko ou 64 Ko): • accepte un module d'expansion de l'afficheur facultatif ou un module d'expansion de communication facultatif : accepte 1 module d'interface Ethernet TwidoPort ConneXium.


#### Type d'automate

#### L'automate modulaire 40 E/S :

- est disponible en deux modèles : avec sorties transistor source (TWDLMDA40DTK) ou avec sorties transistor sink (TWDLMDA40DUK);
- dispose de 24 entrées TOR et de 16 sorties transistor source ou sink ;
- est muni d'un connecteur d'entrée analogique en tension ;
- est doté d'un point de réglage analogique :
- est muni d'un port série intégré :
- dispose d'un connecteur de câblage ;
- accepte jusqu'à 7 modules d'expansion d'E/S;
- accepte jusqu'à 2 modules d'interface bus AS-Interface V2 ;
- accepte 1 module maître d'interface de bus terrain CANopen ;
- accepte les deux types de cartouches facultatives (horodateur et mémoire - 32 Ko ou 64 Ko);
- accepte un module d'expansion de l'afficheur facultatif ou un module d'expansion de communication facultatif :
- accepte 1 module d'interface Ethernet TwidoPort ConneXium.

#### Illustration

#### TWDLMDA40DTK TWDLMDA40DUK



#### Description des potentiomètres analogiques

#### Introduction


Le sous-chapitre suivant décrit le potentiomètre analogique des automates modulaires.

#### Descriptif

Les automates TWDLMDA20DUK, TWDLMADA20DTK, TWDLMDA20DRT, TWDLMDA40DUK et TWDLMADA40DTK disposent d'un potentiomètre analogique. Le potentiomètre analogique peut être réglé sur une valeur comprise entre 0 et 1024. Cette valeur est mémorisée en mots système et est mise à jour à chaque cycle. Pour plus d'informations sur le paramétrage du potentiomètre analogique, reportez-vous au manuel de référence du logiciel TwidoSoft.

#### Potentiomètre analogique d'un automate compact

L'illustration suivante montre le potentiomètre analogique d'un automate modulaire, le TWDLMDA40DUK.



#### Légende

| Marqua | e Description              |
|--------|----------------------------|
| 1      | Potentiomètre analogique 1 |

#### Vue d'ensemble d'une entrée analogique en tension

#### Introduction

Le sous-chapitre suivant décrit l'entrée analogique en tension des automates modulaires.

#### Descriptif

Tous les automates modulaires ont une entrée analogique en tension. L'entrée analogique en tension reçoit une source analogique en tension de 0 à 10 Vcc. La tension analogique est convertie en une valeur comprise entre 0 et 512 et est mémorisée dans un mot système.


#### Description physique d'un automate modulaire

#### Introduction

Le sous-chapitre suivant décrit les differentes parties d'un automate modulaire. Votre automate peut être différent des illustrations, mais la description reste identique.

## Description physique d'un automate modulaire

L'illustration suivante présente les pièces d'un automate modulaire. Il s'agit de l'automate modulaire 40 E/S.



non visible, côté gauche de l'automate

#### Légende

| N° | Désignation                               |
|----|---|
| 1  | Porte d'accès                             |
| 2  | Connecteur d'expansion                    |
| 3  | Potentiomètre analogique                  |
| 4  | Port série 1                              |
| 5  | Caches cartouche                          |
| 6  | Bornes d'alimentation 24 Vcc              |
| 7  | Connecteur d'entrée analogique en tension |
| 8  | Voyants                                   |
| 9  | Borniers d'entrées/sorties                |
| 10 | Connecteur de communication               |

#### Caractéristiques générales des automates modulaires

#### Introduction

Ce sous-chapitre présente les caractéristiques générales des automates modulaires.

### Caractéristiques de fonctionnement normal

| Automate modulaire            | TWDLMDA20DTK<br>TWDLMDA20DUK  | TWDLMDA20DRT | TWDLMDA40DTK<br>TWDLMDA40DUK |  |  |
|-------------------------------|---|--------------|------------------------------|--|--|
| Température de fonctionnement | Température ambiante en fonctionnement comprise entre 0 et 55 °C (32°F à 131°F)   |              |                              |  |  |
| Température de stockage       | -25 °C à +70 °C (-13°F à  | 158°F)       |                              |  |  |
| Humidité relative             | de 30 à 95 % (sans conde  | ensation)    |                              |  |  |
| Degré de pollution            | 2 (CEI60664)  |              |                              |  |  |
| Degré de protection           | IP20  |              |                              |  |  |
| Immunité à la corrosion       | Contre les gaz corrosifs  |              |                              |  |  |
| Altitude                      | Fonctionnement : 0 à 2 000 m (0 à 6 560 pi.)<br>Transport : 0 à 3 000 m (0 à 9 840 pi.)   |              |                              |  |  |
| Résistance aux vibrations     | Monté sur un rail DIN :<br>10 à 57 Hz avec une amplitude de 0,075 mm, 57 à 150 Hz avec une accélération de  |              |                              |  |  |
|                               | 9,8 ms <sup>2</sup> (1G), 2 heures par axe sur chacun des trois axes mutuellement perpendiculaires.  Monté sur un panneau : 2 à 25 Hz avec une amplitude de 1,6 mm, 25 à 100 Hz avec une accélération de 39,2 ms <sup>2</sup> (4G), 90 min Lloyd par axe sur chacun des trois axes mutuellement perpendiculaires. |              |                              |  |  |
| Résistance aux chocs          | 147 ms <sup>2</sup> (15G), durée de 11 ms, 3 chocs par axe, sur les trois axes mutuellement perpendiculaires (IEC 61131).   |              |                              |  |  |
| Poids                         | 140 g (4,93 oz) 185 g (6,52 oz) 180 g (6,35 oz)   |              |                              |  |  |

#### Caractéristiques de la batterie de backup

| Eléments sauvegardés modulaires | RAM interne variables internes, bits et mots internes, temporisateurs, compteurs, registres à décalage, etc. |  |
|---------------------------------|--|--|
| Durée                           | Environ 30 jours à 25 °C (77°F) après chargement complet de la pile.   |  |
| Type de pile                    | Accumulateur Lithium non interchangeable   |  |
| Temps de chargement             | Environ 15 heures pour 0 % à 90 % de charge totale   |  |
| Durée de vie                    | 10 ans   |  |

## Caractéristiques électriques

| Automate modulaire                                  | TWDLMDA20DTK<br>TWDLMDA20DUK  | TWDLMDA20DRT      | TWDLMDA40DTK<br>TWDLMDA40DUK |
|---|---|-------------------|------------------------------|
| Tension nominale                                    | 24 VDC  |                   |                              |
| Plage de tension admissible                         | de 20,4 à 26,4 VDC (ond   | ulation comprise) |                              |
| Courant d'entrée maximal                            | Automate plus modules 4 E/S Automate plus modules 7 E/S   |                   |                              |
|   | 15 W (26,4 VDC)   | 19 W (26,4 VDC)   | 19 W (26,4 VDC)              |
| Interruption momentanée admissible                  | 10 ms, 100 % perte de signal (au niveau des entrées et sorties nominales) (IEC61131 et IEC61000-4-11)   |                   |                              |
| Rigidité diélectrique                               | Entre les bornes d'alimentation et les bornes de masse : 500 VAC, 1 min Entre les borniers d'E/S et les bornes de masse : 1 500 VAC, 1 min  |                   |                              |
| Résistance d'isolement                              | Entre les bornes d'alimentation et les bornes de masse : 10 M $\Omega$ minimum (500 VDC)<br>Entre les borniers d'E/S et les bornes de masse : 10 M $\Omega$ minimum (500 VDC)     |                   |                              |
| Résistance au bruit                                 | Bornes d'alimentation AC : 2 kV, Niveau 3 Borniers d'entrées/sorties : - DC : 1 kV, Niveau 3 - AC : 2 kV, Niveau 4 Conformément aux standards IEC61131-2 (Zone B) et IEC61000-4-4 |                   |                              |
| Courant d'appel                                     | 50 A maximum (24 VDC)   |                   |                              |
| Liaison de masse                                    | 0,33 mm <sup>2</sup> (UL1015 22 AWG), 0,82 mm <sup>2</sup> (UL1007 18 AWG)  |                   |                              |
| Câble d'alimentation                                | 0,33 mm <sup>2</sup> (UL1015 22 AWG), 0,82 mm <sup>2</sup> (UL1007 18 AWG)  |                   |                              |
| Conséquences d'un raccordement électrique incorrect | Polarité inversée : aucun fonctionnement, aucun dommage Tension ou fréquence incorrecte : protection interne par fusible  |                   |                              |

#### Caractéristiques des fonctions des automates modulaires

#### Introduction

Ce sous-chapitre présente les caractéristiques des fonctions des automates modulaires.

## Caractéristiques des fonctions de communication

| Port de communication  | Port 1 (RS485)  | Port 2 (RS232C) Module d'expansion de communication (TWDNOZ232D) ou Module d'expansion de l'afficheur (TWDXCPODM) avec adaptateur de communication (TWDNAC232D)  Module d'expansion de l'afficheur (TWDXCPODM) avec adaptateur de communication (TWDNAC232D) |  |
|--|---|--|--|
| Normes   | RS485   | RS232  | RS485  |
| Débit maximal  | Liaison PC : 19 200 bps<br>Liaison distante : 38 400 bps                              | 19 200 bps   | Liaison PC : 19 200 bps<br>Liaison distante : 38 400 bps                           |
| Communication Modbus (RTU maître/esclave)                      | Possible  | Possible   | Possible   |
| Communication ASCII  | Possible  | Possible   | Possible   |
| Communication distante   | 7 possibles   | Impossible   | 7 possibles  |
| Longueur de câble maximale                                     | Distance maximale<br>entre la base automate<br>et automate distant: 200<br>m (656 ft) | Distance maximale entre la<br>base automate et automate<br>distant: 200 m (656 ft)   | Distance maximale entre la<br>base automate et automate<br>distant: 200 m (656 ft) |
| Isolement entre le circuit interne et le port de communication | Non isolé   | Non isolé  | Non isolé  |
| Communication par voie téléphonique                            | Possible<br>Connection possible<br>d'un modem en<br>réception seule.                  | Impossible   | Impossible   |

## Caractéristiques des fonctions intégrées

| Entrée analogique en tension                              | Nombre de voies                      | 1   |  |
|---|--------------------------------------|---|--|
|   | Plage de tension d'entrée            | de 0 à 10 Vcc   |  |
|   | Impédance d'entrée                   | 100 kΩ  |  |
|   | Résolution                           | 9 bits (0 à 511 points)   |  |
|   | Erreur d'entrée                      | +/- 5%  |  |
|   | Durée de l'échantillon               | 5 ms  |  |
|   | Durée de répétition de l'échantillon | 5 ms  |  |
|   | Temps de transfert total de l'entrée | 5 ms + 1 temps de cycle   |  |
| Mouvement   | Nombre de voies                      | 2   |  |
|   | Fréquence                            | 7 kHz   |  |
|   | Fonctions                            | PWM, sortie à modulation de largeur d'impulsion PLS, sortie générateur d'impulsions |  |
| Comptage  | Nombre de voies                      | 4   |  |
|   | Fréquence                            | 2 voies à 5kHz (fonction FCi), 2 voies à 20kHz (fonction VFCi)                      |  |
|   | Capacité                             | 16 bits (065535 points)   |  |
| Potentiomètres analogiques                                | 1 réglable de 0 à 1023 points        |   |  |
| FCi = Compteur rapide (Fas<br>VFCi = Compteur très rapide | •                                    |   |  |

#### Caractéristiques d'E/S des automates modulaires

#### Introduction

Ce sous-chapitre présente les caractéristiques d'E/S des automates modulaires.

### Caractéristiques d'entrée DC



## RISQUE DE FONCTIONNEMENT ACCIDENTEL DE L'EQUIPEMENT ET D'ENDOMMAGEMENT DE L'EQUIPEMENT


Si une entrée supérieure à la valeur nominale est appliquée, des dommages irréversibles peuvent être causés.


Le non-respect de cette précaution peut entraîner la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.

| Automate modulaire                                   | TWDLMDA20DUK TWDLMDA20DRT TWDLMDA20DTK  |                               | TWDLMDA40DUK<br>TWDLMDA40DTK  |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Points d'entrée                                      | 12 points sur 1 ligne commune   | 12 points sur 1 ligne commune | 24 points sur 1 ligne commune |
| Tension d'entrée nominale                            | signal d'entrée logique posi  | tive/négative 24 VDC          |                               |
| Plage de tension d'entrée                            | de 20,4 à 26,4 VDC  |                               |                               |
| Courant d'entrée nominal                             | 10, 11, 16, 17 : 5 mA/entrée (2<br>12 à 15, 18 à 123 : 7 mA/entre   |                               |                               |
| Impédance d'entrée                                   | 10, 11, 16, 17 : 5,7 kΩ<br>  12 à 15, 18 à 123 : 3,4 kΩ   |                               |                               |
| Durée de connexion<br>(ON Time)                      | I0 à I7 : 35 μs + valeur de fi<br>I8 à I23 : 40 μs + valeur de  |                               |                               |
| Durée de déconnexion<br>(OFF Time)                   | 10, 11, 16, 17 : 45 μs + valeur de filtrage<br>12 à 15, 18 à 123 : 150 μs + valeur de filtrage  |                               |                               |
| Isolement  | entre le bornier d'entrées et le circuit interne : photocoupleur isolé (protection de l'isolation jusqu'à 500 V) entre les borniers d'entrées : aucun isolement |                               |                               |
| Filtrage (3 possibilités : aucun, 3 ms ou 12 ms.)    | 10 à 111 10 à 111 10 à 17   |                               |                               |
| Type d'entrée  | Type 1 (CEI 61131)  | I                             |                               |
| Charge externe pour l'interconnexion des E/S         | non requise   |                               |                               |
| Méthode de détermination du signal                   | statique  |                               |                               |
| Type des signaux d'entrée                            | Les signaux d'entrée peuvent être aussi bien de logique positive que négative.  |                               |                               |
| Longueur du câble                                    | 3 m (9,84 pi.) pour être en conformité avec l'immunité électromagnétique  |                               |                               |
| Nombre moyen d'insertions/<br>retraits de connecteur | 100 fois minimum  |                               |                               |

## Plage de fonctionnement d'entrée

La plage de fonctionnement d'entrée du module d'entrée de type 1 (CEI 61131-2) est indiquée ci-dessous.







### Circuit interne d'entrée

Le circuit interne d'entrée est présenté ci-dessous.

### Entrées logiques négatives ou positives à mémorisation d'état ou haut débit


Entrée logique positive ou négative





#### Limites d'utilisation des E/S

Lorsque vous utilisez les automates TWDLMDA20DUK et TWDLMDA20DTK à une température ambiante de 55 °C (131°F) dans le sens de montage normal, limitez l'utilisation simultanée des entrées et des sorties comme indiqué par la droite (1).



Lorsque vous utilisez les automates TWDLMDA40DUK et TWDLMDA40DTK, limitez l'utilisation simultanée des entrées et des sorties comme indiqué par la droite (2).

A 40 °C (104°F), toutes les entrées et sorties peuvent être activées simultanément à 26,4 VDC comme indiqué par la droite (3). Lorsque vous utilisez l'automate TWDLMDA20DRT, toutes les entrées et sorties peuvent être activées simultanément à 55 °C (131°F) et à une tension d'entrée de 26,4 VDC.

Caractéristiques des sortie de transistor logique négative et logique positive

| Automate modulaire TWDLMDA                           | 20DUK   | 40DUK  | 20DRT                   | 20DTK                   | 40DTK                   |
|--|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Type de sortie                                       | Sortie logique négative   | Sortie logique négative  | Sortie logique positive | Sortie logique positive | Sortie logique positive |
| Points de sortie par ligne commune                   | 8   | 2  | 2                       | 8                       | 16                      |
| Tension de charge nominale                           | 24 VDC  | ı  |                         | 1                       |                         |
| Courant de charge maximum                            | 1 A par ligne co  | mmune  |                         |                         |                         |
| Plage de fonctionnement de la tension de charge      | de 20,4 à 28,8  | VDC  |                         |                         |                         |
| Tension de déchet (sur tension)                      | 1 V maximum (<br>activée)   | 1 V maximum (tension entre les borniers COM et de sorties lorsque la sortie est activée) |                         |                         | ue la sortie est        |
| Courant de charge nominale                           | 0,3 A par sortie  | 0,3 A par sortie   |                         |                         |                         |
| Courant d'appel                                      | 1 A maximum   |  |                         |                         |                         |
| Courant de fuite                                     | 0,1 mA maximum  |  |                         |                         |                         |
| Tension de limite                                    | 39 V +/-1 V   |  |                         |                         |                         |
| Charge de voyant maximum                             | 8 W   |  |                         |                         |                         |
| Charge inductive                                     | G/D = 10 ms (28,8 VDC, 1 Hz)  |  |                         |                         |                         |
| Consommation externe                                 | 100 mA maximum, 24 VDC (tension électrique au bornier +V)  100 mA maximum, 24 VDC (tension électrique au bornier -V)  |  |                         | <b>'</b> )              |                         |
| Isolement  | entre le bornier de sorties et le circuit interne : photocoupleur isolé (protection de l'isolation jusqu'à 500 V) entre les borniers de sorties : aucun isolement |  |                         |                         |                         |
| Nombre moyen d'insertions/<br>retraits de connecteur | 100 fois minimum  |  |                         |                         |                         |
| Retard sortie - durée de connexion                   | Q0, Q1 : 5 μs maximum<br>Q2 à Q15 : 300 μs maximum  |  |                         |                         |                         |
| Retard sortie - durée de déconnexion                 | Q0, Q1 : 5 μs maximum<br>Q2 à Q15 : 300 μs maximum  |  |                         |                         |                         |

## Caractéristiques des sorties à relais


| Automate modulaire                               | TWDLMDA20DRT   |
|--|--|
| Nb. de sorties                                   | 8 sorties comprenant 6 sorties à relais et 2 sorties transistor source |
| Nombre de sorties par ligne commune - COM0       | 2 sorties  |
| Nombre de sorties par ligne commune - COM1       | 3 contacts NO  |
| Nombre de sorties par ligne commune - COM2       | 4 contacts NO  |
| Nombre de sorties par ligne commune - COM3       | 1 contact NO   |
| Courant de charge maximum                        | 2 A par sortie   |
|  | 8 A par ligne commune  |
| Charge de commutation minimale                   | 0,1 mA/0,1 VDC (valeur de référence)                                   |
| Résistance de contact initiale                   | 30 mΩ maximum  |
| Durée de vie mécanique                           | 20 000 000 opérations minimum (pas de charge à 18 000 opérations/h)    |
| Rigidité diélectrique                            | Entre la sortie et le circuit interne : 1 500 VAC, 1 min               |
|  | Entre les groupes de sorties : 1 500 VAC, 1 min                        |
| Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur | 100 fois minimum   |

| Catégorie d'utilisation          | Charge nominale | Durée de vie électrique (nombre de manœuvres) |
|----------------------------------|-----------------|---|
| AC1 Commande de charge résistive | 500 VA(*)       | 10 <sup>5</sup>                               |
| AC14 Faible charge électroaimant | 250 VA          | 10 <sup>5</sup>                               |
| AC15 Electroaimant               | 200 VA          | 10 <sup>5</sup>                               |
| DC1 Commande de charge résistive | 60 W(*)         | 10 <sup>5</sup>                               |
| DC13 Electroaimant G/D=150 ms    | 30 W            | 10 <sup>5</sup>                               |

(\*) en AC1 & DC1 les puissances indiquées ici tiennent compte du max. par point sur Twido (2 A).


#### Retard en sortie

Le retard sortie est illustré ci-dessous.




#### Contact de sortie à relais

Le contact de sortie à relais est représenté ci-dessous.




## Contact de sortie transistor logique positive

Le contact de sortie transistor logique positive est représenté ci-dessous.



## Contact de sortie transistor logique négative

Le contact de sortie de transistor logique négative est représenté ci-dessous.



## Schémas de câblage de l'automate modulaire

#### Introduction

Ce sous-chapitre donne des exemples de schémas de câblage d'automates modulaires.

# A DANGER

### **BISQUES D'ELECTROCUTION**


- Assurez-vous d'avoir COMPLETEMENT mis hors tension TOUS les périphériques avant de connecter ou de déconnecter les entrées ou les sorties d'un bornier ou d'installer ou de retirer toute option matérielle.
- Vérifiez que vous avez correctement connecté la liaison de masse.

Le non-respect de cette précaution entraînerait la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.

Note: Ces schémas présentent uniquement le câblage externe.


**Note :** Les carrés grisés sont repérés sur l'automate. Les numéros I et Q correspondent aux points d'entrée et de sortie.

Schéma de câblage de l'automate TWDLMDA20-DUK Le schéma de câblage suivant s'applique à l'automate TWDLMDA20DUK avec connecteur.




- Les borniers COM (-) sont connectés ensemble en interne.
- Les borniers COM et COM(-) ne sont pas connectés ensemble en interne.
- Les borniers +V sont connectés ensemble en interne.
- Connectez un fusible adapté à la charge.

Schéma de câblage de l'automate TWDLMDA20-DTK Le schéma de câblage suivant s'applique à l'automate TWDLMDA20DTK avec connecteur.




- Les borniers COM (+) sont connectés ensemble en interne.
- Les borniers COM et COM(+) ne sont **pas** connectés ensemble en interne.
- Les borniers -V sont connectés ensemble en interne.
- Connectez un fusible adapté à la charge.

Schéma de câblage de l'automate TWDLMDA20-DRT Le schéma de câblage suivant s'applique à l'automate TWDLMDA20DRT avec bornier.




- Les points de sortie 0 et 1 sont des sorties de transistor logique positive, tous les autres points de sortie sont à relais.
- Les borniers COM ne sont **pas** connectés ensemble en interne.
- Connectez un fusible adapté à la charge.

Schéma de câblage de l'automate TWDLMDA40-DUK Le schéma de câblage suivant s'applique à l'automate TWDLMDA40DUK avec connecteur.



- Les borniers sur CN1 et CN2 (+) ne sont pas connectés ensemble en interne.
- Les borniers COM (-) sont connectés ensemble en interne.
- Les borniers COM et COM(-) ne sont pas connectés ensemble en interne.
- Les borniers +V sont connectés ensemble en interne.
- Connectez un fusible adapté à la charge.

Schéma de câblage de l'automate TWDLMDA40-DTK Le schéma de câblage suivant s'applique à l'automate TWDLMDA40DTK avec connecteur.



- Les borniers sur CN1 et CN2 (+) ne sont pas connectés ensemble en interne.
- Les borniers COM (+) sont connectés ensemble en interne.
- Les borniers COM et COM(+) ne sont **pas** connectés ensemble en interne.
- Les borniers -V sont connectés ensemble en interne.
- Connectez un fusible adapté à la charge.

# 2.4 Modules d'E/S TOR

### Présentation

### Introduction

Ce sous-chapitre fournit une vue d'ensemble, des caractéristiques et des schémas de câblage des modules d'E/S TOR.

# Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

| Sujet                                      | Page |
|--|------|
| Présentation des modules d'E/S TOR         | 79   |
| Description physique des modules d'E/S TOR | 82   |
| Caractéristiques des modules d'E/S TOR     | 84   |
| Schémas de câblage des modules d'E/S TOR   | 94   |

## Présentation des modules d'E/S TOR

### Introduction

Le sous-chapitre suivant donne une vue d'ensemble des modules d'E/S TOR.

### Illustrations

Les illustrations suivantes présentent des modules d'entrées TOR, de sorties TOR et des modules mixtes d'E/S TOR.

| Type de modèle   | Illustration                    |
|--|---------------------------------|
| Il existe 4 modules d'entrée TOR :  module à 8 entrées avec bornier (TWDDDI8DT)  module à 16 entrées avec bornier (TWDDDI16DT)  module à 16 entrées avec connecteur (TWDDDI16DK)  module à 32 entrées avec connecteur (TWDDDI32DK)  module 8 entrées, 120 V ca avec bornier (TWDDAI8DT)  Ces modules peuvent être fixés à tout automate, sauf aux automates compacts 10 E/S et 16 E/S. | TWDDDI8DT TWDDDI16DK TWDDDI16DT |
|  | TWDDDI32DK TWDDAI8DT            |

### Type de modèle

Il existe 8 modules de sortie TOR :


- module 8 sorties à relais avec bornier (TWDDRA8RT)
- module 16 sorties à relais avec bornier (TWDDRA16RT)
- module 8 sorties à transistor logique négative avec connecteur (TWDDDO8UT)
- module 16 sorties à transistor logique négative avec connecteur (TWDDD016UK)
- module 32 sorties à transistor logique négative avec connecteur (TWDDDO32UK)
- module 8 sorties à transistor logique positive avec bornier (TWDDDO8TT)
- module 16 sorties à transistor logique positive avec connecteur (TWDDDO16TK)
- module 32 sorties à transistor logique positive avec connecteur (TWDDDO32TK)

Ces modules peuvent être fixés à tout automate, sauf aux automates compacts 10 F/S et 16 F/S.

## Illustration



TWDDDO8UT TWDDDO16UK TWDDDO32UK



TWDDDO8TT TWDDDO16TK TWDDDO32TK







## Type de modèle

Il existe 2 modules mixtes à entrée et sortie TOR :

- module 4 entrées/4 sorties avec bornier (TWDDMM8RT)
- module 16 entrées/8 sorties avec bornier à ressort (TWDDMM24DRF)

Ces modules peuvent être fixés à tout automate, sauf aux automates compacts 10 E/S et 16 E/S.

### Illustration

### TWDDMM8RT TWDDMM24DRF






# Description physique des modules d'E/S TOR

### Introduction

Le sous-chapitre suivant décrit les différentes parties d'un module d'E/S TOR muni d'un bornier et d'un connecteur. Votre module d'E/S peut être différent des illustrations, mais la description reste identique.


Description physique d'un module d'E/S TOR avec bornier Le schéma suivant montre les différentes parties d'un module d'E/S TOR avec un bornier. Il s'agit du module TWDDDI8DT.



### Légende

| N° | Description  |
|----|--|
| 1  | Connecteur d'expansion - un de chaque côté, côté droit non visible |
| 2  | Bornier  |
| 3  | Bouton à accrochage  |
| 4  | Voyants  |
| 5  | Bride  |

Description physique d'un module d'E/S TOR avec connecteur Le schéma suivant montre les différentes parties d'un module d'E/S TOR avec un connecteur. Il s'agit du module TWDDDO16TK.



# Légende

| N° | Description  |
|----|--|
| 1  | Connecteur d'expansion - un de chaque côté, côté droit non visible |
| 2  | Connecteur   |
| 3  | Bouton à accrochage  |
| 4  | Voyants  |
| 5  | Bride  |

# Caractéristiques des modules d'E/S TOR

### Introduction

Ce sous-chapitre présente les caractéristiques des modules d'E/S TOR.

Caractéristiques des modules TWDDDI8DT, TWDDDI16DT, TWDDDI16DK, TWDDDI32DK et



# RISQUES DE FONCTIONNEMENT ACCIDENTEL DE L'EQUIPEMENT ET D'ENDOMMAGEMENT DE L'EQUIPEMENT


Si une entrée supérieure à la valeur nominale est appliquée, des dommages irréversibles peuvent être causés.


Le non-respect de cette précaution peut entraîner la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.

| Référence   | Modules d'E/S TOR TWDD  |                                |                                | ı                              |                                |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | DI8DT   | DI16DT                         | DI16DK                         | DI32DK                         | AI8DT                          |
| Points d'entrée                                       | 8   | 16                             | 16                             | 32                             | 8                              |
| Lignes communes                                       | 1   | 1                              | 1                              | 2                              | 2                              |
| Tension d'entrée nominale                             | signal d'entré  | e logique posit                | ve/négative 24                 | VDC                            | 120 VAC                        |
| Plage de tension d'entrée                             | de 20,4 à 28,8  | 3 VDC                          |                                |                                | 132 VAC maximum                |
| Courant d'entrée nominal                              | 7 mA/entrée (   | 24 VDC)                        | 5 mA/entrée (                  | 24 VDC)                        | 7,5 mA/entrée (100 VAC)        |
| Impédance d'entrée                                    | 3,4 kΩ  |                                | 4,4 kΩ                         |                                | 11 kΩ                          |
| Durée de connexion                                    | 8 ms (24 VDC  | 8 ms (24 VDC) 25 ms (120 VDC)  |                                |                                | 25 ms (120 VDC)                |
| Durée de déconnexion                                  | 8 ms (24 VDC) 30 ms (120 VDC)   |                                |                                | 30 ms (120 VDC)                |                                |
| Isolement   | entre le bornier d'entrées et le circuit interne : photocoupleur isolé (protection de l'isolation jusqu'à 500 V) entre les borniers d'entrées : aucun isolement |                                |                                |                                |                                |
| Charge externe pour l'interconnexion des E/S          | non requise   |                                |                                |                                |                                |
| Méthode de détermination du signal                    | statique  |                                |                                |                                |                                |
| Type des signaux d'entrée                             | Les signaux d'entrée peuvent être aussi bien de logique positive que négative.  Les signaux d'entrée doivent être de type AC.                                   |                                |                                |                                |                                |
| Longueur du câble                                     | 3 m (9,84 pi.) conformément à l'immunité électromagnétique  |                                |                                |                                |                                |
| Nombre moyen d'insertions/<br>retraits de connecteur  | 100 fois minimum  |                                |                                |                                |                                |
| Consommation interne -<br>toutes les entrées activées | 25 mA (5 VDC)<br>0 mA (24 VDC)  | 40 mA (5 VDC)<br>0 mA (24 VDC) | 35 mA (5 VDC)<br>0 mA (24 VDC) | 65 mA (5 VDC)<br>0 mA (24 VDC) | 55 mA (5 VDC)<br>0 mA (24 VDC) |
| Consommation interne - toutes les entrées désactivées | 5 mA (5 VDC)<br>0 mA (24 VDC)   | 5 mA (5 VDC)<br>0 mA (24 VDC)  | 5 mA (5 VDC)<br>0 mA (24 VDC)  | 10 mA (5 VDC)<br>0 mA (24 VDC) | ` ,                            |
|   | 85 g (3 oz)   | 100 g (3,5 oz)                 | 65 g (2,3 oz)                  | 100 g (3,5 oz)                 | 81 g (2.9 oz)                  |

Plage de fonctionnement des modules TWDDDI8DT. TWDDDI16DT. TWDDDI16DK. TWDDDI32DK et TWDDAI8DT

L'illustration suivante présente la plage de fonctionnement du module d'entrée de type 1 (CEI 61131-2).






Circuit interne des modules TWDDDI8DT. TWDDDI16DT. TWDDDI16DK, TWDDDI32DK et TWDDAI8DT

L'illustration suivante présente le circuit interne d'entrée.

### Entrée logique négative ou positive standard

3.3 k Ω Sircuit interne Entrée O-COMC

TWDDDI8DT et TWDDDI16DT




TWDDDI16DK et TWDDDI32DK

4,3 k Ω COM C


TWDDAI8DT 11 k Ω interne Entrée-Sircuit COMC

Limites d'utilisation des modules TWDDDI8DT, TWDDDI16DT, TWDDDI16DK, TWDDDI32DK et TWDDAI8DT Lorsque vous utilisez le module TWDDDI16DT à 55 °C (131°F) dans le sens de montage normal, limitez l'utilisation simultanée des entrées comme indiqué par la droite (1). A 45 °C (113°F), toutes les entrées peuvent être activées simultanément à 28.8 VDC comme indiqué par la droite (2).



Pourcentage d'entrées activées simultanément (%)

Lorsque vous utilisez les modules TWDDDI16DK et TWDDDI32DK à 55 °C (131°F), la limite d'utilisation simultanée des entrées est indiquée par la courbe (3). Cette limite est valable pour chaque connecteur. A 30 °C (86°F), toutes les entrées peuvent être activées simultanément à 28,8 VDC comme indiqué par la droite (4).



Pourcentage d'entrées activées simultanément (%)

Lorsque vous utilisez le module TWDDDI8DT, toutes les entrées peuvent être activées simultanément à 55 °C (131°F) et à une tension d'entrée de 28,8 VDC.

Caractéristiques des modules TWDDRA8RT et TWDDRA16RT

# **A** ATTENTION


# RISQUES D'ELECTROCUTION ET D'INCENDIE

Surcharge de courant possible, adaptez la taille du fil.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

| Référence  | TWDDRA8RT   | TWDDRA16RT                    |
|--|---|-------------------------------|
| Points de sortie et lignes communes              | 8 contacts à ouverture sur 2 lignes                                     | 16 contacts à ouverture sur 2 |
|  | communes  | lignes communes               |
| Courant de charge maximum                        | 2 A par sortie  |                               |
|  | 7 A par ligne commune   | 8 A par ligne commune         |
| Charge de commutation minimale                   | 0,1 mA/0,1 VDC (valeur de référer                                       | nce)                          |
| Résistance de contact initiale                   | 30 mΩ maximum   |                               |
| Durée de vie électrique                          | 100 000 opérations minimum  |                               |
|  | (charge nominale résistive estimée à 1 800 opérations/h)                |                               |
| Durée de vie mécanique                           | 20 000 000 d'opérations minimum (pas de charge à 18 000 opérations/h)   |                               |
| Charge nominale (résistive/inductive)            | 240 VAC/2 A, 30 VDC/2 A   |                               |
| Rigidité diélectrique                            | Entre la sortie et les borniers : 1 500 VAC, 1 minute                   |                               |
|  | Entre le bornier de sorties et le circuit interne : 1 500 VAC, 1 minute |                               |
|  | Entre les groupes de sorties : 1 500 VAC, 1 minute                      |                               |
| Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur | r 100 fois minimum  |                               |
| Consommation interne -                           | 30 mA (5 VDC)   | 45 mA (5 VDC)                 |
| toutes les sorties activées                      | 40 mA (24 VDC)  | 75 mA (24 VDC)                |
| Consommation interne -                           | 5 mA (5 VDC)  | 5 mA (5 VDC)                  |
| toutes les sorties désactivées                   | 0 mA (24 VDC)   | 0 mA (24 VDC)                 |
| Poids  | 110 g (3,9 oz)  | 145 g (5,1 oz)                |

Retard des modules TWDDRA8RT et TWDDRA16RT Le retard sortie est présenté ci-dessous.



## Caractéristiques des modules TWDDD08UT, TWDDD016UK et TWDDD032UK

| Référence  | TWDDD08UT  | TWDDDO16UK                      | TWDDDO32UK                       |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|
| Type de sortie   | sortie de transistor logique négative  |                                 |                                  |
| Points de sortie par ligne commune                       | 8 sorties sur 1 ligne commune  | 16 sorties sur 1 ligne commune  | 32 sorties sur 2 lignes communes |
| Tension de charge nominale                               | 24 VDC   |                                 |                                  |
| Plage de fonctionnement de la tension de charge          | de 20,4 à 28,8 VDC   |                                 |                                  |
| Courant de charge nominale                               | 0,3 A par sortie   | 0,1 A par sortie                |                                  |
| Courant de charge maximum                                | 0,36 A par sortie à charge maximale (0,3 A à charge nominale) 3 A par ligne commune  0,12 A par sortie à charge maximale (0,1 A à charge nominale) 1 A par ligne commune |                                 | maximale                         |
| Tension de déchet (sur tension)                          | 1 V maximum (tension entre les borniers COM et de sorties lorsque la sortie est activée)   |                                 |                                  |
| Courant d'appel  | 1 A maximum  |                                 |                                  |
| Courant de fuite   | 0,1 mA maximum   |                                 |                                  |
| Tension de limite  | 39 V +/-1 V  |                                 |                                  |
| Puissance absorbée                                       | 8 W  |                                 |                                  |
| Charge inductive   | G/D = 10 ms (28,8 VDC, 1 Hz)   |                                 |                                  |
| Consommation externe                                     | 100 mA maximum, 24 VDC (tension électrique au bornier +V)  |                                 |                                  |
| Isolement  | entre le bornier de sorties et le circuit interne : photocoupleur isolé (protection de l'isolation jusqu'à 500 V) entre les borniers de sorties : aucun isolement        |                                 |                                  |
| Nombre moyen d'insertions/<br>retraits de connecteur     | 100 fois minimum   |                                 |                                  |
| Consommation interne - toutes les sorties activées       | 10 mA (5 VDC)<br>20 mA (24 VDC)  | 10 mA (5 VDC)<br>40 mA (24 VDC) | 20 (5 VDC)<br>70 mA (24 VDC)     |
| Consommation interne -<br>toutes les sorties désactivées | 5 mA (5 VDC)<br>0 mA (24 VDC)  | 5 mA (5 VDC)<br>0 mA (24 VDC)   | 10 mA (5 VDC)<br>0 mA (24 VDC)   |
| Retard en sortie   | durée de connexion : 300 p<br>durée de déconnexion : 30  |                                 |                                  |
| Poids  | 85 g (3 oz)  | 70 g (2,5 oz)                   | 105 g (3,7 oz)                   |

## Caractéristiques des modules TWDDD08TT, TWDDD016TK et TWDDD032TK

| Référence   | TWDDDO8TT   | TWDDDO16TK                      | TWDDDO32TK                       |
|---|---|---------------------------------|----------------------------------|
| Type de sortie  | sortie de transistor logique positive   |                                 |                                  |
| Points de sortie par ligne commune                    | 8 sorties sur 1 ligne commune   | 16 sorties sur 1 ligne commune  | 32 sorties sur 2 lignes communes |
| Tension de charge nominale                            | 24 VDC  |                                 | •                                |
| Plage de fonctionnement de la tension de charge       | de 20,4 à 28,8 VDC  |                                 |                                  |
| Courant de charge nominale                            | 0,3 A par sortie  | 0,1 A par sortie                |                                  |
| Courant de charge maximum                             | 0,36 A par sortie à charge maximale (0,1 A à charge nominale) (0,3 A à charge nominale) 3 A par ligne commune   |                                 |                                  |
| Tension de déchet (sur tension)                       | 1 V maximum (tension entre les borniers COM et de sorties lorsque la sortie est activée)  |                                 |                                  |
| Courant d'appel                                       | 1 A maximum   |                                 |                                  |
| Courant de fuite                                      | 0,1 mA maximum  |                                 |                                  |
| Tension de limite                                     | 39 V +/-1 V   |                                 |                                  |
| Puissance absorbée                                    | 8 W   |                                 |                                  |
| Charge inductive                                      | G/D = 10 ms (28,8 VDC, 1 Hz)  |                                 |                                  |
| Consommation externe                                  | 100 mA maximum, 24 VDC (tension électrique au bornier +V)   |                                 |                                  |
| Isolement   | Entre le bornier de sorties et le circuit interne : photocoupleur isolé (protection de l'isolation jusqu'à 500 V) Entre les borniers de sorties : aucun isolement |                                 |                                  |
| Nombre moyen d'insertions/<br>retraits de connecteur  | 100 fois minimum  |                                 |                                  |
| Consommation interne - toutes les sorties activées    | 10 mA (5 VDC)<br>20 mA (24 VDC)   | 10 mA (5 VDC)<br>40 mA (24 VDC) | 20 mA (5 VDC)<br>70 mA (24 VDC)  |
| Consommation interne - toutes les sorties désactivées | 5 mA (5 VDC)<br>0 mA (24 VDC)   | 5 mA (5 VDC)<br>0 mA (24 VDC)   | 10 mA (5 VDC)<br>0 mA (24 VDC)   |
| Retard en sortie                                      | durée de connexion : 300 p<br>durée de déconnexion : 30   |                                 |                                  |
| Poids   | 85 g (3 oz) 70 g (2,5 oz) 105 g (3,7 oz)  |                                 |                                  |

Caractéristiques d'entrée des modules TWDDMM8DRT et TWDDMM24DRF

# **A** AVERTISSEMENT


### RISQUES DE FONCTIONNEMENT ACCIDENTEL DE L'EQUIPEMENT ET D'ENDOMMAGEMENT DE L'EQUIPEMENT

Si un connecteur M12 (canal E/S) n'est pas utilisé, il faut installer un bouchon d'obturation M12 pour garantir l'indice de protection IP 67.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.


| Référence  | TWDDMM8DRT  | TWDDMM24DRF             |
|--|---|-------------------------|
| Nombre d'E/S   | 4 entrées et 4 sorties  | 16 entrées et 8 sorties |
| Tension d'entrée nominale                            | signal d'entrée logique positi  | ve/négative 24 VDC      |
| Plage de tension d'entrée                            | de 20,4 à 28,8 VDC  |                         |
| Courant d'entrée nominal                             | 7 mA/entrée (24 VDC)  |                         |
| Impédance d'entrée                                   | 3,4 k Ω   |                         |
| Durée de connexion (24 VDC)                          | 4 ms (24 VDC)   |                         |
| Durée de déconnexion (24 VDC)                        | 4 ms (24 VDC)   |                         |
| Isolement  | Entre le bornier d'entrées et le circuit interne : photocoupleur isolé (protection de l'isolation jusqu'à 500 V) Entre les borniers d'entrées : aucun isolement |                         |
| Charge externe pour l'interconnexion des E/S         | non requise   |                         |
| Méthode de détermination du signal                   | statique  |                         |
| Type des signaux d'entrée                            | Les signaux d'entrée logique positive et négative peuvent être connectés.   |                         |
| Longueur du câble                                    | 3 m (9,84 pi.) conformément à l'immunité<br>électromagnétique   |                         |
| Nombre moyen d'insertions/<br>retraits de connecteur | 100 fois minimum  | Non débrochable         |
| Consommation interne -                               | 25 mA (5 VDC)   | 65 mA (5 VDC)           |
| toutes les E/S activées                              | 20 mA (24 VDC)  | 45 mA (24 VDC)          |
| Consommation interne - toutes                        | 5 mA (5 VDC)  | 10 mA (5 VDC)           |
| les E/S désactivées                                  | 0 mA (24 VDC)   | 0 mA (24 VDC)           |
| Poids  | 95 g (3,3 oz) 140 g (4,9 oz)  |                         |

Plage de fonctionnement d'entrée des modules TWDDMM8DRT et TWDDMM24DRF La plage de fonctionnement d'entrée du module d'entrée de type 1 (IEC 61131-2) est indiquée ci-dessous.



Circuit interne d'entrée des modules TWDDMM8DRT et TWDDMM24DRF Le circuit interne d'entrée est présenté ci-dessous.


### Entrée logique négative ou positive standard



d'utilisation des modules TWDDMM8DRT et TWDDMM24DRF

Limites

Lorsque vous utilisez le module TWDDMM24DRF à une température ambiante de 55 °C (131°F) dans le sens de montage normal, la limite d'utilisation simultanée des entrées et des sorties est indiquée par la courbe (1). A 45 °C (113°F), toutes les entrées et sorties peuvent être activées simultanément à 28,8 VDC comme indiqué par la droite (2).




Lorsque vous utilisez le module TWDDMM8DRT, toutes les entrées et sorties peuvent être activées simultanément à 55 °C (131°F) et à une tension d'entrée de 28,8 VDC.

### Caractéristiques de sortie des modules TWDDMM8DRT et TWDDMM24DRF


| Référence                             | TWDDMM8DRT  | TWDDMM24DRF                         |  |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Points de sortie et lignes communes   | 4 contacts à ouverture sur 1 ligne  | 8 contacts à ouverture sur 2 lignes |  |
|                                       | commune   | communes                            |  |
| Courant de charge maximum             | 2 A par sortie  |                                     |  |
|                                       | 7 A par ligne commune   |                                     |  |
| Charge de commutation minimale        | 0,1 mA/0,1 VDC (valeur de référence)  |                                     |  |
| Résistance de contact initiale        | 30 mΩ maximum   |                                     |  |
| Durée de vie électrique               | 100 000 opérations minimum (charge nominale résistive estimée à 1 800 opérations/h) |                                     |  |
| Durée de vie mécanique                | 20 000 000 d'opérations minimum (pas de charge à 18 000 opérations/h)               |                                     |  |
| Charge nominale (résistive/inductive) | 240 VAC/2 A, 30 VDC/2 A   |                                     |  |
| Rigidité diélectrique                 | Entre les borniers de sorties et de masse : 1 500 VAC, 1 minute                     |                                     |  |
|                                       | Entre le bornier de sorties et le circuit interne : 1 500 VAC, 1 minute             |                                     |  |
|                                       | Entre les groupes de sortie : 1 500 VAC, 1 minute                                   |                                     |  |

Retard en sortie des modules TWDDMM8DRT et TWDDMM24DR Le retard sortie est présenté ci-dessous.




## Contact de sortie à relais

Le contact de sortie à relais est présenté ci-dessous.




# Contact de sortie transistor source (logique positive)

Le contact de sortie transistor logique positive est présenté ci-dessous.



# Contact de sortie transistor logique négative

L'illustration suivante présente le contact de sortie transistor logique négative.



## Schémas de câblage des modules d'E/S TOR

### Introduction

Ce sous-chapitre donne des exemples de schémas de câblage des modules d'E/S TOR.

# DANGER

### **RISQUE D'ELECTROCUTION**


- Assurez-vous d'avoir COMPLETEMENT mis hors tension TOUS les périphériques avant de connecter ou de déconnecter les entrées ou les sorties d'un bornier ou d'installer ou de retirer toute option matérielle.
- Vérifiez que vous avez correctement connecté la liaison de masse.

Le non-respect de cette précaution entraînerait la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.

Note: Ces schémas présentent uniquement le câblage externe.

**Note :** Les carrés grisés sont repérés sur les modules d'E/S TOR. Les numéros I et Q correspondent aux points d'entrée et de sortie.

Schéma de câblage du module TWDDDI8DT Le schéma de câblage suivant s'applique au module TWDDDI8DT.



• Les deux borniers COM sont connectés ensemble en interne.

Schéma de câblage du module TWDDAI8DT


# **▲** DANGER

### RISQUE D'ELECTROCUTION, D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Coupez l'alimentation avant de commencer l'installation, le retrait, le câblage, la maintenance ou le contrôle du système à relais intelligent.

Le non-respect de cette précaution entraînerait la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.


Le schéma de câblage suivant s'applique au module TWDDAI8DT.



Câblage d'entrée 120 VAC

• Les deux borniers COM ne sont pas connectés ensemble en interne.

Schéma de câblage du module TWDDDI16DT Le schéma de câblage suivant s'applique au module TWDDDI16DT.



• Les guatre borniers COM sont connectés ensemble en interne.

Schéma de câblage du module TWDDDI16DK Le schéma de câblage suivant s'applique au module TWDDDI16DK.






Schéma de câblage du module TWDDDI32DK Le schéma de câblage suivant s'applique au module TWDDDI32DK.



- Les borniers COM0 sont connectés ensemble en interne.
- Les borniers COM1 sont connectés ensemble en interne.
- Les borniers COM0 et COM1 ne sont pas connectés ensemble en interne.


Schéma de câblage du module TWDDRA8RT Le schéma de câblage suivant s'applique au module TWDDRA8RT.



- Les borniers COM0 et COM1 ne sont pas connectés ensemble en interne.
- Connectez un fusible adapté à la charge.

Schéma de câblage du module TWDDRA16RT Le schéma de câblage suivant s'applique au module TWDDRA16RT.


# Câblage de sortie à relais



- Les borniers COM0 sont connectés ensemble en interne.
- Les borniers COM1 sont connectés ensemble en interne.
- Les borniers COM0 et COM1 ne sont pas connectés ensemble en interne.
- Connectez un fusible adapté à la charge.

### Schéma de câblage du module TWDDDO8UT


Le schéma de câblage suivant s'applique au module TWDDDO8UT.



• Connectez un fusible adapté à la charge.


### Schéma de câblage du module TWDDDO16UK

Le schéma de câblage suivant s'applique au module TWDDDO16UK.



- Les borniers COM (-) sont connectés ensemble en interne.
- Les borniers +V sont connectés ensemble en interne.
- Connectez un fusible adapté à la charge.


Schéma de câblage du module TWDDDO32UK Le schéma de câblage suivant s'applique au module TWDDDO32UK.



- Les borniers sur CN1 et CN2 ne sont pas connectés ensemble en interne.
- Les borniers COM0 (-) sont connectés ensemble en interne.
- Les borniers COM1 (-) sont connectés ensemble en interne.
- Les borniers +V0 sont connectés ensemble en interne.
- Les borniers +V1 sont connectés ensemble en interne.
- Connectez un fusible adapté à la charge.

### Schéma de câblage du module TWDDDO8TT


Le schéma de câblage suivant s'applique au module TWDDDO8TT.



• Connectez un fusible adapté à la charge.


### Schéma de câblage du module TWDDDO16TK

Le schéma de câblage suivant s'applique au module TWDDDO16TK.




- Les borniers COM (+) sont connectés ensemble en interne.
- Les borniers -V sont connectés ensemble en interne.
- Connectez un fusible adapté à la charge.

Schéma de câblage du module TWDDDO32TK Le schéma de câblage suivant s'applique au module TWDDDO32TK.




- Les borniers CN1 et CN2 ne sont pas connectés ensemble en interne.
- Les borniers COM0 (+) sont connectés ensemble en interne.
- Les borniers COM1 (+) sont connectés ensemble en interne.
- Les borniers -V0 sont connectés ensemble en interne.
- Les borniers -V1 sont connectés ensemble en interne.
- Connectez un fusible adapté à la charge.

Schéma de câblage du module TWDDMM8DRT Le schéma de câblage suivant s'applique au module TWDDMM8DRT.



• Les borniers COM0 et COM1 ne sont pas connectés ensemble en interne.

Schéma de câblage du module TWDDMM24DRF Le schéma de câblage suivant s'applique au module TWDDMM24DRF.



- Les borniers COM0, COM1 et COM2 ne sont pas connectés ensemble en interne.
- Connectez un fusible adapté à la charge.

# 2.5 Modules d'E/S analogiques

### Présentation

### Introduction

Ce sous-chapitre fournit une vue d'ensemble, des caractéristiques et des schémas de câblage des modules d'E/S analogiques.

# Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

| Sujet   | Page |
|---|------|
| Vue d'ensemble des modules d'E/S analogiques          | 105  |
| Description physique des modules d'E/S analogiques    | 107  |
| Caractéristiques générales du module d'E/S analogique | 108  |
| Caractéristiques d'E/S du module d'E/S analogique     | 109  |
| Schémas de câblage des modules d'E/S analogiques      | 117  |

# Vue d'ensemble des modules d'E/S analogiques

### Introduction

Le sous-chapitre suivant donne une vue d'ensemble des modules d'E/S analogiques.

### Illustrations

Les illustrations suivantes représentent des modules d'E/S analogiques.

| Type d'automate  | Illustration        |
|--|---------------------|
| Ces 2 modules d'E/S analogiques sont :  un module 2 entrées/1 sortie avec bornier qui accepte les signaux de thermocouple et de thermomètre à résistance (TWDALM3LT)  un module 2 entrées/1 sortie avec bornier (TWDAMM3HT)  Ces modules peuvent être fixés à tout automate, sauf aux automates compacts 10 E/S et 16 E/S. | TWDALM3LT TWDAMM3HT |
| Ces 2 modules d'E/S analogiques sont :  un module 2 entrées avec bornier (TWDAMI2HT)  un module 1 sortie avec bornier (TWDAMO1HT)  Ces modules peuvent être fixés à tout automate, sauf aux automates compacts 10 E/S et 16 E/S.   | TWDAMI2HT TWDAMO1HT |


### Type d'automate

Ces 2 modules d'E/S analogiques sont :

- un module de sortie 2 points avec bornier (TWDAVO2HT)
- un module d'entrée 4 points, courant, tension et température avec bornier (TWDAMI4LT)

Ces modules peuvent être fixés à tout automate, sauf aux automates compacts 10 F/S et 16 F/S.

### Illustration




Ces 2 modules d'E/S analogiques sont :

- un module d'entrée 8 points, courant et tension avec bornier (TWDAMI8HT)
- un module d'entrée 8 points, température avec un bornier (TWDARI8HT)

Ces modules peuvent être fixés à tout automate, sauf aux automates compacts 10 E/S et 16 E/S.

### TWDAMI8HT TWDARI8HT




# Description physique des modules d'E/S analogiques

### Introduction

Le sous-chapitre suivant décrit les differentes parties d'un module d'E/S analogique. Votre module d'E/S peut être différent des illustrations, mais la description reste identique.

## Description physique d'un module d'E/S analogique

Le schéma suivant montre les differentes parties d'un module d'E/S analogique. Il s'agit du module TWDALM3LT.



## Légende

| N° | Désignation  |
|----|--|
| 1  | Connecteur d'expansion - un de chaque côté, côté droit non visible |
| 2  | Bornier débrochable  |
| 3  | Bouton à accrochage  |
| 4  | Voyants  |
| 5  | Bride  |

# Caractéristiques générales du module d'E/S analogique

### Introduction

Ce sous-chapitre décrit les caractéristiques générales des modules d'E/S analogiques.

# Caractéristiques générales

| Référence  | TWDALM3LT -<br>TWDAMM3HT -<br>TWDAMI2HT -<br>TWDAMO1HT | TWDAVO2HT -<br>TWDAMI4LT                 | TWDAMI8HT -<br>TWDARI8HT                 |
|--|--|--|--|
| Tension nominale                                     | 24 VDC   |  |  |
| Plage de tension admissible                          | de 20,4 à 28,8 VDC                                     | de 19,2 à 30 VDC,<br>ondulation comprise | de 19,2 à 30 VDC,<br>ondulation comprise |
| Nombre moyen d'insertions/<br>retraits de connecteur | 100 fois minimum                                       |  |  |
| Consommation interne - puissance interne             | 50 mA (5 VDC)<br>0 mA (24 VDC)                         | 60 mA (5 VDC)<br>0 mA (24 VDC)           |  |
| Consommation interne - puissance externe             | 40 mA (24 VDC)   | 60 mA (24 VDC)                           | 45 mA (24 VDC)                           |
| Poids  | 85 g (3 oz)  |  |  |

#### Caractéristiques d'E/S du module d'E/S analogique

Introduction

Ce sous-chapitre présente les caractéristiques d'E/S des modules d'E/S analogiques.

Caractéristiques de l'entrée de tension et de courant Voici les modules analogiques conformes aux caractéristiques de l'entrée de tension et de courant : TWDAMI2HT, TWDAMM3HT, TWDAMI4LT et TWDAMI8HT. Caractéristiques de l'entrée de tension :

| Caractéristiques d'entrée                                    | Entrée de tension   |   |   |
|--|---|---|---|
| analogique   | TWDAMI2HT / TWDAMM3HT   | TWDAMI4LT   | TWDAMI8HT   |
| Plage d'entrée   |   | de 0 à 10 VDC   |   |
| Impédance d'entrée   |   | 1 M $\Omega$ min.                                       |   |
| Durée de l'échantillon                                       | 16 ms max.  | 160   | ms  |
| Durée de répétition de l'échantillon                         | 16 ms max.  | 4 x 160 ms  | 8 x 160 ms  |
| Temps de transfert total du                                  | 32 ms + 1 temps de  | 4 x 160 ms + 1 temps de                                 | 8 x 160 ms + 1 temps                                    |
| système d'entrée   | scrutation <sup>1</sup>   | scrutation <sup>1</sup>                                 | de scrutation <sup>1</sup>                              |
| Type d'entrée  | Entrée simple   | Non diffé   | erentielle  |
| Mode de fonctionnement                                       |   | Auto-programme  |   |
| Mode de conversion   | ΣΔ type CAN   |   |   |
| Erreur d'entrée - erreur<br>maximale à 25 °C (77°F)          | ±0,2 % de la taille réelle  | 0,5 % de la taille réelle                               | 1 % de la taille réelle                                 |
| Erreur d'entrée - coefficient de température                 | ±0,006 % de la taille réelle/degré C ±0,005 % de la taille réelle/degré C                         |   | ille réelle/degré C                                     |
| Erreur d'entrée - répétitive après un temps de stabilisation | ±0,5 % de la taille réelle  | 2 bits de poids faible                                  |   |
| Erreur d'entrée - non linéaire                               | ±0,2 % de la taille réelle  | ±0,002 % de   | la taille réelle  |
| Erreur d'entrée - erreur maximum                             | ±1 % de la taille réelle  | 0,5 % de la taille réelle                               | 1 % de la taille réelle                                 |
| Résolution numérique   | 4 096 incréments<br>(12 bits)   | 12 bits   | 10 bits   |
| Valeur d'entrée du bit de poids faible                       | 2,5 mV  | 2,5 mV  | 9,7 mV  |
| Type de données du programme<br>d'application                | 0 à 4 095 (données 12 bits)<br>-32 768 à 32 767 (indication<br>de plage facultative) <sup>2</sup> | 0 à 4 095 (12 bits)<br>-32 768 à 32 767<br>personnalisé | 0 à 1 023 (10 bits)<br>-32 768 à 32 767<br>personnalisé |
| Monotonicité   | Oui   |   |   |
| Données d'entrée hors plage                                  | Détectable <sup>3</sup>   |   |   |

| Caractéristiques d'entrée  | Entrée de tension  |                                   |                               |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| analogique   | TWDAMI2HT / TWDAMM3HT  | TWDAMI4LT                         | TWDAMI8HT                     |
| Résistance au bruit - écart<br>maximal temporaire pendant les<br>tests de bruits électriques | ±3 % maximum lorsqu'une<br>tension de limite de 500 V est<br>appliquée au câblage<br>d'alimentation et d'E/S | ±0,5 % de la taille réelle        | ±1 % de la taille réelle      |
| Résistance au bruit - caractéristiques du mode commun  | Taux de réjection du mode commun (CMRR) : -50 dB   | Taux de réjection du mo           | , ,                           |
| Résistance au bruit - tension du mode commun   | 16 VDC   | 15 VDC                            | 15 VDC                        |
| Résistance au bruit - filtrage des entrées   | Non  | Filtre à élimination de bande CAN |                               |
| Résistance au bruit - câble  | Câble à paire torsadée blindée recommandé pour une meilleure immunité au bruit                               | Câble ·                           | <30 m                         |
| Résistance au bruit - diaphonie  | 2 bits de poids faible maximum   | 1 bit de poids faible maximum     | 1 bit de poids faible maximum |
| Rigidité diélectrique  | 500 V entre l'entrée et le 2 500 V entre l'entrée et le circuit d'alimer circuit d'alimentation              |                                   | le circuit d'alimentation     |
| Type de protection   | Photocoupleu   | r entre l'entrée et le circuit    | interne                       |
| Surcharge permanente<br>autorisée maximale (aucun<br>dommage)                                | 13 VDC   |                                   |                               |
| Sélection du type de signal d'entrée analogique  | A l'aide d'une programmation logicielle  |                                   | elle                          |
| Etalonnage ou vérification pour maintenir la précision nominale                              | Environ 10 ans   |                                   |                               |

#### Caractéristiques de l'entrée de courant :

| Caractéristiques d'entrée  | Entrée de courant  |   |   |
|--|--|---|---|
| analogique   | TWDAMI2HT<br>TWDAMM3HT   | TWDAMI4LT   | TWDAMI8HT   |
| Plage d'entrée   | de 4 à 20 mA DC  | de 0 à 20 mA  |   |
| Impédance d'entrée   | 10 Ω   | 47  | ΩΩ  |
| Durée de l'échantillon   | 16 ms max.   | 160   | ) ms  |
| Durée de répétition de l'échantillon   | 16 ms max.   | 4 x 160 ms  | 8 x 160 ms  |
| Temps de transfert total du système d'entrée   | 32 ms + 1 temps de scrutation <sup>1</sup>   | 4 x 160 ms + 1 temps<br>de scrutation <sup>1</sup>      | 8 x 160 ms + 1 temps<br>de scrutation <sup>1</sup>      |
| Type d'entrée  | Entrée différentielle  | Non diff  | érentielle  |
| Mode de fonctionnement   |  | Auto-programme  |   |
| Mode de conversion   |  | ΣΔ type CAN   |   |
| Erreur d'entrée - erreur maximale à 25 °C (77°F)   | ±0,2 % de la taille réelle   | 0,5 % de la taille réelle                               | 1 % de la taille réelle                                 |
| Erreur d'entrée - coefficient de température   | ±0,006 % de la taille réelle/degré C   | ±0,005 % de la taille réelle/degré C                    |   |
| Erreur d'entrée - répétitive après un temps de stabilisation                                 | ±0,5 % de la taille réelle   | 2 bits de poids faible                                  |   |
| Erreur d'entrée - non linéaire   | ±0,2 % de la taille réelle   | ±0,002 % de la taille réelle                            |   |
| Erreur d'entrée - erreur maximum   | ±1 % de la taille réelle   | ±0,5 % de la taille<br>réelle                           | ±1 % de la taille réelle                                |
| Résolution numérique   | 4 096 incréments<br>(12 bits)  | 4 096 incréments<br>(12 bits)                           | 1 024 incréments<br>(10 bits)                           |
| Valeur d'entrée du bit de poids faible   | 4 μΑ   | 4,8 μΑ  | 19,5 μΑ   |
| Type de données du programme d'application   | 0 à 4 095 (données 12 bits)<br>-32 768 à 32 767 (indication<br>de plage facultative) <sup>2</sup>            | 0 à 4 095 (12 bits)<br>-32 768 à 32 767<br>personnalisé | 0 à 1 023 (10 bits)<br>-32 768 à 32 767<br>personnalisé |
| Monotonicité   | Oui  |   |   |
| Données d'entrée hors plage  | Détectable <sup>3</sup>  |   |   |
| Résistance au bruit - écart maximal<br>temporaire pendant les tests de<br>bruits électriques | ±3 % maximum lorsqu'une<br>tension de limite de 500 V est<br>appliquée au câblage<br>d'alimentation et d'E/S | ±0,5 % de la taille réelle                              | ±1 % de la taille réelle                                |
| Résistance au bruit - caractéristiques du mode commun  | Taux de réjection du mode commun (CMRR) : -50 dB   |   | node commun (CMRR) :<br>) dB                            |

| Caractéristiques d'entrée                                       |  | Entrée de courant                 |                               |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| analogique  | TWDAMI2HT<br>TWDAMM3HT   | TWDAMI4LT                         | TWDAMI8HT                     |
| Résistance au bruit - tension du mode commun                    | 16 VDC   | 15 VDC                            | 15 VDC                        |
| Résistance au bruit -<br>filtrage des entrées                   | Non  | Filtre à élimination de bande CAN |                               |
| Résistance au bruit - câble                                     | Câble à paire torsadée blindée recommandé pour une meilleure immunité au bruit | Câble <30 m                       |                               |
| Résistance au bruit - diaphonie                                 | 2 bits de poids faible maximum   | 1 bit de poids faible maximum     | 1 bit de poids faible maximum |
| Rigidité diélectrique   | 500 V entre l'entrée et le circuit d'alimen circuit d'alimentation             |                                   | et le circuit d'alimentation  |
| Type de protection  | Photocoupleu   | r entre l'entrée et le circu      | iit interne                   |
| Surcharge permanente autorisée maximale (aucun dommage)         | 40 mA DC   |                                   |                               |
| Sélection du type de signal d'entrée analogique                 | A l'aide d'une programmation logicielle  |                                   | cielle                        |
| Etalonnage ou vérification pour maintenir la précision nominale | Environ 10 ans   |                                   |                               |

#### Caractéristiques d'entrée en thermocouple et température

Voici les modules analogiques conformes aux caractéristiques d'entrée en thermocouple et/ou température : TWDALM3LT, TWDAMI4LT et TWDARI8HT.

| Caractéristiques d'entrée                                    | Thermocouple So   |  | ndes de température  |  |
|--|---|--|--|--|
| analogique   | TWDALM3LT   | TWDALM3LT  | TWDAMI4LT  | TWDARI8HT  |
| Plage d'entrée   | Type K<br>(0 à 1 300 °C)<br>(32 à 2 372 °F)<br>Type J<br>(0 à 1 200 °C)<br>(32 à 2 192 °F)<br>Type T<br>(0 à 400 °C)<br>(32 à 742 °F) | (RTD)<br>Pt 100<br>type 3 fils<br>(-100 à 500 °C)<br>(-148 à 932 °F) | (RTD) Pt 100, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000 type 3 fils (-100 à 500 °C) (-148 à 932 °F) | Thermistance<br>NTC ou PTC<br>Plage de<br>température de<br>100 à 1 000 ohms |
| Impédance d'entrée   | 1 ΜΩ  | min.   | 1 M $\Omega$ min.  | 1 M $\Omega$ min.  |
| Durée de l'échantillon                                       | 50 ms   | max.   | 160  | ms   |
| Durée de répétition de l'échantillon                         | 50 ms   | max.   | 4 x 160 ms   | 8 x 160 ms   |
| Temps de transfert total du système d'entrée                 | 100 ms + 1 temps  | s de scrutation <sup>1</sup>   | 4 x 160 ms + 1<br>temps de scrutation <sup>1</sup>                                 | 8 x 160 ms + 1<br>temps de scrutation <sup>1</sup>                           |
| Type d'entrée  |   | Entrée diffé   | rentielle  |  |
| Mode de fonctionnement                                       |   | Auto-progr   | amme   |  |
| Mode de conversion   |   | ΣΔ type (  | CAN  |  |
| Erreur d'entrée - erreur<br>maximale à 25 °C (77°F)          | ±0,2 % de la taille réelle<br>plus précision de<br>compensation du<br>raccordement de<br>référence de ±4 °C max.                      | ±0,2 % de la taille<br>réelle  | 0,5 % de la taille<br>réelle   | 1 % de la taille<br>réelle   |
| Erreur d'entrée - coefficient de température                 | ±0,006 % de la taille réelle/degré C  |  | ±0,005 % de la ta  | ille réelle/degré C  |
| Erreur d'entrée - répétitive après un temps de stabilisation | ±0,5 % de la taille réelle  |  | 2 bits de p  | oids faible  |
| Erreur d'entrée - non linéaire                               | ±0,2 % de la  | taille réelle  | ±0,002 % de  | la taille réelle   |
| Erreur d'entrée - erreur maximum                             | ±1 % de la taille réelle  |  | ±0,5 % de la taille<br>réelle  | ±1 % de la taille<br>réelle  |
| Résolution numérique   | 4 096 incréments (12 bits)  |  | 12 bits  | 10 bits  |
| Valeur d'entrée du bit de poids faible                       | K: 0,325 °C ( 0,585 °F)<br>J: 0,300 °C (0,540 °F)<br>T: 0,100 °C 0,180 °F)  | K: 0,15 °C (0,27 °F)   | K: 0,15 °C (0,27 °F)   | En fonction de la sonde  |
| Type de données du programme d'application                   | 0 à 4 095 (données 12 bits)<br>-32 768 à 32 767 (indication de plage<br>facultative) <sup>2</sup>                                     |  | 0 à 4 095<br>(données 12 bits)<br>-32 768 à 32 767<br>Personnalisé                 | 0 à 1 023<br>(données 10 bits)<br>-32 768 à 32 767<br>Personnalisé           |

| Caractéristiques d'entrée  | Thermocouple Sondes de température  |  | re  |                                  |
|--|---|--|---|----------------------------------|
| analogique   | TWDALM3LT   | TWDALM3LT  | TWDAMI4LT   | TWDARI8HT                        |
| Monotonicité   | Oui   |  |   | +                                |
| Données d'entrée hors plage  |   | Détectal   | ble <sup>3</sup>                                    |                                  |
| Résistance au bruit - écart<br>maximal temporaire pendant<br>les tests de bruits électriques | ±3 % maximum<br>lorsqu'une tension de<br>limite de 500 V est<br>appliquée au câblage<br>d'alimentation et d'E/S | La précision n'est<br>pas garantie<br>lorsque du bruit est<br>appliqué | ±0,5 % de la taille<br>réelle                       | ±1 % de la taille<br>réelle      |
| Résistance au bruit -<br>caractéristiques du mode<br>commun                                  | Taux de réjection du mode commun<br>(CMRR) : -50 dB   |  | Taux de réjection du mode commun<br>(CMRR) : -90 dB |                                  |
| Résistance au bruit - tension du mode commun   | 16 VDC  |  | 15 VDC  | 15 VDC                           |
| Résistance au bruit - filtrage des entrées   | Non   |  | Filtre à élimination                                | on de bande CAN                  |
| Résistance au bruit - câble  | _   |  | Câble <30 m   |                                  |
| Résistance au bruit - diaphonie  | 2 bits de poids faible maximum  |  | 1 bit de poids faible maximum                       | 1 bit de poids faible maximum    |
| Rigidité diélectrique  | 500 V entre l'entrée et le circuit<br>d'alimentation  |  |   | entrée et le circuit<br>entation |
| Type de protection   | Photocoupleur entre l'entrée et le circuit interne  |  |   | ie                               |
| Surcharge permanente autorisée maximale (aucun dommage)                                      | _   |  | _   | _                                |
| Sélection du type de signal<br>d'entrée analogique   | A l'aide d'une programmation logicielle Aucun   |  | Aucune  |                                  |
| Etalonnage ou vérification pour maintenir la précision nominale                              | Environ 10 ans  |  |   |                                  |

#### Note:

- Temps de transfert total du système d'entrée = répétition de l'échantillon x 2 + 1 temps de scrutation.
- 2. Les données 12 bits (0 à 4 095) et les données 10 bits (0 à 1 023) traitées dans le module d'E/S analogique peuvent être converties en linéaires à une valeur comprise entre 32 768 et 32 767. L'indication de plage facultative et les valeurs minimale et maximale des données d'E/S analogiques peuvent être sélectionnées à l'aide des registres de données affectés aux modules d'E/S analogiques.
- 3. Lorsqu'une erreur est détectée, un code d'erreur correspondant est mémorisé dans un registre de données affecté à l'état de fonctionnement des E/S analogiques.

#### Caractéristiques de la sortie de tension et de courant

Voici les modules analogiques conformes aux caractéristiques de la sortie de tension et de courant : TWDAMO1HT, TWDAMM3HT, TWDLM3LT. Un seul module est conforme aux caractéristiques de la sortie de tension : TWDAVO2HT.

| Caractéristiques de sortie   | Sortie en  | tension                             | Sortie en courant  |
|--|--|-------------------------------------|--|
| analogique   | TWDAMO1HT<br>TWDAMM3HT<br>TWDLM3LT   | TWDAVO2HT                           | TWDAMO1HT<br>TWDAMM3HT<br>TWDLM3LT   |
| Plage de sortie  | de 0 à 10 VDC  | de -10 à 10 VDC                     | de 4 à 20 mA DC  |
| Impédance de la charge   | $2~k\Omega$ minimum  | > 3 kΩ                              | 300 $\Omega$ maximum   |
| Type de charge de l'application  |  | Charge résistive                    |  |
| Temps de stabilisation   | 20 ms  | 2 ms                                | 20 ms  |
| Temps de transfert total du système de sortie  | 20 ms + 1 temps de scrutation  | 2 ms + 1 temps de scrutation        | 20 ms + 1 temps de scrutation  |
| Erreur de sortie - erreur<br>maximale à 25 °C  | ±0,2 % de la taille réelle   | 1 % de la taille réelle             | ±0,2 % de la taille réelle   |
| Erreur de sortie - coefficient de température  | ±0,015 % de la taille réelle/degré C   | ±0,01 % de la taille réelle/degré C | ±0,015 % de la taille réelle/degré C   |
| Erreur de sortie - répétitive après un temps de stabilisation                                | ±0,5 % de la taille réelle   | ±0,1 % de la taille réelle          | ±0,5 % de la taille réelle   |
| Erreur de sortie - tension de déchet de sortie   | ±1 % de la taille réelle   | ±0,5 % de la taille réelle          | ±1 % de la taille réelle   |
| Erreur de sortie - non linéaire  | ±0,2 % de la taille réelle   |                                     |  |
| Erreur de sortie - ondulation de sortie  | 1 bit de poids faible maximum  |                                     |  |
| Erreur de sortie - dépassement   | 0 %  |                                     |  |
| Erreur de sortie - erreur totale   |  | ±1 % de la taille réelle            |  |
| Résolution numérique   | 4 096 incréments (12 bits)   | 11 bits + signe                     | 4 096 incréments (12 bits)   |
| Valeur de sortie du bit de poids faible  | 2,5 mV   | +/- 4,8 mV                          | 4 μΑ   |
| Type de données du programme d'application   | 0 à 4 095 (données 12 bits)<br>-32 768 à 32 767 (indication<br>de plage facultative) <sup>1</sup>            | -2 048 à 2 047                      | 0 à 4 095 (données 12 bits)<br>-32 768 à 32 767 (indication<br>de plage facultative) <sup>1</sup>          |
| Monotonicité   |  | Oui                                 | 1  |
| Boucle de courant ouverte  | _  | Non détectable                      | Détectable <sup>2</sup>  |
| Résistance au bruit - écart<br>maximal temporaire pendant les<br>tests de bruits électriques | ±3 % maximum lorsqu'une<br>tension de limite de 500 V<br>est appliquée au câblage<br>d'alimentation et d'E/S | ±1 % de la taille réelle            | ±3 maximum lorsqu'une<br>tension de limite de 500 V<br>est appliquée au câblage<br>d'alimentation et d'E/S |

| Caractéristiques de sortie                                      | Sortie en  | Sortie en tension                                       |  |
|---|--|---|--|
| analogique  | TWDAMO1HT<br>TWDAMM3HT<br>TWDLM3LT   | TWDAVO2HT   | TWDAMO1HT<br>TWDAMM3HT<br>TWDLM3LT   |
| Résistance au bruit - câble                                     | Câble à paire torsadée blindée recommandé pour une meilleure immunité au bruit | Câble >30 m   | Câble à paire torsadée blindée recommandé pour une meilleure immunité au bruit |
| Résistance au bruit - diaphonie                                 | Aucune diaphonie en raison d'une sortie de voie                                |   |  |
| Rigidité diélectrique   | 500 V entre la sortie et le circuit d'alimentation                             | 2 500 V entre la sortie et<br>le circuit d'alimentation | 500 V entre la sortie et le circuit d'alimentation                             |
| Type de protection  | Photocoup  | leur entre la sortie et le cir                          | cuit interne   |
| Sélection du type de signal de sortie analogique                | A l'aide d'une programmation logicielle  | Aucune  | A l'aide d'une<br>programmation logicielle                                     |
| Etalonnage ou vérification pour maintenir la précision nominale | Environ 10 ans   |   |  |

#### Note:

- 1. Les données 12 bits (0 à 4 095) traitées dans le module d'E/S analogique peuvent être converties en linéaires à une valeur comprise entre –32 768 et 32 767. L'indication de plage facultative et les valeurs minimale et maximale des données d'E/S analogiques peuvent être sélectionnées à l'aide des registres de données affectés aux modules d'E/S analogiques.
- 2. Lorsqu'une erreur est détectée, un code d'erreur correspondant est mémorisé dans un registre de données affecté à l'état de fonctionnement des E/S analogiques.

#### Schémas de câblage des modules d'E/S analogiques

#### Introduction

Ce sous-chapitre présente des exemples de schémas de câblage des modules d'E/S analogiques.

Schéma de câblage du module TWDALM3LT



### RISQUES DE FONCTIONNEMENT ACCIDENTEL DE L'EQUIPEMENT ET D'ENDOMMAGEMENT DE L'EQUIPEMENT


- Ne connectez aucun fil à des voies inutilisées.
- Ne connectez pas le thermocouple à une tension aléatoire (30 V<sub>RMS</sub> ou tension de crête de 42.4 V ou plus).

Le non-respect de cette précaution peut entraîner la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.


Le schéma de câblage suivant s'applique au module TWDALM3LT.

Câblage 2 fils:

Câblage 3 fils:




#### Câblage 4 fils:



**Note** : Pour le câblage 4 fils, la sortie A' n'est pas connectée.

- Connectez un fusible adapté à la tension et à la consommation à l'endroit indiqué sur le schéma.
- Lors de la connexion d'une sonde à résistance, connectez les fils aux bornes A,
   B' et B de la voie d'entrée 0 ou 1.
- Lors de la connexion d'un thermocouple, connectez les deux fils aux bornes B' et B de la voie d'entrée 0 ou 1.

Schéma de câblage du module TWDAMM3HT Le schéma de câblage suivant s'applique au module TWDAMM3HT.




- Connectez un fusible adapté à la tension et à la consommation à l'endroit indiqué sur le schéma.
- Ne connectez aucun fil à des voies inutilisées.

Note: Les pôles (-) des entrées IN0 et IN1 sont reliés en interne.

#### Schéma de câblage du module TWDAMI2HT

Le schéma de câblage suivant s'applique au module TWDAMI2HT.




- Connectez un fusible adapté à la tension et à la consommation à l'endroit indiqué sur le schéma.
- Ne connectez aucun fil à des voies inutilisées.

Note: Les pôles (-) des entrées IN0 et IN1 sont reliés en interne.


#### Schéma de câblage du module TWDAMO1HT

Le schéma de câblage suivant s'applique au module TWDAMO1HT.




- Connectez un fusible adapté à la tension et à la consommation à l'endroit indiqué sur le schéma.
- Ne connectez aucun fil à des voies inutilisées.

Schéma de câblage du module TWDAVO2HT Le schéma de câblage suivant s'applique au module TWDAVO2HT.




- Connectez un fusible adapté à la tension et à la consommation à l'endroit indiqué sur le schéma.
- Ne connectez aucun fil à des voies inutilisées.

Schéma de câblage du module TWDAMI4LT Le schéma de câblage suivant s'applique au module TWDAMI4LT configuré pour les mesures de températures.




Le schéma de câble suivant s'applique au module TWDAMI4LT configuré pour l'entrée en tension ou courant.



- Connectez un fusible adapté à la tension et à la consommation à l'endroit indiqué sur le schéma.
- Ne connectez aucun fil à des voies inutilisées.

#### Schéma de câblage du module TWDAMI8HT

Le schéma de câblage suivant s'applique au module TWDAMI8HT.




 Dispositifs de sortie analogique en tension/ courant

- Connectez un fusible adapté à la tension et à la consommation à l'endroit indiqué sur le schéma.
- Ne connectez aucun fil à des voies inutilisées.

#### Schéma de câblage du module TWDARI8HT

Le schéma de câblage suivant s'applique au module TWDARI8HT.



- Connectez un fusible adapté à la tension et à la consommation à l'endroit indiqué sur le schéma.
- Ne connectez aucun fil à des voies inutilisées.

### 2.6 Module maître bus AS-Interface V2

#### Présentation

#### Introduction

Ce sous-chapitre fournit des rappels sur le bus AS-Interface, présente la description, les caractéristiques et l'utilisation du module maître AS-Interface **TWDNO110M3**.

### Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

| Sujet  | Page |
|--|------|
| Rappel sur le bus AS-Interface   | 125  |
| Présentation des principaux éléments constitutifs du bus AS-Interface      | 128  |
| Principales caractéristiques du bus AS-Interface V2                        | 130  |
| Description physique du module maître AS-Interface : TWDNOI10M3            | 133  |
| Caractéristiques techniques du module TWDNOI10M3 et du bus AS-Interface V2 | 134  |
| Câblage et raccordements   | 136  |
| Boutons poussoirs et modes de fonctionnement du module TWDNOI10M3          | 139  |
| Bloc de visualisation du module AS-Interface TWDNOI10M3                    | 141  |

#### Rappel sur le bus AS-Interface

#### Généralités

Le bus AS-Interface (abréviation de l'anglais Actuator-Sensor-Interface) est un bus de terrain (niveau 0), utilisable pour l'interconnexion de capteurs/actionneurs. Il permet l'acheminement d'information de type "tout ou rien" ou analogique entre un équipement "maître" de bus et des équipements "esclaves" de type capteurs/actionneurs.


AS-Interface est composé de trois éléments de base majeurs :

- une alimentation spécifique délivrant une tension de 30 VDC,
- un maître de bus.
- un ou plusieurs équipements esclaves (capteurs, actionneurs et autres). Ces composants sont interconnectés par un câble bi-filaire dédié à la transmission des données et de l'alimentation


Les principaux types de capteurs/ actionneurs Tableau des principaux types de capteurs :

| Type de capteur   | Description  |
|---|--|
| Capteurs/actionneurs "communicants" (compatibles AS-Interface)      | Disposant de la fonction AS-Interface intégrée, ils<br>se connectent directement sur le bus AS-Interface,<br>via un répartiteur passif ou un té de raccordement.   |
| Capteurs/actionneurs "traditionnels" (non compatibles AS-Interface) | Ils se connectent au bus via une interface AS-Interface (répartiteur actif). Ces interfaces raccordent les capteurs et actionneurs traditionnels au bus AS-Interface et dotent ceux-ci de capacité de dialogue sur le bus. |

#### Illustration



Panorama des produits AS-Interface du catalogue Schneider Liste non exhaustive des produits AS-Interface du catalogue Schneider :



#### Présentation des principaux éléments constitutifs du bus AS-Interface

Présentation des principaux éléments constitutifs

Le tableau suivant dresse la liste des principaux éléments constitutifs d'un bus AS-Interface :

| Pièce  | Illustration            |
|--|-------------------------|
| Le maître du bus AS-Interface Connecté à un automate modulaire ou compact TWDLC•A24DRF ou TWDLCA•40DRF, il gère la totalité des échanges de données sur le réseau AS-<br>Interface. Il permet également de surveiller l'état des esclaves.                                     | Module TWDNOI10M3       |
| Les alimentations AS-Interface Alimentations spécifiques AS-Interface, dédiées au 30 VDC, destinées à alimenter les constituants connectés sur le bus AS-Interface. La distribution de cette alimentation utilise le même médium que celui utilisé pour l'échange des données. | Power supply (30 VDC)   |
| Le câble Il transmet les données et véhicule I'énergie. Il peut être constitué à partir :  • soit d'un câble standard AS- Interface jaune plat bifilaire, non blindé et à détrompage,  • soit d'un câble rond standard bi- filaire blindé ou non blindé.                       | Câble plat à détrompage |


#### Pièce

#### Les esclaves

Différents types d'esclaves peuvent être connectés au bus AS-Interface, incluant les capteurs, les actionneurs, les répartiteurs, ainsi que les esclaves analogiques.

Les esclaves sont disponibles en tant qu'esclaves adressage standard ou esclaves adressage étendu (A/B).

#### Illustration



#### Principales caractéristiques du bus AS-Interface V2

#### Vue d'ensemble

AS-Interface est un système sur lequel la gestion des échanges est assurée par un seul maître qui appelle successivement, par scrutation du bus, chaque esclave détecté, et attend sa réponse. Le maître gère les entrées/sorties, les paramètres et les codes d'identification de chaque esclave, en plus de leur adressage.

La trame de communication série véhicule pour les esclaves adressage standard AS-Interface V2 :

- 4 bits de données (D0 à D3), qui sont l'image des entrées ou des sorties suivant la nature de l'interface.
- 4 bits de paramétrage (P0 à P3), qui permettent de définir les modes de fonctionnement de l'interface.

La trame de communication série véhicule pour les esclaves adressage étendu :

- 4 bits de données (D0 à D3), qui sont l'image des entrées ou des sorties suivant la nature de l'interface.
- 3 bits de paramétrage (P0 à P2), qui permettent de définir les modes de fonctionnement de l'interface.

Tous les équipements esclaves connectés sur le bus AS-Interface sont identifiés par au moins un "I/O code" et un "ID code" qui complètent l'identification fonctionnelle de l'esclave.

Certains esclaves possèdent un ID2 code et un ID1 code qui précisent les fonctionnalités internes de l'esclave : exemple des esclaves analogiques où le ID2 code indique le nombre de voies analogiques de l'esclave.

Dans la requête du maître AS-Interface, les sorties sont positionnées et les entrées des équipements AS-Interface sont remontées dans la réponse de l'esclave.

# Tableau des principales caractéristiques

Le tableau suivant vous présente les principales caractéristiques du bus AS-Interface V2 :

| Caractéristiques                                  | Description  |
|---|--|
| Adressage des esclaves                            | Chaque esclave connecté sur le bus AS-Interface doit posséder un repère compris entre 1 et 31, accompagné soit de "la banque" /A, soit de "la banque" /B, pour l'adressage étendu. Les esclaves livrés en sortie d'usine possèdent le repère 0 (le repère de l'esclave est mémorisé de façon non volatile). La programmation du repère est réalisée à l'aide d'un terminal spécifique d'adressage.   |
| Identification des esclaves                       | Tous les équipements esclaves connectés sur le bus AS-Interface sont identifiés par :  une identification ID code (codage sur 4 bits) qui définit le type de l'esclave (capteur, esclave étendu, etc.). Par exemple, le ID code d'un esclave étendu est 0xA,  un I/O code (codage sur 4 bits) qui indique la répartition des entrées/sorties. Par exemple, le I/O code d'un esclave à 4 entrées est 0, à 4 sorties est 8, à 2 E/2S est 4,  un ID2 code (codage sur 4 bits) qui précise les fonctionnalités internes de l'esclave,  un ID1 code (codage sur 4 bits) qui précise une identification additionnelle de l'esclave,  Ces identifications permettent au maître AS-Interface de reconnaître la configuration présente sur le bus.  Ces différents profils ont été élaborés par l'association AS-Interface, ils permettent de distinguer les modules d'entrée, de sortie, les modules mixtes, les familles d'équipements "intelligents", etc. |
| Nombre d'esclaves et<br>d'entrées/sorties maximum | Un bus AS-Interface peut supporter au maximum sur le même bus :  • 31 esclaves adressage standard, chaque esclave pouvant disposer d'un maximum de 4 entrées et/ou 4 sorties, du repère 1 à 31,  • 62 esclaves adressage étendu, chaque esclave pouvant disposer d'un maximum de 4 entrées et/ou 3 sorties, du repère 1 A/B à 31 A/B.  Ceci permet de gérer au maximum 248 entrées +186 sorties, soit 434 entrées/sorties, dans le cas où tous les esclaves étendus possèdent 4 entrées et 3 sorties.  |

| Caractéristiques             | Description  |
|------------------------------|--|
| Topologie et longueur        | La topologie du bus AS-Interface est libre, elle s'adapte  |
| maximale du bus AS-Interface | parfaitement aux besoins des utilisateurs (topologie point à point, en ligne, en arbre, etc.). Dans tous les cas, la longueur cumulée de toutes les branches du bus ne doit pas excéder 100 mètres sans utilisation de répéteur.   |
| Temps de cycle du bus AS-    | Il s'agit du temps de cycle entre esclave(s) et module maître.   |
| Interface                    | Le système AS-Interface transmet toujours des informations de longueur identique à chaque esclave sur le bus. Le temps du cycle AS-Interface dépend du nombre d'esclaves actifs connectés sur le bus.  Le temps de scrutation t représente le temps d'échange entre le maître et les n esclaves actifs (31 maximum sur /A et/ou /B). Soit :  jusqu'à 19 esclaves actifs (31 maximum sur /A et/ou /B). Soit :  jusqu'à 19 esclaves actifs t = (1+n) * 0,156 ms Lorsque deux esclaves A et B sont sur le même repère, chaque esclave de cette paire est scruté tous les deux cycles. Ainsi, pour 31 esclaves adressage étendu configurés en /A + 31 esclaves adressage étendu configurés en /B, le temps de scrutation sera de 10 ms.  Temps de cycle maximum :  5 ms maximum pour 31 esclaves adressage standard ou étendu,  10 ms maximum pour 62 esclaves adressage étendu. |
| Fiabilité, flexibilité       | Le procédé de transmission utilisé (modulation de courant  |
| i iddinie, iiexidinie        | et codage Manchester) est le garant d'un fonctionnement fiable. Le maître surveille la tension d'alimentation de la ligne et les données transmises. Il détecte les erreurs de transmission, ainsi que les défaillances des esclaves, et transmet l'information à l'automate.  L'échange ou la connexion d'un nouvel esclave durant le fonctionnement ne perturbe pas les communications avec les autres esclaves.   |


**Note :** Dans le cas du remplacement d'un esclave défectueux, la mise à jour du repère de l'esclave de remplacement peut être automatiquement réalisée si la fonction d'auto-adressage est permise sur le module maître.

**Note :** Dans le cas d'une utilisation mixte d'esclaves standard et étendus, un esclave standard peut seulement utiliser un repère de 1(A) à 31(A). Le même repère accompagné de "la banque" /B ne peut être alors utilisé par un esclave étendu.

#### Description physique du module maître AS-Interface : TWDNOI10M3

## Description physique

Le schéma suivant montre les différentes parties du module maître AS-Interface TWDNOI10M3 :



#### Légende

#### Le module est constitué des éléments suivants :

| N° | Pièce                                | Description  |
|----|--------------------------------------|--|
| 1  | Affichage                            | <ul> <li>Voyants d'état : indiquent l'état du bus AS-Interface,</li> <li>Voyants E/S : indiquent l'état des E/S d'un esclave<br/>spécifié par les voyants d'adresse,</li> <li>Voyants d'adresse : indiquent l'adresse des esclaves.</li> </ul> |
| 2  | Boutons poussoirs                    | Permettent la sélection d'une adresse d'un esclave et un changement de mode.   |
| 3  | Bornier utilisateur                  | Se connecte au câble AS-Interface.   |
| 4  | Connecteur du câble AS-<br>Interface | Pour installer le bornier.   |
| 5  | Bouton à accrochage                  | Maintient/relâche le module d'un automate.   |
| 6  | Connecteur d'expansion               | Permet la connexion au module Twido et la connexion d'un autre module E/S.   |
| 7  | Etiquette produit                    | Indique la référence et la spécification du module.  |

#### Caractéristiques techniques du module TWDNOI10M3 et du bus AS-Interface V2

#### Bus AS-Interface V2 Caractéristiques techniques :

| Caractéristique                        | Valeur   |
|--|--|
| Temps de cycle maximum du bus :        | <ul> <li>de 1 à 19 esclaves = 3 ms,</li> <li>de 20 à 62 esclaves = (1+n) x 0,156 ms<br/>avec n = nombre d'esclaves actifs.</li> <li>5 ms pour 31 esclaves adressage standard ou étendu,</li> <li>10 ms pour 62 esclaves adressage étendu.</li> </ul> |
| Nombre d'esclaves maximum sur le bus : | 31 esclaves adressage standard ou 62 esclaves adressage étendu.  |
| Longueur maximum du bus AS-Interface : | toutes branches sans répéteur : 100 mètres (328 pi.) avec deux répéteurs : 300 mètres (984 pi.)  |
| Nombre d'E/S maximum géré par le bus   | esclaves adressage standard : 124 entrées + 124 sorties esclaves adressage étendu : 248 entrées + 186 sorties  |
| Tension nominale d'alimentation du bus | 30 VDC   |

#### Module AS-Interface TWDNOI10M3

#### Caractéristiques techniques :

| Caractéristique               | Valeur  |
|-------------------------------|---|
| Température de fonctionnement | Température ambiante en fonctionnement comprise entre 0 et 55 °C (32°F à 131°F)       |
| Température de stockage       | -25 °C à +70 °C (-13°F à 158°F)   |
| Humidité relative             | de 30 à 95 % (sans condensation)  |
| Degré de pollution            | 2 (CEI60664)  |
| Degré de protection           | IP20  |
| Immunité à la corrosion       | Contre les gaz corrosifs  |
| Altitude                      | Fonctionnement : 0 à 2 000 m (0 à 6 560 pi.)  Transport : 0 à 3 000 m (0 à 9 840 pi.) |

| Caractéristique   | Valeur  |
|---|---|
| Résistance aux vibrations                               | Monté sur un rail DIN : de 10 à 57 Hz avec une amplitude de 0,075 mm, de 57 à 150 Hz avec une accélération de 9,8 ms² (1G), 2 heures par axe sur chacun des trois axes mutuellement perpendiculaires. Monté sur un panneau : de 2 à 25 Hz avec une amplitude de 1,6 mm, de 25 à 100 Hz avec une accélération de 39,2 ms² (4G), 90 min Lloyd par axe |
| Résistance aux chocs                                    | sur chacun des trois axes mutuellement perpendiculaires.  147 ms² (15G), durée de 11 ms, 3 chocs par axe, sur les trois axes mutuellement perpendiculaires (IEC 61131).   |
| Plage de tension admissible                             | de 29,5 à 31,6 VDC  |
| Courant consommé sur le bus AS-Interface                | 65 mA typique/110 mA maximum  |
| Protection contre inversion de polarité sur entrées bus | Oui   |
| Connecteur sur carte mère                               | MSTB2.5/3-GF-5.08BK (contact Phœnix)  |
| Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur        | 100 fois minimum  |
| Courant consommé  | sur 5 VDC : 80 mA<br>sur 24 VDC : 0 mA  |
| Puissance dissipée                                      | 540 mW (24 VDC)   |
| Poids   | 85 g (3 oz)   |



#### **CONNEXION D'AUTRES MODULES D'EXPANSION**

- quand un module AS-Interface est connecté à un module Twido, ne pas connecter plus de 5 modules d'expansion d'E/S (si en général un module Twido peut en accepter sept) en raison de la quantité de chaleur générée.
- le module maître AS-Interface peut accepter au maximum sept esclaves E/S analogiques, sinon le système AS-Interface ne fonctionne pas correctement.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

#### Câblage et raccordements

#### Les différents types de câble

Les câbles du bus AS-Interface véhiculent les signaux et alimentent électriquement en 30 VDC les capteurs et actionneurs connectés sur ce bus.

#### Types de câble AS-Interface :

| Type de câble                               | Caractéristiques  | Illustration                  |
|---|---|-------------------------------|
| Câble plat AS-Interface polarisé            | Couleur de la gaine : jaune<br>Section des fils : 1,5 mm <sup>2</sup><br>(AWG 16)                         | AS-i - AS-i + (Bleu) (Marron) |
| Câble rond standard<br>ou<br>câbles séparés | Section des fils : - toronnés : de 0,5 mm² à 1,0 mm² - solides : de 0,75 mm² à 1,5 mm² (AWG : de 16 à 20) | AS-i - AS-i + (Bleu) (Marron) |

Procédure de raccordement du module maître AS-Interface au bus

Le tableau suivant décrit la procédure de raccordement :

| Etapes | Description   |
|--------|---|
| 1      | Retirer le bornier du connecteur de bus du module.  |
| 2      | Respecter les polarités du câble AS-Interface : câble couleur marron pour le pôle AS-i+, et câble couleur bleu pour le pôle AS-i Connecter les câbles selon les couleurs indiquées sur le bornier.          |
| 3      | Connecter le bornier de mise à la terre AS-Interface au rail DIN (voir schéma).   |
| 4      | Serrer les vis à l'aide d'un tournevis, avec un couple de serrage de 0,5 à 0,6 N m. L'utilisation d'embouts sertis à la terminaison des fils toronnés ou solides évite au câble de glisser hors du bornier. |
| 5      | Insérer le bornier au connecteur de bus sur le module. Serrer les vis de montage à l'aide d'un tournevis avec un couple de serrage de 0,3 à 0,5 N m.  |

### **A** ATTENTION


#### RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Ne pas toucher les terminaisons du câble, même immédiatement après la mise hors-tension.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

### Illustration de raccordement

#### Illustration du raccordement :



### **A** ATTENTION

#### **ALIMENTATION DU BUS AS-INTERFACE V2**

Utiliser une alimentation AS-Interface SELV (Très Basse Tension de Sécurité), tension nominale 30 VDC.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.


#### Boutons poussoirs et modes de fonctionnement du module TWDNOI10M3

#### Présentation

Les actions exécutées par les boutons PB1 et PB2 sur la façade du module AS-Interface dépendent de la durée de pression. Un "appui long" sélectionne le mode de fonctionnement, et un "appui bref" sélectionne l'adresse de l'esclave à diagnostiquer. Si la durée de pression sur les boutons ne correspond à aucune de celles citées ou que l'appui s'effectue sur les deux boutons simultanément, l'état du module reste inchangé.

#### Illustration

L'illustration suivante indique la position des boutons :



### Actions sur les boutons

Le tableau suivant décrit la fonction des boutons :

| Action     | Description  |
|------------|--|
| Appui long | Un "appui long" prend effet quand la durée de pression sur un bouton est supérieure ou égale à 3 secondes. Utiliser l'appui long pour changer le mode de fonctionnement du maître AS-Interface.  |
| Appui bref | Un "appui bref" correspond à une durée de pression maximum de 0,5 seconde. Utiliser l'appui bref pour changer l'adresse de l'esclave dont on veut visualiser l'état des entrées/sorties via les voyants du maître AS-Interface. L'appui sur PB1 incrémente l'adresse de l'esclave, tandis que l'appui sur PB2 la décrémente. A la dernière adresse 31B, un appui sur PB1 renvoie à la première adresse 0A. |

#### Modes de fonctionnement du module maître AS-Interface

Dès la mise sous tension, le module AS-Interface est en mode connecté, le module Twido peut alors communiquer avec le mettre AS-Interface pour visualiser et contrôler l'état de chaque esclave. Le mode connecté comporte les trois modes suivants :

#### Mode protégé normal :

A la mise sous tension, le module maître AS-Interface entre initialement dans ce mode si aucune erreur apparaît. C'est le mode de fonctionnement normal pour que le maître AS-Interface échange des données de communication avec les esclaves connectés.

- Mode protégé normal Offline (hors connexion logicielle):
  - Pour entrer dans ce mode à partir du mode précédent, un "appui long" est nécessaire sur le bouton PB2. Le maître AS-Interface stoppe alors toute communication avec les esclaves et permet ainsi une opération telle que l'initialisation du module maître. Dans ce mode, le module Twido ne peut visualiser l'état des esclaves. Le voyant OFF (Voir *Visualisation des modes de fonctionnement du maître AS-Interface, p. 143*) du maître AS-Interface est allumé pour signaler le mode Offline. Pour revenir au mode précédent, il faut à nouveau appuyer "longuement" sur le bouton PB2.
- Mode protégé normal Data Exchange Off (Aucun Echange de Donnée):
   Accés et sortie de ce mode uniquement par programme utilisateur dans
   TwidoSoft. Dans ce mode toute communication avec les esclaves est interdite.


#### Bloc de visualisation du module AS-Interface TWDNOI10M3

#### Apercu

Le module maître AS-Interface **TWDNOI10M3** est doté d'un écran de visualisation composé de voyants d'état, de voyants d'entrée/sortie et de voyants d'adresse.

#### Illustration

Illustration du bloc de visualisation :



### Visualisation des états de module

Elle s'effectue au travers des voyants d'état situés sur le module qui renseignent par leur état (voyant éteint ou allumé) sur le mode de fonctionnement du module. Descriptions des voyants d'état :

| Voyant | Etat | Description  |
|--------|------|--|
| PWR    |      | Indique que le module AS-Interface est sous tension.   |
|        |      | Indique que le module AS-Interface n'est pas suffisamment alimenté.  |
| FLT    |      | Indique que la configuration chargée dans le maître AS-Interface n'est pas correcte ou qu'une erreur existe sur le bus AS-Interface.                     |
|        |      | Module OK.   |
| LMO    | 0    | Indique que le module n'est pas en mode local (le module reste en mode connecté dès la mise sous tension).  Remarque : scintille à la mise sous tension. |
| СМО    |      | Indique que le module est en mode connecté.  |
| OFF    |      | Indique que le module est en mode protégé normal hors connexion.   |
|        |      | Indique que le module est dans un autre mode opératoire.   |
| CNF    |      | Ce voyant n'est plus utilisé.<br>Remarque : scintille à la mise sous tension.  |
| Eteint |      | Allumé   |

Visualisation des modes de fonctionnement du maître AS-Interface Les modes opératoires du module AS-Interface peuvent être changés via les boutons poussoirs ou le logiciel de programmation TwidoSoft. Les voyants d'état permettent également de connaître dans quel mode se trouve le module AS-Interface

Tableau de visualisation des modes :

| Modes opératoires                        | PWR  | FLT | LMO | СМО | OFF | CNF |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Mode Protégé Normal                      |      |     |     |     |     |     |
| Mode Protégé Normal Offline              |      |     |     |     |     |     |
| Mode Protégé Normal Data<br>Exchange OFF |      | •   |     |     |     |     |
| Eteint A                                 | lumé | •   |     |     |     |     |

### Diagnostic du bus AS-Interface

Les voyants d'entrée/sortie et d'adresse permettent la visualisation de la présence et de l'état de fonctionnement de chaque esclave sur le bus AS-Interface.

#### Tableau de diagnostic :

| Etat des<br>voyants<br>d'adresse | Etat des<br>voyants IN/<br>OUT | Description   |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| •                                | ou O                           | L'esclave à ce repère existe et a ses entrées/sorties allumées actives.   |
| •                                | •                              | L'esclave à ce repère est présent, mais a une erreur.   |
| •                                | 0                              | Aucun esclave n'est assigné à ce repère.  |
|                                  |                                | La communication sur le bus AS-Interface est interrompue parce<br>qu'aucune alimentation n'est fournie ou parce que le module AS-<br>Interface est en mode protégé normal hors connexion. |
| Ete                              | eint                           | Clignotant Allumé   |

La sélection du repère d'un esclave s'effectue par les boutons PB1 et PB2. La lecture de l'adresse d'un esclave présent se fait à l'aide des voyants d'adresse comme indiqué dans l'exemple qui suit :

Les voyants 2x, x5 et B allumés indiquent qu'un esclave au repère 25B est présent.

### 2.7 Module maître de bus terrain CANopen

#### Présentation

#### Introduction

Ce sous-chapitre rappelle certaines informations sur le bus terrain CANopen et présente la description, les caractéristiques et l'utilisation du module maître CANopen **TWDNCO1M**.

### Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

| Sujet   | Page |
|---|------|
| A propos du bus terrain CANopen   | 145  |
| Topologie du bus terrain CANopen  | 146  |
| Longueur de câble et vitesse de transmission                                | 148  |
| Dimensions du module maître CANopen : TWDNCO1M                              | 150  |
| Description physique du module maître CANopen : TWDNCO1M                    | 151  |
| Caractéristiques techniques du module TWDNCO1M et du bus de terrain CANopen | 152  |
| Câblage et raccordements CANopen  | 155  |

## A propos du bus terrain CANopen

#### Introduction

Développé à l'origine pour les systèmes installés à bord de véhicules automobiles, le bus de communication CAN est désormais utilisé dans d'autres domaines, tels que :

- le transport :
- les équipements automatisés :
- les appareils médicaux :
- le bâtiment :
- le contrôle industriel.

Les avantages du système CAN sont les suivants :

- le système d'affectation de bus :
- la détection des erreurs :
- la fiabilité d'échange des données.

# Structure maître/ esclave

Le bus CAN comporte une structure maître/esclave pour la gestion du bus. Le maître gère :

- l'initialisation de l'esclave ;
- les erreurs de communication :
- l'état de l'esclave.

# Communication poste à poste

Les communications sur le bus s'effectuent **poste à poste**. A tout moment, chaque appareil peut envoyer une requête sur le bus et les appareils correspondants répondent. La priorité des requêtes circulant sur le bus est déterminée par un identifiant au niveau du message individuel.

#### **Identifiants CAN**

Les échanges explicites des PDU CAN au niveau de la liaison utilisent des identifiants étendus sur 29 bits (CAN standard V2.0B). Les identifiants à 11 bits (CAN standard V2.0A) peuvent être utilisés uniquement pour l'envoi et la réception.

## Topologie du bus terrain CANopen

#### Présentation

L'architecture ouverte CAN d'un système Twido comprend :


- un automate Twido (base compacte ou base modulaire)<sup>1</sup>.
- un module maître de bus terrain CANopen (module TWDNCO1M) installé sur le bus d'expansion de l'automate Twido<sup>2</sup>.
- des équipements esclaves CANopen <sup>3,4</sup>.

#### Note:

- Le module maître CANopen TWDNCO1M est pris en charge par les bases automates Twido suivantes :
  - Bases compactes: TWDLC•A24DRF et TWDLCA•40DRF
  - Toutes les bases modulaires : TWDLMDA20 •• et TWDLMDA40 •••
- 2. Seul un module maître CANopen TWDNCO1M peut être installé sur le bus d'expansion du système Twido.
- 3. Le module maître CANopen TWDNCO1M peut gérer jusqu'à 16 équipements esclaves CAN sur un segment de bus unique.
- 4. Le bus terrain CANopen TWDNCO1M ne prend pas en charge un adressage étendu pour les équipements esclaves CAN.

Le débit du bus dépend de sa longueur et du type de câble utilisé (Voir *Longueur de câble et vitesse de transmission. p. 148*).

Topologie du bus terrain CANopen Twido L'illustration suivante montre la topologie du bus terrain CANopen Twido :



## Longueur de câble et vitesse de transmission

#### Présentation

Le maître CANopen TWDNCO1M autorise jusqu'à 16 équipements esclaves sur le bus. La vitesse de transmission dépend strictement de la longueur du bus et du type de câble utilisé. Les deux tableaux suivants vous permettent d'évaluer les valeurs autorisées.

# Débit et longueur de câble

Le tableau suivant décrit le lien entre la vitesse de transmission maximale et la longueur du bus (sur un segment CAN unique sans répéteur).

| Débit de transmission maximal | Longueur du bus     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1 Mbit/s                      | 25 m (82 pi.)       |
| 800 Kbit/s                    | 50 m (164 pi.)      |
| 500 Kbit/s                    | 100 m (328 pi.)     |
| 250 Kbit/s                    | 250 m (820 pi.)     |
| 125 Kbit/s                    | 500 m (1 640 pi.)   |
| 50 Kbit/s                     | 600 m (1 968 pi.)   |
| 20 Kbit/s                     | 800 m (2 624 pi.)   |
| 10 Kbit/s                     | 1 000 m (3 280 pi.) |


Débit et longueur de câble par rapport à l'impédance et au type de câble Le tableau suivant décrit le lien entre la vitesse de transmission maximale d'une longueur de bus donnée et le type de câble utilisé (calibre et impédance du câble).

| Débit maximal                     | Longueur du bus                      | Impédance du câble  | Section/calibre du câble  |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| 1 Mbit/s à 40 m<br>(131 pi.)      | 0 à 40 m<br>(0 à 131 pi.)            | 70 mΩ/m<br>(21,3 mΩ/pi.)  | 0,25 à 0,34 mm <sup>2</sup> ,<br>(par exemple, AWG 24,<br>AWG 22) |
| 500 Kbit/s à 100 m<br>(328 pi.)   | 40 à 300 m<br>(131 à 984 pi.)        | $< 60 \text{ m}\Omega/\text{m}$ (< 18,3 m $\Omega/\text{pi.}$ ) | 0,34 à 0,6 mm <sup>2</sup> ,<br>(par exemple, AWG 22,<br>AWG 20)  |
| 125 Kbit/s à 500 m<br>(1 640 pi.) | 300 à 600 m<br>(984 à 1 968 pi.)     | < 40 mΩ/m ( $<$ 12,2 mΩ/pi.)                                    | 0,5 à 0,6 mm <sup>2</sup> ,<br>(par exemple, AWG 20)              |
| 50 Kbit/s à 600 m<br>(1 968 pi.)  | 600 à 1 000 m<br>(1 968 à 3 280 pi.) | < 26 mΩ/m ( $<$ 7,9 mΩ/pi.)                                     | 0,75 à 0,8 mm <sup>2</sup> ,<br>(par exemple, AWG 18)             |

## Dimensions du module maître CANopen : TWDNCO1M

# Dimensions du module maître CANopen


Le schéma suivant présente les dimensions du module maître CANopen TWDNC01M :



## Description physique du module maître CANopen : TWDNCO1M

# Description physique

Le schéma suivant montre les différentes parties du module maître CANopen TWDNCO1M :



## Légende

## Le module est constitué des éléments suivants :

| N° | Pièce                       | Description   |
|----|-----------------------------|---|
| 1  | Connecteur d'alimentation   | Connecteur 3 points utilisé pour une connexion à l'alimentation 24 Vcc.             |
| 2  | Voyant d'état CANopen       | Indique l'état d'alimentation du bus CANopen. (Voir Voyant d'état CANopen, p. 260.) |
| 3  | Bornier DSUB (DB9)          | Sert à connecter le câble d'interface CANopen.                                      |
| 4  | Point de mise à la terre PE | Prise de terre de protection (PE) (bornier à vis M3).                               |
| 5  | Bouton à accrochage         | Maintient/relâche le module d'un automate.  |
| 6  | Nom du module               | Indique la référence et la spécification du module.                                 |
| 7  | Connecteur d'expansion      | Permet la connexion au module Twido et la connexion d'un autre module E/S.          |

# Caractéristiques techniques du module TWDNCO1M et du bus de terrain CANopen

# Bus de terrain Caractéristiques techniques : CANopen

| Caractéristique                                       | Valeur  |
|---|---|
| Nombre d'esclaves maximum sur le bus                  | 16 équipements esclaves CANopen, un total maximum de 16 TPDO et 16 RPDO sur le bus CAN.           |
| Longueur maximale de câbles de bus de terrain CANopen | Selon la caractéristique CAN (voir <i>Longueur de câble et vitesse de transmission, p. 148.</i> ) |
| Nombre de PDO maximum gérés par le bus                | 16 TPDO + 16 RPDO   |

## Module CANopen TWDNCO1M

## Caractéristiques techniques :

| Caractéristique   | Valeur   |
|---|--|
| Température de fonctionnement                           | Température ambiante en fonctionnement comprise entre 0 et 55 °C (32°F à 131°F)  |
| Température de stockage                                 | -40 °C à + 70 °C (-40°F à 158°F)   |
| Humidité relative                                       | de 10 à 95 % (sans condensation)   |
| Degré de pollution                                      | Boîtier : 3 (CEl60664-1)<br>PCB : 2 (CEl60664-1)   |
| Degré de protection                                     | IP20   |
| Immunité à la corrosion                                 | Contre les gaz corrosifs   |
| Altitude  | Fonctionnement : 0 à 2 000 m (0 à 6 565 pi.)<br>Transport : 0 à 3 000 m (0 à 9 840 pi.)  |
| Résistance aux vibrations                               | Monté sur un rail DIN : de 10 à 57 Hz avec une amplitude de 0,75 mm, de 57 à 150 Hz avec une accélération de 9,8 ms² (1 G), 2 heures par axe sur chacun des trois axes mutuellement perpendiculaires. Monté sur un panneau : de 2 à 25 Hz avec une amplitude de 1,6 mm, de 25 à 100 Hz avec une accélération de 9,8 ms² (1 G), 90 min Lloyd par axe sur chacun des trois axes mutuellement perpendiculaires. |
| Résistance aux chocs                                    | 147 ms <sup>2</sup> (15 G), durée de 11 ms, 3 chocs par axe, sur les trois axes mutuellement perpendiculaires (CEI 61131).   |
| Plage de tension admissible                             | de 19,2 à 30 VDC   |
| Protection contre inversion de polarité sur entrées bus | Oui  |
| Connecteur d'interface de bus de terrain CANopen        | D SUB (DB9)  |
| Courant consommé  | sur 5 VDC : 50 mA (BUS INTERNE)<br>sur 24 VDC : 50 mA (ALIMENTATION EXTERNE)   |
| Puissance dissipée                                      | 1,2 W (à 24 VDC)   |
| Poids   | 100 g ( 3,5 oz.)   |
| Dimension hors tout                                     | 29,7 mm (L) x 84,6 mm (H) x 90 mm (P)<br>1,17 po.(W) x 3,33 po.(H) x 3,54 po.(D)   |

# **A** ATTENTION

#### CONNEXION D'AUTRES MODUI ES D'EXPANSION

- Lorsqu'un module maître CANopen est connecté à un module Twido, ne connectez pas plus de 6 modules d'expansion d'E/S sur le bus interne Twido (ne pas dépasser un courant maximum de 450 mA sur le bus interne Twido).
- Le module maître CANopen peut accepter un maximum de 16 équipements esclaves CAN (total de 16 TPDO et de 16 RPDO maximum sur le bus CAN), sinon le système CANopen ne fonctionne pas correctement.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

## Câblage et raccordements CANopen

#### Introduction

Ce sous-chapitre décrit la connexion de l'alimentation CANopen et du bus CANopen.

Procédure de connexion de l'alimentation CANopen La procédure suivante décrit le mode de connexion de l'alimentation 24 VDC au bornier d'alimentation CANopen :

| Etapes | Description  |
|--------|--|
| 1      | Retirez le connecteur d'alimentation du module maître CANopen.   |
| 2      | Branchez les fils d'alimentation externe au connecteur débrochable, en respectant la polarité indiquée sur le schéma de connexion ci-dessous.  |
| 3      | A l'aide d'un tournevis, serrez les vis du connecteur débrochable, avec un couple de serrage de 0,2 N m. L'utilisation d'embouts sertis à la terminaison des fils multibrins ou solides évite au câble de glisser hors du bornier. |
| 4      | Repositionnez le connecteur débrochable sur le module maître CANopen.  |
| 5      | Connectez la prise de terre de protection (PE) CANopen (Bornier à vis) à la terre de votre installation.   |



#### FONCTIONNEMENT ACCIDENTEL DE L'EQUIPEMENT

- N'utilisez pas l'alimentation du capteur 24 VDC de l'automate Twido pour alimenter de +24 VDC le module CANopen. Sinon, l'isolation du photocoupleur ne fonctionne pas.
- Utilisez uniquement une alimentation externe dédiée pour alimenter le module CANopen.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.



#### RISQUE D'ELECTROCUTION

Ne pas toucher les terminaisons du câble, même immédiatement après la mise hors tension.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

## Procédure de connexion des périphériques CANopen

Mettez sous tension votre équipement connecté au module maître CANopen dans l'ordre suivant :

| Etape | Action   |
|-------|--|
| 1     | Mettez sous tension tous les périphériques esclaves CANopen connectés au module maître CANopen.  |
| 2     | Mettez sous tension le module maître CANopen en appliquant l'alimentation CANopen spécifiée. (Voir <i>Procédure de connexion de l'alimentation CANopen, p. 155</i> )  Remarque: Prévoyez un délai suffisant pour que le module maître CANopen puisse terminer sa séquence de mise sous tension avant de passer à l'étape suivante. |
| 3     | Mettez sous tension l'automate Twido connecté au module maître CANopen.  |

Veuillez respecter la séquence de mise sous tension ci-dessus pour vous assurer que tous les équipements présents sur le bus CANopen sont détectés correctement par l'automate Twido.


# Brochage du connecteur d'alimentation

Le schéma suivant illustre le brochage du connecteur d'alimentation CANopen TwidoPort :

| Broche 1 24 VDC —       |  |
|-------------------------|--|
| Broche 2 non utilisée — |  |
| Broche 3 0 V            |  |

# Illustration du raccordement électrique

Illustration du raccordement électrique :



Prise de terre de protection (PE)

#### Mise à la terre correcte




# **▲** AVERTISSEMENT

#### RISQUE D'ELECTROCUTION

Le bornier à vis de mise à la terre (PE) doit servir de terre de protection permanente. Assurez-vous que la protection PE est reliée avant de connecter ou de déconnecter le câble du bus de terrain D-SUB CAN de l'équipement.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.

L'illustration suivante décrit le bornier à vis de mise à la terre (PE) :



#### Câble de mise à la terre

Le point de mise à la terre PE doit pouvoir prendre en charge 30 A de courant pendant 2 minutes et sa résistance ne doit pas dépasser 100 mΩ. Il est


recommandé de recourir à une protection PE de AWG N°12 (2.5 mm<sup>2</sup>). La longueur maximale autorisée du fil de calibre AWG N°12 est inférieure à 2 mètres. Le câble doit être le plus court possible.

#### Bornier à vis de mise à la terre

A l'aide d'un tournevis, serrez la vis du bornier à vis de mise à la terre avec un couple de serrage de 0,5 N m.

# Connexion au bus de terrain CANopen

Le connecteur du bus de terrain CANopen se situe sur le panneau inférieur de la face avant du module maître :



Nous vous conseillons d'utiliser un connecteur métallique femelle D-SUB à 9 broches compatible avec la norme DIN 41652 ou avec la norme internationale correspondante pour connecter le câble du bus de terrain du réseau au module maître. La connexion doit être conforme au brochage suivant :

| Contacts | Signal      | Description                        |
|----------|-------------|------------------------------------|
| 1        | Non utilisé | Réservé                            |
| 2        | CAN_L       | Ligne de bus CAN-L (bas dominant)  |
| 3        | CAN_GND     | Terre CAN                          |
| 4        | Non utilisé | Réservé                            |
| 5        | CAN_SHLD    | Blindage CAN facultatif            |
| 6        | GND         | Mise à la terre facultative        |
| 7        | CAN_H       | Ligne de bus CAN-H (haut dominant) |
| 8        | Non utilisé | Réservé                            |
| 9        | CAN_V+      | NC (non connecté)                  |

Remarque 1 : Le brochage des contacts correspond à la légende du schéma ci-dessus.

Remarque 2 :Les contacts réservés sont utilisés dans une spécification future.

### Connecteurs et câbles réseau CANopen

Le connecteur femelle du câble de dérivation situé entre le bus de terrain et le module maître doit respecter le schéma d'affectation des contacts ci-dessus. Le câble réseau CANopen est un câble à paire torsadée blindée conforme à la norme CANopen CiA DR-303-1. Aucune rupture de fil n'est autorisée dans le câble du bus. Ceci permet aux contacts réservés d'être utilisés dans une spécification future.

# 2.8 Options de communication

### Présentation

#### Introduction

Ce sous-chapitre fournit une vue d'ensemble, une description physique et des caractéristiques des options de communication.

# Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

| Sujet  | Page |
|--|------|
| Présentation des adaptateurs de communication et des modules d'expansion         | 160  |
| Description physique des adaptateurs de communication et des modules d'expansion | 161  |
| Caractéristiques des adaptateurs de communication et des modules d'expansion     | 163  |

### Présentation des adaptateurs de communication et des modules d'expansion

#### Introduction

Le sous-chapitre donne une vue d'ensemble des adaptateurs de communication TWDNAC232D, TWDNAC485D et TWDNAC485T, ainsi que des modules d'expansion de communication TWDNOZ232D, TWDNOZ485D et TWDNOZ485T.

#### Présentation

Tous les automates Twido sont dotés d'un port série 1 de communication RS485. De plus, les automates TWDLC•A16DRF, TWDLC•A24DRF et TWDLCA•40DRF disposent d'un connecteur de port série 2 pour un deuxième port série facultatif RS485 ou RS232. Un adaptateur de communication facultatif (TWDNAC232D, TWDNAC485D et TWDNAC485T) peut être installé sur le connecteur du port série 2. Remarque : les automates TWDLCAA10DRF ne disposent pas de connecteur de port série 2.

En outre, l'automate compact TWDLCAE40DRF propose un port de communication Ethernet RJ-45 intégré.

Un module d'expansion de communication (TWDNOZ232D, TWDNOZ485D et TWDNOZ485T) peut être fixé à un automate modulaire pour un deuxième port série facultatif RS485 ou RS232. De même, un module d'expansion de l'afficheur (TWDXCPODM) peut être fixé à un automate modulaire. Sur ce module un adaptateur de communication facultatif (TWDNAC232D, TWDNAC485D et TWDNAC485T) peut être installé sur le connecteur du port série 2.


## Description physique des adaptateurs de communication et des modules d'expansion

#### Introduction

Le sous-chapitre suivant décrit les differentes parties des adaptateurs de communication TWDNAC232D, TWDNAC485D et TWDNAC485T, ainsi que des modules d'expansion de communication TWDNOZ232D, TWDNOZ485D et TWDNOZ485T.

# Description physique d'un adaptateur de communication


Le schéma suivant montre les differentes parties des adaptateurs de communication TWDNAC232D, TWDNAC485D et TWDNAC485T.



#### Légende

| N° | Pièce        | Désignation   |
|----|--------------|---|
| 1  | Port série 2 | Ajoute un deuxième port série RS485 ou RS232 facultatif.  |
| 2  | Connecteur   | Relie au connecteur du port série 2 d'un module d'expansion de l'afficheur TWDXCPODM ou des automates TWDLCAA16DRF et TWDLCAA24DRF. |

Description physique d'un module d'expansion de communication le schéma suivant montre les differentes parties des modules d'expansion de communication TWDNOZ232D, TWDNOZ485D et TWDNOZ485T.



## Légende

| N° | Pièce                       | Désignation  |
|----|-----------------------------|--|
| 1  | Porte d'accès               | Ouvre un accès au port série 2.  |
| 2  | Bride                       | Fixe le module au rail DIN.  |
| 3  | Bouton à accrochage         | Maintient/relâche le module d'un automate.                                       |
| 4  | Connecteur de communication | Permet la connexion à un automate modulaire.                                     |
| 5  | Port série 2                | Ajoute un deuxième port série RS485 ou RS232 facultatif à un automate modulaire. |

## Caractéristiques des adaptateurs de communication et des modules d'expansion

#### Introduction

Ce sous-chapitre présente les caractéristiques des adaptateurs de communication TWDNAC232D, TWDNAC485D et TWDNAC485T, ainsi que celles des modules d'expansion TWDNOZ232D, TWDNOZ485D et TWDNOZ485T.

Caractéristiques techniques des adaptateurs de communication et des modules d'expansion Le tableau suivant décrit les caractéristiques techniques des adaptateurs de communication et des modules d'expansion.

| Référence  | TWDNAC232D<br>TWDNOZ232D  | TWDNAC485D<br>TWDNOZ485D  | TWDNAC485T<br>TWDNOZ485T  |
|--|---|---|---|
| Normes   | RS232   | RS485   | RS485   |
| Débit maximal  | 19 200 bit/s  | Liaison PC : 19 200 bit/s<br>Liaison distante : 38 400 bit/s                    | Liaison PC : 19 200 bit/s<br>Liaison distante : 38 400 bit/s                          |
| Communication Modbus (RTU maître/esclave)                      | Possible  | Possible  | Possible  |
| Communication ASCII  | Possible  | Possible  | Possible  |
| Communication distante :                                       | Impossible  | 7 possibles   | 7 possibles   |
| Longueur de câble<br>maximale                                  | Distance maximale entre la<br>base automate et l'automate<br>distant: 10 m (32,8 pi.) | Distance maximale entre la base automate et l'automate distant: 200 m (656 pi.) | Distance maximale entre la<br>base automate et l'automate<br>distant: 200 m (656 pi.) |
| Isolement entre le circuit interne et le port de communication | Non isolé   | Non isolé   | Non isolé   |

# 2.9 Options de l'afficheur

### Présentation

#### Introduction

Ce sous-chapitre fournit une vue d'ensemble, une description physique et des caractéristiques des options de l'afficheur.

# Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

| Sujet  | Page |
|--|------|
| Vue d'ensemble du module d'affichage et du module d'expansion de l'afficheur         | 165  |
| Description physique d'un module d'affichage et du module d'expansion de l'afficheur | 166  |
| Caractéristiques du module d'affichage et du module d'expansion de l'afficheur       | 168  |

## Vue d'ensemble du module d'affichage et du module d'expansion de l'afficheur

#### Introduction

Le sous-chapitre suivant fournit une vue d'ensemble du module d'affichage TWDXCPODC et du module d'expansion de l'afficheur TWDXCPODM.

#### Vue d'ensemble

L'afficheur est un module facultatif qui peut être ajouté à tout automate. Il est installé dans un automate compact en tant que module d'affichage (TWDXCPODC) et est assemblé à un automate modulaire à l'aide du module d'expansion de l'afficheur (TWDXCPODM). Voir Installation du module d'affichage et du module d'expansion de l'afficheur, p. 213.

L'afficheur fournit les services suivants :

- informations sur l'état de l'automate
- contrôle de l'automate par l'utilisateur
- surveillance et réglage des objets données d'application par l'utilisateur L'afficheur dispose de deux états :
- affichage de l'état visualise les données
- modification de l'état permet à l'utilisateur de modifier les données

# Description physique d'un module d'affichage et du module d'expansion de l'afficheur

#### Introduction

Le sous-chapitre suivant décrit les differentes parties du module de l'afficheur TWDXCPODC et du module d'expansion de l'afficheur TWDXCPODM.

### Description physique d'un module d'affichage


L'illustration suivante montre les differentes parties du module d'affichage TWDXCPODC.



### Légende

| N° | Pièce                                | Désignation  |
|----|--------------------------------------|--|
| 1  | Ecran d'affichage                    | Affiche les menus, les opérandes et les données.   |
| 2  | Bouton ECHAP                         | En état Editer - Revient à l'état d'affichage précédent et rejette les changements effectués par l'utilisateur.  |
| 3  | Flèche directionnelle vers le haut   | En état Editer - Incrémente l'élément en cours d'édition à la prochaine valeur.  |
| 4  | Flèche directionnelle vers la droite | En état Affichage - Avance à l'état d'affichage suivant.<br>En état Editer - Avance au prochain élément d'édition. L'élément en cours d'édition clignote.  |
| 5  | Bouton MOD/ENTER                     | En état Affichage - La fonction MOD permet l'accès à l'état d'édition correspondant. En état Editer - La fonction ENTER permet de revenir à l'état d'affichage précédent en acceptant les changements effectués par l'utilisateur. |
| 6  | Connecteur de l'afficheur            | Permet la connexion à l'automate compact.  |

Description physique d'un module d'expansion d'afficheur L'illustration suivante montre les differentes parties du module d'expansion de l'afficheur TWDXCPODM.



## Légende

| N° | Pièce                                | Désignation   |
|----|--------------------------------------|---|
| 1  | Ecran d'affichage                    | Affiche les menus, les opérandes et les données.  |
| 2  | Bouton ECHAP                         | En état Editer - Revient à l'état d'affichage précédent et rejette les changements effectués par l'utilisateur.   |
| 3  | Flèche directionnelle vers le haut   | En état Editer - Incrémente l'élément en cours d'édition à la prochaine valeur.   |
| 4  | Flèche directionnelle vers la droite | En état Affichage - Avance à l'état d'affichage suivant.<br>En état Editer - Avance au prochain élément d'édition. L'élément en cours d'édition clignote.   |
| 5  | Bouton MOD/ENTER                     | En état Affichage - La fonction MOD permet l'accès à l'état d'édition correspondant.  En état Editer - La fonction ENTER permet de revenir à l'état d'affichage précédent en acceptant les changements effectués par l'utilisateur. |
| 6  | Connecteur de l'afficheur            | Permet la connexion à un automate modulaire.  |
| 7  | Porte d'accès                        | Ouvre un accès au port série 2.   |
| 8  | Bouton à accrochage                  | Maintient/relâche le module d'un automate.  |
| 9  | Bride                                | Fixe le module au rail DIN.   |
| 10 | Connecteur du port série 2           | Etablit la liaison au connecteur sur un adaptateur de communication facultatif TWDNAC232D, TWDNAC485D ou TWDNAC485T.  |

## Caractéristiques du module d'affichage et du module d'expansion de l'afficheur

#### Introduction

Ce sous-chapitre présente les caractéristiques du module d'affichage TWDXCPODC et du module d'expansion de l'afficheur TWDXCPODM.

### Caractéristiques du module d'affichage

Le tableau suivant décrit les caractéristiques du module d'affichage.

| Référence            | TWDXCPODC                       |
|----------------------|---------------------------------|
| Tension électrique   | 5 VDC (fournies par l'automate) |
| Consommation interne | 200 mA DC                       |
| Poids                | 20 g (0,7 oz)                   |

### Caractéristiques du module d'expansion de l'afficheur

Le tableau suivant décrit les caractéristiques du module d'expansion de l'afficheur.

| Référence            | TWDXCPODM      |
|----------------------|----------------|
| Poids                | 78 g (2,75 oz) |
| Consommation interne | 200 mA DC      |

# 2.10 Options

## Présentation

#### Introduction

Ce sous-chapitre fournit une vue d'ensemble et des caractéristiques des options.

# Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

| Sujet                        | Page |  |
|------------------------------|------|--|
| Présentation des options     | 170  |  |
| Caractéristiques des options | 171  |  |

## Présentation des options

#### Introduction

Le sous-chapitre suivant présente les cartouches mémoire TWDXCPMFK32 et TWDXCPMFK64, la cartouche horodateur TWDXCPRTC et les simulateurs d'entrée TWDXSM6. TWDXSM9 et TWDXSM14.

# Présentation des cartouches mémoire

Il existe deux cartouches mémoire facultatives, le modèle 32 Ko (TWDXCPMFK32) et le modèle 64 Ko (TWDXCPMFK64). Les cartouches mémoire fournissent un complément de mémoire pour le stockage des applications. Les cartouches mémoire permettent d'effectuer les opérations suivantes :

- fournir un support de backup amovible pour l'application ;
- charger une application sur un automate sous certaines conditions ;
- augmenter la capacité mémoire du programme.

Le tableau suivant présente la cartouche mémoire disponible pour chaque automate.

| Cartouche<br>mémoire | Compact<br>10 E/S | Compact<br>16 E/S | Compact<br>24 E/S | Compact<br>40 E/S | Modulair<br>e 20 E/S | Modulair<br>e 40 E/S |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| TWDXCPMFK32          | oui               | oui               | oui               | oui               | oui                  | oui                  |
| TWDXCPMFK64          | non               | non               | non               | oui               | oui                  | oui                  |

La cartouche mémoire TWDXCPMFK32 sert uniquement au backup. La cartouche mémoire TWDXCPMFK64 sert au backup et à l'expansion.

# Présentation de la cartouche horodateur

Une cartouche horodateur facultative (TWDXCPRTC) est disponible pour tous les automates. (Notez que les automates compacts 40 E/S disposent d'un horodateur intégré.)

La cartouche horodateur donne l'heure et la date en cours à l'automate. Elle est nécessaire au fonctionnement des blocs horodateurs.

Lorsque l'automate est éteint, l'horodateur conserve l'heure pendant 1 000 heures à 25 °C (77°F) ou 300 heures à 55 °C (131°F) avec une pile complètement chargée.

#### Présentation des simulateurs d'entrées

Il existe trois simulateurs d'entrées : 6, 9 et 14 points. Ils équipent uniquement les trois automates compacts. Utilisés pour la mise au point, ils vous permettent de contrôler les entrées pour tester votre logique d'application.

## Caractéristiques des options

#### Introduction

Ce sous-chapitre présente les caractéristiques des cartouches mémoire TWDXCPMFK32 et TWDXCPMFK64, ainsi que de la cartouche horodateur TWDXCPRTC.

# Caractéristiques d'une cartouche mémoire

Le tableau suivant présente les caractéristiques d'une cartouche mémoire.

| Type de mémoire                      | EEPROM   |  |
|--------------------------------------|--|--|
| Capacité mémoire accessible          | 32 Ko : TWDXCPMFK32<br>64 Ko : TWDXCPMFK64   |  |
| Matériel pour le stockage de données | Automate Twido   |  |
| Logiciel pour le stockage de données | Logiciel Twido   |  |
| Quantité de programmes mémorisés     | Un programme utilisateur par cartouche mémoire.  |  |
| Priorité d'exécution de programme    | Lorsqu'une cartouche mémoire est installée et validée,<br>le programme utilisateur externe est chargé et exécuté<br>s'il est différent du programme interne. |  |

# Caractéristiques de la cartouche horodateur

Le tableau suivant décrit les caractéristiques de la cartouche horodateur.

| Précision              | 30 s/mois (typique) à 25°C  |
|------------------------|---|
| Durée de la sauvegarde | Environ 30 jours (typique) à 25°C une fois que la batterie de sauvegarde a été complètement chargée |
| Batterie               | Batterie auxiliaire au lithium  |
| Temps de chargement    | Environ 10 heures pour un chargement de 0% à 90% de la charge totale                                |
| Remplacement           | Impossible  |

# 2.11 Module d'interface Ethernet TwidoPort ConneXium

#### Présentation

#### Introduction

Ce sous-chapitre fournit une vue d'ensemble et décrit les fonctionnalités externes et les caractéristiques du module d'interface Ethernet 499TWD01100 ConneXium TwidoPort.

# Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

| Sujet  | Page |
|--|------|
| Vue d'ensemble du module d'interface Ethernet TwidoPort ConneXium  | 173  |
| Caractéristiques externes TwidoPort                                | 174  |
| Description du panneau d'affichage des voyants du module TwidoPort | 175  |
| Câblage du module TwidoPort  | 177  |
| Caractéristiques générales   | 178  |

#### Vue d'ensemble du module d'interface Ethernet TwidoPort ConneXium

#### Introduction

Le module TwidoPort ConneXium ajoute une connexion Ethernet à la gamme de produits Twido de Télémécanique. Il s'agit de la passerelle entre un équipement Modbus/RTU (RS-485) Twido et la couche physique des réseaux Modbus/TCP en mode esclave.

Le module TwidoPort ne requiert pas d'alimentation distincte, car il est alimenté via le port série de l'automate Twido.

Ce module passerelle prend en charge le mode esclave uniquement.

# Contenu du produit

Le produit 499TWD01100 ConneXium TwidoPort contient :

- un module 499TWD01100 TwidoPort :
- un quide de référence rapide :
- un câble adaptateur (mini-din, mâle RJ-45, 50 cm de longueur).


# Désignation du produit

Le module d'interface Ethernet 499TWD01100 ConneXium TwidoPort est appelé **TwidoPort** dans le reste de ce document.

# Caractéristiques externes TwidoPort

Caractéristiques externes

Le schéma suivant illustre les éléments du module d'interface Ethernet TwidoPort 499TWD01100.




## Légende

Le tableau suivant décrit les caractéristiques externes du module d'interface Ethernet TwidoPort 499TWD01100.

| Caractéristique |                                   | Fonction  |
|-----------------|-----------------------------------|---|
| 1               | numéro du modèle<br>nom du modèle | 499TWD01100<br>ConneXium  |
| 2               | affichage des voyants             | indications visuelles de l'état de fonctionnement du module TwidoPort                           |
| 3               | prise modulaire RJ-45             | connexion de l'alimentation et des communications<br>au port RS-485 Twido (sur le câble fourni) |
| 4               | prise modulaire RJ-45             | connexion TCP/IP sur le câble Ethernet (non fourni)   |
| 5               | point de mise à la terre PE       | prise de terre de protection (PE) (Bornier à vis M3)  |
| 6               | connecteur du rail DIN            | pour le montage sur rail DIN  |

## Description du panneau d'affichage des voyants du module TwidoPort

Panneau d'affichage des voyants Les cinq voyants du module TwidoPort sont des indications visuelles relatives à l'état de fonctionnement du module :



# Description des voyants de communication

Ce tableau décrit les conditions, couleurs et clignotements indiquant l'état de fonctionnement du module :

| Etiquette         | Signification     | Modèle            | Indication(s)   |
|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| SER ACT           | actif série       | allumé            | activité série  |
| (jaune)           |                   | éteint            | pas d'activité série  |
| STATUS            | état du module    | allumé            | condition normale   |
| (vert)            |                   | éteint            | condition anormale  |
|                   |                   | clignotements : 2 | adresse MAC invalide  |
|                   |                   | clignotements: 3  | liaison non connectée   |
|                   |                   | clignotements: 4  | connexion IP double   |
|                   |                   | clignotements : 5 | tentative d'obtention de la condition IP via BootP                    |
|                   |                   | clignotements : 6 | condition IP par défaut   |
|                   |                   | clignotements: 7  | mode noyau  |
| LINK              | liaison Ethernet  | allumé            | liaison active  |
| (vert)            |                   | éteint            | liaison inactive  |
| 100 Mo<br>(jaune) | vitesse           | allumé            | 100 Mo/s (semi-duplex uniquement, pas de prise en charge full duplex) |
| (jaurie)          |                   | éteint            | 10 Mo/s (semi-duplex et full duplex)                                  |
| FTH ACT           | activité Ethernet | allumé            | Ethernet actif  |
| (vert)            |                   | éteint            | Ethernet inactif  |
|                   |                   | Otomit            |   |

**Note :** Lors du processus de détection automatique de la vitesse de transmission (autobaud), le voyant d'activité série clignote à un débit de 50 Hz et semble allumé en permanence. Lorsque le voyant d'activité série s'éteint, le processus est terminé.

# Utilisation du tableau des voyants

Un clignotement dure environ 200 ms environ avec un intervalle d'une seconde entre chaque séquence de clignotement. Par exemple :

- clignotement : clignote en continu (200 ms allumé, puis 200 ms éteint)
- clignotement 1 : clignote une seule fois (200 ms), puis s'arrête pendant 1 seconde
- clignotement 2 : clignote deux fois (200 ms allumé, 200 ms éteint, 200 ms allumé), puis s'arrête pendant 1 seconde, etc.


## Câblage du module TwidoPort

### Câblage Ethernet

Le module TwidoPort est équipé d'un port RJ-45 10/100 Mbit/s. Ce port négocie la vitesse au niveau le plus élevé pouvant être pris en charge par le terminal.

# Brochage du connecteur Ethernet

Le schéma suivant illustre le brochage du port Ethernet TwidoPort :



# Caractéristiques générales

# Caractéristiques environnementales

| Caractéristique               | Valeur spécifiée   |
|-------------------------------|--|
| Température de fonctionnement | 0 à 55 C (32 °F à 131 °F)  |
| Température de stockage       | −40 à +70 °C (-40 °F à 158 °F)   |
| Humidité relative             | 10 à 95 % (sans condensation)  |
| Niveau de pollution           | 2  |
| Degré de protection           | IP20   |
| Immunité à la corrosion       | protection contre les gaz corrosifs  |
| Altitude                      | Fonctionnement : 0 à 2 000 m (0 à 6 565 pi.)<br>Stockage : 0 à 3 040 m (0 à 10 000 pi.)  |
| Résistance à la vibration     | Monté sur un rail DIN :  10 à 57 Hz : Amplitude de déplacement double de 0,075 mm (crête à crête)  57 à 100 Hz : Accélération constante de 9,8 m ms2 (1G)  Durée : 10 cycles à 1 octave/min pour chacun des trois axes perpendiculaires. |
| Résistance au choc            | 147 ms2 (15G), pendant 11 ms, 3 chocs pour chacun des trois axes perpendiculaires (CEI 61131-2)  |
| Masse                         | < 200 g (7 oz)   |

### Alimentation

| Caractéristique        | Valeur spécifiée |
|------------------------|------------------|
| Consommation max.      | 180 mA à 5 VDC   |
| Tension d'alimentation | 5 +/- 0,5 VDC    |

# Certification gouverne-mentale

| Caractéristique   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| UL 508, UL 1604 classe des risques 1, Div. 2, groupes A, B, C, D                |  |  |  |  |  |
| CSA C22.2 N° 142  |  |  |  |  |  |
| CSA C22.2 N° 213 classe des risques 1, Div. 2, groupes A, B, C, D               |  |  |  |  |  |
| CE  | EN 61131-2                             |  |  |  |  |
|   | EN 55011 (classe A)                    |  |  |  |  |
| (IEC 61000-4-2)   | 4 KV contact                           |  |  |  |  |
| Décharge électrostatique (ESD)  | 4 KV air                               |  |  |  |  |
| (IEC 61000-4-3)   | 80 MHz à 2,0 GHz 10 V/m, 1 KHz 80 % AM |  |  |  |  |
| Immunité RFI (RS)   |  |  |  |  |  |
| (IEC 61000-4-4)   | Ports/câbles de communication +/-1 KV  |  |  |  |  |
| Transitoires rapides (EFT)  |  |  |  |  |  |
| (IEC 61000-4-5)   | 1,2 x 50 μs                            |  |  |  |  |
| Tenue aux ondes de chocs (transitoires)   | Câble de communication blindé 1KVCM 2Ω |  |  |  |  |
| EN61000-4-6   | 3 Vrms 150 KHz à 80 MHz, 1 KHz 80 % AM |  |  |  |  |
| Inflammabilité  | Connecteur : UL 94V-0                  |  |  |  |  |
|   | Boîtier : UL 94V-0                     |  |  |  |  |
| Remarque : Ce produit est conforme aux exigences de la norme EN 61132-3 : 2003. |  |  |  |  |  |

# 2.12 Systèmes pré-câblés Telefast<sup>®</sup> pour Twido

## **Aperçu**

#### Introduction

Ce sous-chapitre fournit une présentation, les caractéristiques et les schémas de câblage des bases des systèmes pré-câblés Telefast<sup>®</sup> pour Twido.

# Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

| Sujet  | Page |
|--|------|
| Vue d'ensemble du système pré-câblé Telefast <sup>®</sup> pour Twido | 181  |
| Caractéristiques des bases Telefast®                                 | 183  |
| Schémas de câblage des bases Telefast®                               | 186  |


## Vue d'ensemble du système pré-câblé Telefast<sup>®</sup> pour Twido

### Introduction

Le sous-chapitre suivant fournit une vue d'ensemble des systèmes pré-câblés ABE 7B20MPN20, ABE 7B20MPN22, ABE 7B20MRM20, ABE 7E16EPN20, ABE 7E16SPN20, ABE 7E16SPN22 et ABE 7E16SRM20 Telefast<sup>®</sup> pour Twido.

### Illustration

Le schéma suivant représente le système TeleFast ® pour Twido :



#### Léaende

Les pièces du système Telefast présentées dans le schéma précédent sont répertoriées ci-dessous :

- 1. Base automate modulaire avec connecteurs HE 10 26 pôles. Les tailles des bases automates modulaires sont 20 ou 40 E/S.
- Modules d'entrée et de sortie avec connecteurs HE 10 20 pôles. Les tailles des bases automates modulaires sont 16 ou 32 E/S.
- Câble (ABF T26B•0) équipé d'un connecteur HE 10 26 pôles à chaque extrémité. Les longueurs disponibles pour ce câble sont 0.5. 1 et 2 mètres (AWG 28/0.08 mm²).
- 4. Câble (ABF T20B••0) équipé d'un connecteur HE 10 20 pôles à chaque extrémité. Les longueurs disponibles pour ce câble sont 0,5, 1,2 et 3 mètres (AWG 28/0.08 mm²).
- 5. Sous-base 20 voies (ABE 7B20MPN2• ou ABE 7B20MR20) pour les bases automates modulaires.
- Sous-base 16 voies (ABE 7E16SPN22 ou ABE 7E16SRM20) pour les modules d'extension de sortie.
- 7. Sous-base 16 voies (ABE 7E16EPN20 ou ABE 7E16SPN20) pour les modules d'extension d'entrée ou de sortie.

## Table de compatibilité

Le tableau suivant décrit la compatibilité entre les composants (bases et câbles) Twido (bases modulaires et modules d'E/S) et Telefast<sup>®</sup> :

|  |   | Bases automates modulaires                              | Modules d'E/S TOR                          |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
|  |   | Entrées/Sorties   | Entrées                                    | Sorties                                  |  |
| Inclus dans les automates programmables Twido  |   | TWD LMDA 20DTK (12 E/8 S)<br>TWD LMDA 40DTK (24 E/16 S) | TWD DDI 16DK (16 E)<br>TWD DDI 32DK (32 E) | TWD DDO 16TK (16 S<br>TWD DDO 32TK (32 S |  |
| Types de b                                     | orniers   | Connecteur HE 10, 26 pôles                              | Connecteur HE 10, 20 p                     | ôles                                     |  |
| Connexion à l'automate programmable Twido      |   | <b>ABF T26B••0</b> (HE 10, 26 pôles)                    | <b>ABF T20E••0</b> (HE 10, 20 pôles)       |  |  |
| programma                                      | able I wido   | , , , ,   | ,  |  |  |
| <u>.                                      </u> | s de connexion passivo  | es  | , .  |  |  |
| <u>.                                      </u> |   | es Oui  |  |  |  |
| Sous-bases<br>20 voies                         | s de connexion passiv   |   | Oui  |  |  |
| Sous-bases                                     | s de connexion passivo<br>ABE 7B20MPN2•                                   |   | Oui  | Oui                                      |  |
| Sous-bases<br>20 voies<br>16 voies             | s de connexion passivo<br>ABE 7B20MPN2•<br>ABE 7E16EPN20                  |   | Oui  | Oui                                      |  |
| Sous-bases<br>20 voies<br>16 voies             | s de connexion passivo<br>ABE 7B20MPN2•<br>ABE 7E16EPN20<br>ABE 7E16SPN2• |   | Oui  | Oui                                      |  |

## Caractéristiques des bases Telefast®

#### Introduction

Ce sous-chapitre présente les caractéristiques des bases Telefast<sup>®</sup>. Voir catalogue 8501CT9801, "Advantys, système pré-câblé TeleFast<sup>®</sup> pour Twido", pour plus d'informations sur les caractéristiques de ces bases Telefast<sup>®</sup>.

## Caractéristiques de l'alimentation électrique (côté automate)

Le tableau suivant présente les caractéristiques d'alimentation des bases Telefast<sup>®</sup> du côté de l'automate :

| Tension d'alimentation  | Conforme au standard<br>IEC 61131-2 | VDC | 1930 (Un = 24) |
|---|-------------------------------------|-----|----------------|
| Courant d'alimentation maximum par sous-base  |                                     | Α   | 2              |
| Tension de déchet sur alimentation du fusible   |                                     | VDC | 0,3            |
| Surcharge d'alimentation et protection contre les courts-circuits par fusible rapide (inclus) |                                     | Α   | 2              |

## Caractéristiques du circuit de contrôle (côté capteur/ automate)

Le tableau suivant présente les caractéristiques du circuit de contrôle des bases Telefast® (par voie) côté capteur/automate :

| Type de sous-base                |  |       | Sous-bases d                      |          | assive                               | Sous-bases avec relais s | de connexion<br>oudés |
|----------------------------------|--|-------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                  | ABE 7                                  | Unité | B20MPN2•                          | E16EPN20 | E16SPN2•                             | B20MRM20                 | E16SRM20              |
| Nombre de voies                  | Entrée passive                         |       | 12                                | 16       | _                                    | 12                       | -                     |
|                                  | Sortie passive                         |       | 8                                 | _        | 16                                   | _                        | _                     |
|                                  | Sortie de l'état solide                |       | _                                 | _        | -                                    | 2                        | _                     |
|                                  | Sortie de relais                       |       | _                                 | _        | -                                    | 6                        | 16                    |
| Charge nominale Ue               |  | VDC   | 24                                |          |                                      | •                        |                       |
| Tension min./max.                | Conforme au<br>standard<br>IEC 61131-2 | VDC   | 20,4/26,4                         |          | 20,4/28,8                            | 19/30                    |                       |
| Courant interne par<br>voie à Ue | Entrée passive                         | mA    | -<br>(3,2 pour ABE 7<br>B20MPN22) | _        |                                      |                          |                       |
|                                  | Sortie passive                         | mA    | -<br>(3,2 pour ABE 7<br>B20MPN22) | -        | -<br>(3,2 pour<br>ABE 7<br>E16SPN22) | -                        |                       |
|                                  | Sortie de l'état solide                | mA    | _                                 |          |                                      | 4,5                      | _                     |
|                                  | Sortie de relais                       | mA    | _                                 |          |                                      | 9                        |                       |
| Etat 1 garanti                   | Sortie de l'état solide                | V/mA  | _                                 |          |                                      | 16/5,5                   | -                     |
|                                  | Sortie de relais                       | V     | _                                 |          |                                      | 16,8                     |                       |
| Etat 0 garanti                   | Sortie de l'état solide                | V/mA  | _                                 |          |                                      | 10/0,4                   | _                     |
|                                  | Sortie de relais                       | V     | _                                 |          |                                      | 2                        | 1                     |
| Conformité                       | Conforme au standard<br>IEC 61131-2    |       | Type 1                            | Type 1   | -                                    | Type 1                   | -                     |

## Caractéristiques du circuit de sortie (côté préactionneur)

Le tableau suivant présente les caractéristiques du circuit de sortie des bases Telefast $^{\text{\tiny{(B)}}}$  (par voie) côté pré-actionneur :

| Type de sous-<br>base             |  |                         |       | Sous-bases de connexion passive pour signaux TOR |          |                                   | Sous-bases de connexion<br>avec relais soudés |          |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-------|--|----------|-----------------------------------|---|----------|
|                                   |  | ABE 7                   | Unité | B20MPN2•   | E16EPN20 | E16SPN2•                          | B20MRM20                                      | E16SRM20 |
| Nombre de voie                    | es   | Sortie passive          |       | 8  | -        | 16                                | _   | _        |
|                                   |  | Sortie de l'état solide |       | -  | _        | _                                 | 2   | _        |
|                                   |  | Sortie de relais        |       | _  | _        | _                                 | 6   | 16       |
| Arrangement de                    | es contacts                                |                         |       | -  |          | 1 relais N/O                      |   |          |
| Tension nomina                    | ale à Ue                                   | Sortie passive          | VDC   | 24   |          | -                                 |   |          |
|                                   |  | Sortie de l'état solide | VDC   | _  |          | 24                                | _   |          |
|                                   |  | Sortie de relais        | VDC   | -  |          |                                   | 5 à 30  |          |
|                                   |  |                         | VAC   | -  |          | 110 à 250                         |   |          |
| Courant commu                     | uté par voie d'E/S                         | Entrée/Sortie passive   | mA    | 15/300   | 15/-     | -/100                             | 15/-  | _        |
|                                   |  | Sortie de l'état solide | Α     | -  |          |                                   | 2   | _        |
|                                   |  | Sortie de relais        | Α     | -  |          | 3                                 |   |          |
| Courant maxim                     | um par commun                              | Sortie passive          | Α     | 2  | _        | 1,6                               | -   |          |
|                                   |  | Sortie de l'état solide | Α     | -  |          | 4                                 | _   |          |
|                                   |  | Sortie de relais        | Α     | -  |          | 10                                | 5   |          |
| Courant nomina                    |  | DC 12                   | Α     | _  |          | 2/3                               | -/3   |          |
| fonctionnement                    |  | DC 13                   | Α     | -  |          | 2/0,5                             | -/0,5   |          |
| (pour 500 000 opérations)         |  | AC 12, relais           | Α     | -  |          | 2                                 |   |          |
|                                   |  | AC 15, relais           | Α     | -  |          |                                   | 0,4   |          |
| Courant minimu                    | ım   |                         | mA    | -  |          | 1/100                             | -/100   |          |
| Tension d'isole                   | ment nominale                              |                         | ٧     | Non isolé  |          | 300                               |   |          |
| Temps de                          | De l'état 0 à<br>l'état 1<br>De l'état 1 à | Sortie de l'état solide | ms    | -  |          |                                   | 0,01  | -        |
| réponse<br>maximum                |  | Sortie de relais        | ms    | -  |          | 5                                 | 5   |          |
|                                   |  | Sortie de l'état solide | ms    | -  |          | 0,4                               | -   |          |
| l'état 0                          |  | Sortie de relais        | ms    | -  |          |                                   | 2,5   | 2,5      |
| Protection par<br>fusible de voie |  |                         | mA    | (315 pour ABE 7<br>B20MPN22)                     | _        | -<br>(125 pour ABE 7<br>E16SPN22) | -   |          |

## Schémas de câblage des bases Telefast®

#### Introduction

Ce sous-chapitre fournit des schémas de câblage pour les bases Telefast<sup>®</sup>.




### LE FUSIBLE INTERNE PEUT NE PAS DESACTIVER LES SORTIES

Lorsque plusieurs modules ABE7 sont connectés à une seule sortie logique négative de l'automate, les sorties du module peuvent rester actives lorsqu'un fusible interne est retiré ou fondu. Pour désactiver les sorties du module ou pour dépanner l'équipement, arrêtez l'automate, coupez l'alimentation et déconnectez le connecteur HE10.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.

### ABE7B20MPN20


L'illustration suivante fournit les caractéristiques de câblage de la base ABE7B20MPN20 Telefast<sup>®</sup>.



(1) Exemple de connexions en sortie.

Lors de la connexion d'une charge inductive, utilisez une diode ou une varistance.


# ABE7B20MPN22 L'illustration suivante fournit les caractéristiques de câblage de la base ABE7B20MPN22 Telefast<sup>®</sup>.



(1) Exemple de connexions en sortie.

Lors de la connexion d'une charge inductive, utilisez une diode ou une varistance.

# ABE7B20MRM20 L'illustration suivante fournit les caractéristiques de câblage de la base ABE7B20MRM20 Telefast<sup>®</sup>.




(1) Exemple de connexions en sortie.

Lors de la connexion d'une charge inductive, utilisez une diode ou une varistance.

## ABE7E16EPN20

L'illustration suivante fournit les caractéristiques de câblage de la base ABE7E16EPN20 Telefast<sup>®</sup>.




(1) Exemple de connexions en sortie.

Lors de la connexion d'une charge inductive, utilisez une diode ou une varistance.

### ABE7F16SPN20

L'illustration suivante fournit les caractéristiques de câblage de la base ABE7E16SPN20 Telefast<sup>®</sup>.




(1) Exemple de connexions en sortie.

Lors de la connexion d'une charge inductive, utilisez une diode ou une varistance.

## ABE7E16SPN22

L'illustration suivante fournit les caractéristiques de câblage de la base ABE7E16SPN22 Telefast<sup>®</sup>.




(1) Exemple de connexions en sortie.

Lors de la connexion d'une charge inductive, utilisez une diode ou une varistance.

### ABE7E16SRM20

L'illustration suivante fournit les caractéristiques de câblage de la base ABE7E16SRM20 Telefast<sup>®</sup>.



(1) Exemple de connexions en sortie.

Lors de la connexion d'une charge inductive, utilisez une diode ou une varistance.

## Présentation

## Introduction

Ce chapitre fournit des informations sur les dimensions, l'installation, ainsi que des instructions de montage des automates, des modules d'expansion d'E/S TOR et analogiques et présente les différentes options.

# Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

| Sujet  | Page |
|--|------|
| Dimensions des automates compacts  | 195  |
| Dimensions des automates modulaires  | 197  |
| Dimensions des modules d'E/S TOR et analogiques  | 199  |
| Dimensions du module maître bus AS-Interface : TWDNOI10M3  | 202  |
| Dimensions du module d'affichage, du module d'expansion de l'afficheur et des modules d'expansion de communication                               | 203  |
| Dimensions des bases Telefast <sup>®</sup>   | 205  |
| Préparation de l'installation  | 206  |
| Positions de montage de l'automate, du module d'expansion d'E/S, du module maître de bus AS-Interface et du module maître de bus terrain CANopen | 207  |
| Assemblage d'un module d'expansion d'E/S, d'un module maître de bus AS-<br>Interface ou d'un module maître de bus terrain CANopen à un automate  | 209  |
| Désassemblage d'un module d'expansion d'E/S, d'un module maître de bus AS-Interface ou d'un module maître de bus terrain CANopen d'un automate.  | 211  |
| Installation du module d'affichage et du module d'expansion de l'afficheur   | 213  |
| Installation d'un adaptateur de communication et d'un module d'expansion   | 217  |
| Installation du module d'interface Ethernet TwidoPort  | 220  |
| Installation d'une cartouche mémoire ou horodateur   | 223  |
| Retrait d'un bornier   | 225  |

| Sujet   | Page |
|---|------|
| Installation et retrait d'un automate, d'un module d'expansion d'E/S, d'un module d'interface bus AS-Interface ou d'un module maître de bus terrain CANopen d'un rail DIN | 226  |
| Montage direct sur un panneau   | 229  |
| Espacements minimums pour les automates et les modules d'expansion d'E/S dans un coffret  | 235  |
| Connexion de l'alimentation   | 237  |
| Installation et remplacement d'une pile externe   | 241  |

## Dimensions des automates compacts


### Introduction

Le sous-chapitre suivant présente les dimensions de tous les automates compacts.

## TWDLC•A10-DRF et TWDLC•A16-DRF

Les schémas suivants indiquent les dimensions des automates compacts TWDLC•A10DRF et TWDLC•A16DRF.


Illustration d'un automate TWDLC•A10DRF:



Note: \* 8,5 mm lorsque la bride est tirée.

### TWDLC•A24-DRF


Les schémas suivants indiquent les dimensions de l'automate compact TWDLC•A24DRF.



Note: \* 8,5 mm lorsque la bride est tirée.

## TWDLCA•40-DRF

Les schémas suivants indiquent les dimensions de l'automate compact TWDLCA•40DRF.



Note: \* 8,5 mm lorsque la bride est tirée.


## Dimensions des automates modulaires

#### Introduction

Le sous-chapitre suivant présente les dimensions de tous les automates modulaires.

## Dimensions de TWDLMDA20-DRT


Le schéma suivant présente les dimensions de l'automate modulaire TWDLMDA20DRT.



Note: \* 8,5 mm lorsque la bride est tirée.


## Dimensions de TWDLMDA20-DUK et de TWDLMDA20-DTK

Le schéma suivant montre les dimensions des automates modulaires TWDLMDA20DUK et TWDLMDA20DTK.



Note: \* 8,5 mm lorsque la bride est tirée.

Dimensions de TWDLMDA40-DUK et de TWDLMDA40-DTK Les schémas suivants montrent les dimensions des automates modulaires TWDLMDA40DUK et TWDLMDA40DTK.



Note: \* 8,5 mm lorsque la bride est tirée.


## Dimensions des modules d'E/S TOR et analogiques

#### Introduction

Le sous-chapitre suivant présente les dimensions de tous les modules d'E/S TOR et analogiques.

Modules d'E/S TOR (8 entrées et/ou sortie) et analogiques Les schémas suivants montrent les dimensions des 8 modules TOR d'entrée et/ou de sortie : TWDDDI8DT, TWDDAI8DT, TWDDRA8RT, TWDDDO8TT, TWDDDO8UT, TWDDMM8DRT et modules d'E/S analogiques.


Illustrations d'un module TWDDDI8DT ou TWDDAI8DT :



Note: \* 8,5 mm (0,33 po) lorsque la bride est tirée.


Modules d'E/S TOR (16 entrées ou sortie avec bornier) Les schémas suivants montrent les dimensions des modules d'E/S TOR TWDDD116DT et TWDDRA16RT

Illustrations d'un module TWDDDI16DT:




Note: \* 8,5 mm (0,33 po) lorsque la bride est tirée.

Module d'E/S TOR (16 entrées et 8 sorties) Les schémas suivants montrent les dimensions du module d'E/S TOR TWDDMM24DRF.



Note: \* 8,5 mm (0,33 po) lorsque la bride est tirée.

Modules d'E/S TOR (16 entrées ou sortie avec connecteur) Les schémas suivants montrent les dimensions des modules d'E/S TOR TWDDDI16DK, TWDDD016TK et TWDDD016UK.




Note: \* 8,5 mm (0,33 po) lorsque la bride est tirée.

## Modules d'E/S TOR (32 entrées ou sorties)

Les schémas suivants montrent les dimensions des modules d'E/S TOR TWDDDI32DK, TWDDDO32TK et TWDDDO32UK.

Illustrations d'un module TWDDDI32DK:




Note: \* 8,5 mm (0,33 po) lorsque la bride est tirée.

## Dimensions du module maître bus AS-Interface : TWDNOI10M3

# Dimensions du module maître AS-Interface

Le schéma suivant présente les dimensions du module maître AS-Interface TWDNOI10M3 :



Note: \* 8,5 mm lorsque la bride est tirée.


# Dimensions du module d'affichage, du module d'expansion de l'afficheur et des modules d'expansion de communication

#### Introduction

Le sous-chapitre suivant décrit les dimensions du module d'affichage (TWDXCPODC), du module d'expansion de l'afficheur (TWDXCPODM) et de tous les modules d'expansion de communication (TWDNOZ232D, TWDNOZ485T et TWDNOZ485D).


## Dimensions du module d'affichage

Le schéma suivant présente les dimensions du module d'affichage (TWDXCPODC).



## Dimensions du module d'expansion de l'afficheur


Le schéma suivant présente les dimensions du module d'expansion de l'afficheur (TWDXCPODM).



Note: \* 8,5 mm lorsque la bride est tirée.

Dimensions du module d'expansion de communication Le schéma suivant présente les dimensions de tous les modules d'expansion de communication (TWDNOZ232D, TWDNOZ485T et TWDNOZ485D).

Illustration du module TWDNOZ485T :



Note: \* 8,5 mm lorsque la bride est tirée.


## Dimensions des bases Telefast®


#### Introduction

Ce sous-chapitre présente les dimensions des bases Telefast®.


ABE7B20MPN20 ABE7B20MPN22 ABE7B20MRM20 ABE7E16SPN22 ABE7E16SRM20 Les schémas suivants indiquent les dimensions des bases Telefast<sup>®</sup> ABE7B20MPN20, ABE7B20MPN22, ABE7B20MRM20, ABE7E16SPN22 et ABE7E16SRM20.

#### Montage sur un rail ☐☐ de 35 mm





#### Fixation par vis (attaches rétractables)




49 mm 1.93 in

(1) ABE 7BV20, ABE 7BV20TB

## ABE7E16EPN20 ABE7E16SPN20

Les schémas suivants indiquent les dimensions des bases Telefast<sup>®</sup> ABE7E16EPN20 et ABE7E16SPN20.

#### Montage sur un rail ☐☐ de 35 mm



TWD USE 10AF 205

(1) ABE 7BV20, ABE 7BV20TB

## Préparation de l'installation

#### Introduction

Le sous-chapitre suivant fournit des informations sur la préparation de tous les automates Twido, les modules d'expansion d'E/S, les modules d'interface bus AS-Interface et de bus terrain CANopen.

## Avant de commencer

Avant d'installer un produit Twido, lisez les Consignes de sécurité au début de ce manuel.



### RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL

Avant d'ajouter ou de retirer un module ou un adaptateur, mettez l'automate hors tension. Sinon, vous risquez d'endommager le module, l'adaptateur ou l'automate, ou encore l'automate risque de ne plus fonctionner correctement.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

**Note:** Tous les modules d'expansion d'E/S, d'interface bus AS-Interface et de bus terrain CANopen doivent être assemblés avant l'installation d'un système Twido sur un rail DIN, une plaque de montage ou dans un panneau de commande. Vous devez retirer le système Twido d'un rail DIN, d'une plaque de montage ou d'un panneau de commande avant de désassembler les modules.

# Positions de montage de l'automate, du module d'expansion d'E/S, du module maître de bus AS-Interface et du module maître de bus terrain CANopen


#### Introduction

Ce sous-chapitre décrit les positions de montage correctes et incorrectes pour l'ensemble des automates, des modules d'expansion d'E/S, des modules maître de bus AS-Interface et des modules maître de bus terrain CANopen.

**Note**: Laissez un espace pour permettre une ventilation suffisante et maintenir une température ambiante comprise entre 0 °C (32°F) et 55 °C (131°F).

Position de montage correcte pour l'ensemble des automates, des modules d'expansion d'E/S, des modules maître de bus AS-Interface et des modules maître de bus terrain CANopen.


Les automates, les modules d'expansion d'E/S, les modules d'interface bus AS-Interface et de bus terrain CANopen doivent être montés à l'horizontale sur un plan vertical, comme indiqué dans les illustrations ci-dessous.




Automate compact avec un module d'expansion d'E/S

Automate modulaire avec un module d'expansion d'E/S

Positions de montage correctes et incorrectes de l'automate compact Un automate compact doit être positionné comme illustré dans le schéma "Position de montage correcte pour l'ensemble des automates, des modules d'expansion d'E/S, des modules maître de bus AS-Interface et des modules maître de bus terrain CANopen". Lorsque la température ambiante est inférieure ou égale à 35 °C (95°F), l'automate compact peut également être monté verticalement sur un plan horizontal comme illustré en (1). Lorsque la température ambiante est inférieure ou égale à 40°C (113°F), l'automate compact peut également être monté latéralement sur un plan vertical comme illustré en (2). Le schéma (3) indique une position de montage incorrecte.



Positions de montage incorrectes des automates modulaires Un automate modulaire doit être positionné comme illustré dans le schéma "Position de montage correcte pour l'ensemble des automates, des modules d'expansion d'E/S, des modules maître de bus AS-Interface et des modules maître de bus terrain CANopen". Les schémas ci-dessous indiquent les positions de montage incorrectes de tous les automates modulaires.



## **▲** ATTENTION

# EQUIPEMENTS PRODUISANT DE LA CHALEUR À PROXIMITÉ DU SYSTÈME DE L'AUTOMATE

Ne placez pas d'équipement produisant de la chaleur comme des transformateurs et des blocs d'alimentation sous les automates ou les modules d'expansion d'E/S.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

## Assemblage d'un module d'expansion d'E/S, d'un module maître de bus AS-Interface ou d'un module maître de bus terrain CANopen à un automate

#### Introduction

Ce sous-chapitre décrit l'assemblage d'un module d'expansion d'E/S, d'un module maître de bus AS-Interface ou d'un module maître de bus terrain CANopen à un automate. Cette procédure convient aux automates compacts et modulaires. Votre automate, votre module d'expansion d'E/S ou votre module maître de bus AS-Interface peuvent être différents de ceux présentés dans les illustrations de cette procédure.

## **▲** ATTENTION

#### FONCTIONNEMENT INATTENDIA DE L'EQUIPEMENT

- Si vous modifiez la configuration matérielle du bus d'expansion d'E/S, du module maître de bus AS-Interface ou du module maître de bus terrain CANopen sans mettre à jour la configuration logicielle du logiciel dans l'automate, le bus d'expansion ne fonctionnera plus.
- Les entrées et les sorties de l'embase locale continueront de fonctionner.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

Assemblage d'un module d'expansion d'E/S, d'un module maître de bus AS-Interface ou d'un module maître de bus terrain CANopen à un automate

La procédure suivante décrit le mode d'assemblage d'un automate et d'un module d'expansion d'E/S, d'un module maître de bus AS-Interface ou d'un module maître de bus terrain CANopen.

| Etape | Action   |  |
|-------|--|--|
| 1     | Retirez le cache du connecteur d'expansion de l'automate.  |  |
| 2     | Veillez à ce que le bouton à accrochage noir du module d'expansion d'E/S, AS-Interface ou CANopen soit relâché.  |  |
| 3     | Alignez le connecteur à gauche du module d'expansion d'E/S, le module maître AS-Interface ou le module maître de bus terrain CANopen sur le connecteur à droite de l'automate.   |  |
| 4     | Poussez le module d'expansion d'E/S, le module maître de bus AS-Interface ou le module maître de bus terrain CANopen vers l'automate jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" vous indiquant qu'il est correctement installé. |  |
| 5     | Abaissez le bouton à accrochage noir situé au sommet du module d'expansion d'E/S, du module maître de bus AS-Interface ou du module maître de bus de CANopen afin de verrouiller le module à l'automate.                     |  |

## Désassemblage d'un module d'expansion d'E/S, d'un module maître de bus AS-Interface ou d'un module maître de bus terrain CANopen d'un automate.

#### Introduction

Ce sous-chapitre décrit le désassemblage d'un module d'expansion d'E/S, d'un module maître de bus AS-Interface ou d'un module maître de bus terrain CANopen d'un module. Cette procédure convient aux automates compacts et modulaires. Votre automate, module d'expansion d'E/S, module maître de bus AS-Interface ou module maître de bus terrain CANopen peuvent être différents des illustrations, mais les procédures du mécanisme de base sont toujours valables.

Désassemblage d'un module d'expansion d'E/S, d'un module maître de bus AS-Interface ou d'un module maître de bus terrain CANopen d'un automate. La procédure suivante décrit le mode de désassemblage d'un module d'expansion d'E/S, d'un module maître de bus AS-Interface ou d'un module maître de bus terrain CANopen d'un automate.


| Etape | Action   |  |
|-------|--|--|
| 1     | Retirez l'automate et le module assemblés du rail DIN avant de les désassembler. Voir Installation et retrait d'un automate, d'un module d'expansion d'E/S, d'un module d'interface bus AS-Interface ou d'un module maître de bus terrain CANopen d'un rail DIN, p. 226. |  |
| 2     | Relevez le bouton à accrochage noir situé dans la partie inférieure du module d'expansion d'E/S, du module maître de bus AS-Interface ou du module maître de bus terrain CANopen pour le libérer de l'automate.  |  |
| 3     | Séparez l'automate et le module.   |  |


## Installation du module d'affichage et du module d'expansion de l'afficheur

#### Introduction

Ce sous-chapitre décrit l'installation du module d'affichage TWDXCPODC et l'installation et la désinstallation du module d'expansion de l'afficheur TWDXCPODM.

Installation du module d'affichage dans un automate compact La procédure suivante décrit l'installation du module d'affichage TWDXCPODC dans un automate compact.





Assemblage du module d'expansion de l'afficheur sur un automate modulaire La procédure suivante décrit l'assemblage du module d'expansion de l'afficheur TWDXCPODM sur un automate modulaire.

| Etape | Action   |
|-------|--|
| 1     | Retirez le cache du connecteur de communication sur le côté gauche de l'automate modulaire.  |
| 2     | Veillez à ce que le bouton à accrochage noir du module d'expansion de l'afficheur soit relâché.  |
| 3     | Alignez l'ouverture du connecteur du côté gauche de l'automate modulaire avec le connecteur du côté droit du module d'expansion de l'afficheur.                |
| 4     | Poussez le module d'expansion de l'afficheur vers l'automate modulaire jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" vous indiquant qu'il est correctement installé. |
| 5     | Abaissez le bouton à accrochage noir situé au sommet du module d'expansion de l'afficheur afin de verrouiller le module à l'automate modulaire.                |

Désassemblage d'un module d'expansion de l'afficheur d'un automate modulaire Pour retirer le module d'expansion de l'afficheur TWDXCPODM d'un automate modulaire, voir *Désassemblage d'un module d'expansion d'E/S, d'un module maître de bus AS-Interface ou d'un module maître de bus terrain CANopen d'un automate., p. 211.* 

# Installation d'un adaptateur de communication et d'un module d'expansion

#### Introduction

Ce sous-chapitre décrit l'installation de l'adaptateur de communication TWDNAC232D, TWDNAC485D ou TWDNAC485T sur le port 2 de l'automate compact et dans un module d'expansion de l'afficheur TWDXCPODM. Il décrit également l'assemblage et le désassemblage des modules d'expansion de communication TWDNOZ232D, TWDNOZ485D et TWDNOZ485T d'un automate modulaire. Votre automate peut être différent des illustrations de ces procédures, mais le mécanisme de base est toujours valable.

Installation de l'adaptateur de communication sur le port 2 d'un automate compact

La procédure suivante décrit l'installation de l'adaptateur de communication TWDNAC232D, TWDNAC485D ou TWDNAC485T sur le port 2 d'un automate compact.

| Etape | Action  |  |
|-------|---|--|
| 1     | Ouvrez la porte d'accès.  |  |
| 2     | Retirez le cache cartouche situé dans la partie inférieure de l'automate compact.   |  |
| 3     | Insérez le connecteur de l'adaptateur de communication dans le port 2 de l'automate compact jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".  |  |
| 4     | Regardez dans l'ouverture située dans le bas de l'automate compact, où se trouve le cache cartouche et vérifiez que le connecteur de l'adaptateur de communication est bien positionné dans le connecteur du port 2 de l'automate compact. Ajustez la position de l'adaptateur si nécessaire. |  |
| 5     | Fixez le cache cartouche.   |  |

Installation d'un adaptateur de communication dans le module d'expansion de l'afficheur La procédure suivante décrit l'installation de l'adaptateur de communication TWDNAC232D, TWDNAC485D ou TWDNAC485T dans un module d'expansion de l'afficheur TWDXCPODM.

| Etape | Action  |  |
|-------|---|--|
| 1     | Ouvrez la porte d'accès.  |  |
| 2     | Insérez le connecteur de l'adaptateur de communication dans le connecteur du module d'expansion de l'afficheur jusqu'à ce que vous entendiez un "clic". |  |
| 3     | Fermez la porte d'accès.  |  |

Assemblage d'un module d'expansion de communication et d'un automate modulaire

La procédure suivante décrit l'assemblage du module d'expansion de communication TWDNOZ485D, TWDNOZ232D ou TWDNOZ485T à un automate modulaire.

| Etape | Action  |  |
|-------|---|--|
| 1     | Retirez le cache du connecteur de communication sur le côté gauche de l'automate modulaire.       |  |
| 2     | Veillez à ce que le bouton à accrochage noir du module d'expansion de communication soit relâché. |  |

| Etape | Action   |  |
|-------|--|--|
| 3     | Alignez l'ouverture du connecteur du côté gauche de l'automate modulaire avec le connecteur du côté droit du module d'expansion de communication.                |  |
| 4     | Poussez le module d'expansion de communication vers l'automate modulaire jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" vous indiquant qu'il est correctement installé. |  |
| 5     | Abaissez le bouton à accrochage noir situé au sommet du module d'expansion de communication afin de verrouiller le module à l'automate modulaire.                |  |

Désassemblage d'un module d'expansion de communication et d'un automate modulaire Pour désassembler un module d'expansion de communication d'un automate modulaire, voir Désassemblage d'un module d'expansion d'E/S, d'un module maître de bus AS-Interface ou d'un module maître de bus terrain CANopen d'un automate., p. 211.

### Installation du module d'interface Ethernet TwidoPort

#### Introduction

Ce sous-chapitre décrit comment installer le module d'interface Ethernet TwidoPort et comment le connecter à un automate Twido.

#### Avant-propos

Le matériel est livré prêt à l'emploi. Veuillez suivre la procédure ci-dessous pour l'installation.

# Mise à la terre correcte



#### RISQUE D'ELECTROCUTION

Le bornier à vis de mise à la terre (PE) doit servir de terre de protection permanente. Assurez-vous que la protection PE est raccordée avant de connecter ou de déconnecter tout câble blindé Ethernet de l'équipement.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.

#### Câble de mise à la terre

Le point de mise à la terre PE doit pouvoir prendre en charge 30 A de courant pendant 2 minutes et sa résistance ne doit pas dépasser 50 m $\Omega$ . Il est recommandé de recourir à une protection PE comprise entre AWG N° 12 (3,2 mm²) et N° 18 (0,87 mm²). La longueur maximale autorisée du fil de calibre AWG N° 18 est inférieure à 2 mètres (6,56 pi.).

Câble de connexion de l'automate TwidoPort/Twido La longueur du câble TwidoPort/Twido est de 50 cm (1,64 pi.). Il est équipé d'un connecteur mini-DIN à une extrémité et d'une prise modulaire à l'autre :

# Instructions de montage


Généralement, TwidoPort est monté sur un rail DIN ou sur un panneau avec le kit de montage du panneau Twido (TWDXMT5).

**Note**: Avant d'installer un module TwidoPort, lisez les informations de sécurité situées au début de ce guide, ainsi que les instructions pour une Mise à la terre correcte (Voir *Mise* à *la terre correcte*, *p. 220*) de ce sous-chapitre.

Pour connecter le module TwidoPort au rail DIN, exécutez les étapes suivantes (comme illustré dans le schéma ci-dessous) :


| Etape | Action   | Commentaire   |
|-------|--|---|
| 1     | Fixez les charnières situées à l'arrière du<br>module TwidoPort sur le rail DIN, puis exercez<br>une pression pour aligner verticalement le<br>module TwidoPort sur le rail. | Assurez-vous que le verrou du rail DIN est abaissé en position ouverte. |
| 2     | Verrouillez le module TwidoPort sur le rail DIN.   | Abaissez le clip de rail DIN en plastique.                              |

Le schéma suivant illustre le montage du module TwidoPort sur un rail DIN :



## Dimensions du module TwidoPort

Le schéma suivant présente les dimensions du module TwidoPort :



#### Installation d'une cartouche mémoire ou horodateur

#### Introduction

Ce sous-chapitre décrit l'installation de la cartouche mémoire TWDXCPMFK32 dans un automate compact, de la cartouche mémoire TWDXCPMFK32 ou TWDXCPMFK64 dans un automate modulaire et de la cartouche horodateur TWDXCPRTC dans des automates compact et modulaire.

Installation d'une cartouche dans un automate compact

La procédure suivante décrit l'installation de la cartouche mémoire TWDXCPMFK32 ou de la cartouche horodateur TWDXCPRTC dans un automate compact. Seule l'une de ces cartouches peut être installée dans un automate compact.

# **A** ATTENTION

#### RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEI

Faites attention de ne pas toucher les broches lorsque vous manipulez les cartouches. Les composants électriques des cartouches sont sensibles à l'électricité statique. Respectez les procédures anti-statiques adéquates lorsque vous manipulez une cartouche.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

| Etape | Action   |  |
|-------|--|--|
| 1     | Ouvrez le cache bornier inférieur.   |  |
| 2     | Retirez le cache cartouche.  |  |
| 3     | Insérez la cartouche dans le connecteur jusqu'à ce que vous entendiez un "clic". |  |
| 4     | Refermez le cache bornier.   |  |

### Installation d'une cartouche dans un automate modulaire

La procédure suivante décrit l'installation de la cartouche mémoire TWDXCPMFK32 ou TWDXCPMFK64 et de la cartouche horodateur TWDXCPRTC dans un automate modulaire. Une seule cartouche horodateur peut être installée. Une cartouche mémoire et une cartouche horodateur peuvent être installées simultanément.

| Etape | Action  |  |
|-------|---|--|
| 1     | Ouvrez la porte d'accès.  |  |
| 2     | Enlevez le cache cartouche en maintenant et en tirant les bords opposés du cache jusqu'à son retrait total. |  |
| 3     | Insérez la cartouche dans le connecteur de l'automate modulaire jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".    |  |
| 4     | Fermez la porte d'accès.  |  |

### Retrait d'un bornier

#### Introduction

Ce sous-chapitre décrit le retrait d'un bornier de l'automate modulaire TWDLMDA20DRT.

# Retrait d'un bornier

La procédure suivante décrit le retrait d'un bornier de l'automate modulaire TWDLMDA20DRT.

| Etape | Action   |  |
|-------|--|--|
| 1     | Mettez l'automate modulaire hors tension et déconnectez tous les fils.  Remarque: Le bornier gauche (1) doit être retiré avant le bornier droit (2). |  |
|       | Twido 2  |  |
| 2     | Retirez le bornier en le maintenant au milieu et en le tirant droit vers vous.   |  |
|       |  |  |

# **A** ATTENTION

#### RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DU BORNIER

Ne tirez pas le bornier par le haut ou par le bas pour le retirer.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

# Installation et retrait d'un automate, d'un module d'expansion d'E/S, d'un module d'interface bus AS-Interface ou d'un module maître de bus terrain CANopen d'un rail DIN

#### Introduction

Ce sous-chapitre décrit le mode d'installation et de retrait d'automates, de modules d'expansion d'E/S, de modules maître de bus AS-Interface ou de modules maître de bus terrain CANopen d'un rail DIN L'appareil que vous souhaitez installer ou retirer peut être différent des illustrations, mais les procédures du mécanisme de base sont touiours valables.

**Note :** Lors du montage des automates sur un rail DIN, utilisez deux butoirs, de modèle AB1-AB8P35 ou équivalent.

Installation d'un automate, d'un module d'expansion d'E/S, d'un module d'interface bus AS-Interface ou d'un module maître de bus terrain CANopen sur un rail DIN

La procédure suivante décrit l'installation d'un automate, d'un module d'expansion d'E/S, d'un module maître de bus AS-Interface ou d'un module maître de bus terrain CANopen sur un rail DIN.

| Etape | Action   |  |  |
|-------|--|--|--|
| 1     | Fixez le rail DIN sur un panneau à l'aide des vis.   |  |  |
| 2     | Descendez la bride de la partie inférieure de l'automate et du module assemblé.  |  |  |
| 3     | Placez la rainure supérieure de l'automate et du module sur le rail DIN et poussez-les contre le rail.  Rainure Rail DIN d'une largeur de 35 mm  Bride |  |  |
| 4     | Poussez la bride dans le rail DIN.   |  |  |
| 5     | Placez les brides de montage des deux côtés des modules, afin d'empêcher tout déplacement latéral.   |  |  |

Retrait d'un automate, d'un module d'expansion d'E/S, d'un module d'interface bus AS-Interface ou d'un module maître de bus terrain CANopen d'un rail DIN

La procédure suivante décrit le mode de retrait d'un automate, d'un module d'expansion d'E/S, d'un module maître de bus AS-Interface ou d'un module maître de bus terrain CANopen d'un rail DIN.

| Etape | Action  |
|-------|---|
| 1     | Insérez un tournevis plat dans l'emplacement de la bride.                         |
| 2     | Sortez la bride.  |
| 3     | Tirez sur la base de l'automate et du module associé pour les sortir du rail DIN. |

# Montage direct sur un panneau

#### Introduction

Ce sous-chapitre montre l'installation de barrettes de montage directement sur les automates modulaires, les modules d'expansion d'E/S, les modules d'interface de bus AS-Interface, le module d'interface de bus de terrain CANopen et les modules d'expansion de communication. Ce sous-chapitre montre également les positions des trous de montage pour chaque automate et module. Votre automate ou votre module peut être différent des illustrations de ces procédures, mais le mécanisme de base est toujours valable.

# Installation d'une barrette de montage


La procédure suivante montre l'installation d'une barrette de montage.

| Etape | Action  |
|-------|---|
| 1     | Retirez la bride située à l'arrière du module en poussant la bride vers l'intérieur.                              |
| 2     | Insérez la barrette de montage, le crochet en dernier, dans l'emplacement où la bride a été retirée.              |
| 3     | Faites glisser la barrette de montage dans l'emplacement jusqu'à ce que le crochet entre dans la niche du module. |


Position du trou de montage des automates compacts Le schéma suivant montre la position du trou de montage de tous les automates compacts.

TWDLC•A24DRF


TWDLC•A10DRF



#### TWDLCA•40DRF




Position du trou de montage des automates modulaires Le schéma suivant montre la position du trou de montage de tous les automates modulaires.




Position du trou de montage des modules d'expansion d'E/S Le schéma suivant montre la position du trou de montage des modules d'expansion d'E/S.












TWDDDI32DK TWDDDO32TK TWDDDO32UK









Position du trou de montage du module interface bus AS-Interface Le schéma suivant montre la position du trou de montage du module d'interface de bus AS-Interface TWDNOI10M3 :



Position du trou de montage du module maître de bus de terrain CANopen Le schéma suivant montre la position du trou de montage du module maître bus de terrain TWDNC01M CANopen :



Position du trou de montage des modules d'expansion de communication et de l'afficheur Le schéma suivant montre la position du trou de montage des modules d'expansion de communication et d'expansion de l'afficheur.




# Espacements minimums pour les automates et les modules d'expansion d'E/S dans un coffret


#### Introduction

Ce sous-chapitre indique les espacements minimums requis entre les automates et les modules d'expansion d'E/S dans un panneau de commande.

Espacements minimums pour un automate compact et des modules d'expansion d'E/S Afin de laisser l'air circuler librement autour de l'automate compact et les modules d'expansion d'E/S dans un panneau de commande, respectez les distances minimales indiquées dans les schémas ci-dessous.



Espacements minimums pour un automate modulaire et des modules d'expansion d'E/S Afin de laisser l'air circuler librement autour de l'automate modulaire et les modules d'expansion d'E/S dans un panneau de commande, respectez les distances minimales indiquées dans les schémas ci-dessous.



#### Connexion de l'alimentation

#### Introduction

Ce sous-chapitre décrit la connexion de l'alimentation des automates compacts et modulaires.

**Note :** Lorsque vous utilisez une tension en dehors de la plage spécifiée, la commutation des sorties peut ne pas s'effectuer normalement. Utilisez des verrous de sécurité appropriés, ainsi que des circuits de surveillance de la tension.

# **A** ATTENTION

#### REALISEZ UN RACCORDEMENT ELECTRIQUE CORRECT

- Assurez-vous que le périphérique recoit une tension et une fréquence correctes.
- Vérifiez que les raccordements au bornier d'alimentation sont corrects.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

Connexion de l'alimentation en courant alternatif d'un automate compact

Le schéma suivant décrit la connexion de l'alimentation AC d'un automate compact TWDLCA\*\*\*DRF.



Connexion de l'alimentation en courant continu d'un automate compact Le schéma suivant décrit la connexion de l'alimentation DC d'un automate compact TWDLCD••DRF.




# Caractéristiques de l'alimentation électrique d'un automate compact

Le tableau suivant fournit des informations électriques sur l'automate compact.

| Elément   | Caractéristiques AC   | Caractéristiques DC   |  |
|---|---|---|--|
| Tension d'alimentation                            | Tension nominale : de 100 à 240 VAC   | Tension nominale : 24 VDC   |  |
|   | Plage admissible : de 85 à 264 VAC  | Plage admissible : de 19,2 à 30 VDC   |  |
|   | La détection de l'absence d'alimentation<br>électrique dépend du nombre d'entrées et de<br>sorties utilisées. Généralement, l'absence<br>d'alimentation électrique est détectée lorsque<br>la tension descend en dessous de 85 VAC;<br>l'opération en cours est interrompue, afin<br>d'empêcher tout dysfonctionnement. | La détection de l'absence d'alimentation<br>électrique dépend du nombre d'entrées et de<br>sorties utilisées. Généralement, l'absence<br>d'alimentation électrique est détectée lorsque<br>la tension descend en dessous de 14 VDC;<br>l'opération en cours est interrompue, afin<br>d'empêcher tout dysfonctionnement. |  |
|   | Remarque: Les coupures électriques de 20 ms ou moins, comprises entre 100 et 240 VAC, ne sont pas reconnues comme des défauts secteur.  | Remarque : Les coupures électriques de 10 ms ou moins à 24 VDC ne sont pas reconnues comme des défauts.   |  |
| Flux du courant d'appel<br>à la mise sous tension | TWDLCAA10DRF et TWDLCAA16DRF : 35 A maximum TWDLCAA24DRF : 40 A maximum   |   |  |
| Câble d'alimentation                              | 0,64 mm² (UL1015 AWG22) ou 1,02 mm² (UL1007 AWG18)<br>Réalisez un câblage le plus court possible.   |   |  |
| Liaison de masse                                  | 1,30 mm² (UL1007 AWG16) Ne connectez pas la liaison de masse en commun avec celle de l'automatisme.   |   |  |

# Connexion de l'alimentation d'un automate modulaire

Le schéma suivant décrit la connexion de l'alimentation d'un automate modulaire.



## Caractéristiques de l'alimentation électrique d'un automate modulaire

Le tableau suivant fournit des informations électriques sur l'automate modulaire.

| Elément   | Caractéristiques  |
|---|---|
| Tension d'alimentation                            | Tension nominale : 24 VDC Plage admissible : de 20,4 à 26,4 VDC La détection de l'absence d'alimentation électrique dépend du nombre d'entrées et de sorties utilisées. Généralement, l'absence d'alimentation électrique est détectée lorsque la tension descend en dessous de 20,4 VDC ; l'opération en cours est interrompue, afin d'empêcher tout dysfonctionnement.  Remarque : Les coupures électriques de 10 ms ou moins à 24 VDC ne sont pas reconnues comme des défauts. |
| Flux du courant d'appel<br>à la mise sous tension | 50 A maximum  |
| Câble d'alimentation                              | 0,64 mm² (UL1015 AWG22) ou 1,02 mm² (UL1007 AWG18)<br>Réalisez un câblage le plus court possible.   |
| Liaison de masse                                  | 0,64 mm² (UL1015 AWG22) ou 1,02 mm² (UL1007 AWG18) Ne connectez pas la liaison de masse en commun avec celle de l'automatisme.  |

### Installation et remplacement d'une pile externe

**Note**: Les informations suivantes concernant la pile externe s'appliquent uniquement aux bases automates compacts TWDLCAA40DRF et TWDLCAE40DRF. Si vous disposez d'un autre modèle d'automate compact ou modulaire, vous pouvez passer cette section.

#### Introduction

En plus de la pile interne intégrée utilisée pour le backup RAM, chaque base automate compact TWDLCAA40DRF et TWDLCAE40DRF est équipée d'un compartiment pouvant accueillir une pile externe remplaçable par l'utilisateur. Notez que pour la plupart des applications, aucune pile externe n'est requise. La pile externe permet de prolonger la durée de backup, afin d'effectuer un backup à long terme pour des applications spécifiques, telles que les applications HAVC.

#### Type de pile

La base automate compacte utilise une pile lithium 1/2 AA, 3,6 V permettant de prolonger la durée de stockage des données jusqu'à 3 ans.

**Note :** La pile externe n'est pas livrée avec l'automate Twido ; vous devez l'acheter séparément. Utilisez la référence TSXPLP01 pour commander une seule pile ou la référence TSXPLP101 pour commander une boîte de 10 piles.

# Etat d'alimentation de la pile

Le voyant BAT situé sur la face avant de l'automate compact Twido sert d'avertisseur lorsque la pile est faible. Le tableau suivant présente les différents états du voyant BAT :

| Etat du voyant | Description   |
|----------------|---|
| Eteint         | Indique que :  Ia pile externe fonctionne normalement ou ;  Ie voyant BAT a été désactivé par l'utilisateur en réglant le bit système %S66 sur 1.   |
| Rouge (fixe)   | Indique que :  Indique que :  I'alimentation de la pile externe est faible (tension inférieure à 2,5 V). La pile externe doit être remplacée au cours des deux semaines à compter de la date à laquelle le voyant BAT s'est allumé ou ;  aucune pile externe n'est installée dans le compartiment à pile. |

# Conditions d'installation de la pile

Lors de l'installation et du remplacement de la pile externe, vérifiez que les deux conditions suivantes sont réunies :

- 1. La pile interne de la base automate compacte Twido doit être entièrement chargée.
- 2. Une fois la pile externe installée, vous devez mettre l'automate Twido immédiatement sous tension

**Note :** Le non-respect de ces conditions réduira considérablement la durée de vie de la pile. La durée de vie de la pile peut être réduite rapidement à moins d'un mois.

# Installation et remplacement d'une pile externe

Le compartiment de la pile est situé sur le panneau inférieur de la base automate compacte Twido. Pour installer ou remplacer la pile externe, procédez comme suit :



#### **BISQUE D'EXPLOSION ET D'INCENDIE**

- Remplacez la cellule dont le numéro de référence est TSXPLP01 (Tadiran, TL-5902) uniquement.
- L'utilisation d'une autre cellule ou d'une autre pile peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.

| Etape | Action   |
|-------|--|
| 1     | Avant d'installer ou de remplacer la pile externe, vous devez vous assurer que la pile interne de l'automate Twido est complètement chargée. Ainsi, les données stockées dans la mémoire RAM ne seront pas perdues lorsque la pile externe sera retirée de son compartiment. |
| 2     | Appuyez latéralement sur le petit verrou qui dépasse du capot du compartiment pour déverrouiller le capot du compartiment de la pile.  |
| 3     | Tirez pour ouvrir le capot du compartiment comme le montre l'illustration suivante :   |
| 4     | Retirez la pile usagée de son compartiment, le cas échéant.  |
| 5     | Insérez la nouvelle pile dans le compartiment en respectant les règles de polarité indiquées par les marques inscrites à l'intérieur du compartiment de la pile.   |
| 6     | Fermez le capot du compartiment de la pile. Vérifiez que le verrou est enclenché de manière à verrouiller le capot du compartiment.  |
| 7     | Mettez l'automate Twido immédiatement sous tension, afin de préserver la durée de vie de la pile.  |

# Mise au rebut de la pile

Les bases compactes TWDLCA•40DRF utilisent une pile lithium externe en option permettant de prolonger la durée de backup des données. (Remarque : La pile lithium n'est pas fournie avec les bases compactes, vous devez l'acheter séparément).



#### **BISQUE D'EXPLOSION ET DE TOXICITE**

- N'incinérez pas de pile lithium, car elle risque d'exploser et de générer des substances toxiques.
- Ne manipulez pas une pile lithium qui fuit ou qui est endommagée.
- Les piles épuisées doivent être mises au rebut de manière appropriée. Une mise au rebut inappropriée des piles non utilisées peut avoir des effets dangereux ou néfastes sur l'environnement.
- Dans certaines zones, la mise au rebut de piles lithium avec les ordures ménagères est interdite. Quoi qu'il en soit, vous êtes tenu de toujours vous conformer aux réglementations locales de votre région ou de votre pays en ce qui concerne la mise au rebut des piles.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.

# Suivi et contrôle de l'état de la pile via les bits système

Cette section explique comment surveiller l'état de la pile et contrôler la gestion du voyant de la pile via les bits système %S75 et %S66, respectivement :

| Bit système | Description  |
|-------------|--|
| %S75        | Ce bit système est en lecture seule et indique l'état actuel de la pile :  • %S75 = 0 : la pile externe fonctionne normalement.  • %S75 = 1 : l'alimentation de la pile est faible ou la pile ne se trouve pas dans le compartiment.   |
| %S66        | Ce bit système est inscriptible et permet d'activer/désactiver le voyant BAT :  • Réglez ce bit sur 1 pour désactiver le voyant BAT (le voyant est toujours éteint, même si aucune pile n'est présente dans le compartiment).  • Réglez ce bit sur 0 pour activer le voyant BAT. Notez que le bit système %S66 est remis à zéro par défaut lors du démarrage du système. |

### Présentation

#### Introduction

Ce chapitre présente les fonctions spéciales des automates Twido, ainsi que les affectations d'E/S. Pour obtenir des informations sur la configuration et l'utilisation de ces fonctions spéciales, voir la partie logicielle.

# Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

| Sujet                                | Page |
|--------------------------------------|------|
| Entrée RUN/STOP                      | 246  |
| Sortie état de l'automate            | 247  |
| Entrée à mémorisation d'état         | 248  |
| Comptage rapide (FC)                 | 249  |
| Compteurs rapides (VFC)              | 250  |
| Sortie générateur d'impulsions (PLS) | 253  |
| Sortie PWM (Pulse Width Modulation)  | 254  |

#### Entrée RUN/STOP

#### Introduction

Ce sous-chapitre fournit les informations de base sur la fonction spéciale Entrée RUN/STOP.

#### **Principe**

L'entrée RUN/STOP est une fonction spéciale pouvant être affectée à toute entrée de la base automate. Cette fonction permet de démarrer ou d'arrêter un programme.

### Détermination de l'état de l'entrée Run/Stop

Au démarrage, si cette fonction est configurée, l'état de l'automate est défini par l'entrée Run/Stop :

- Si l'entrée RUN/STOP est à l'état 0, l'automate est en mode STOP.
- Si l'entrée RUN/STOP est à l'état 1, l'automate est en mode RUN. Pendant le démarrage de l'automate, un front montant de l'état de l'entrée RUN/STOP règle l'automate sur RUN. L'automate s'arrête si l'entrée RUN/STOP est définie sur 0. Si l'entrée RUN/STOP est sur 0, une commande RUN émise par un PC connecté est ignorée par l'automate.

#### Sortie état de l'automate

#### Introduction

Ce sous-chapitre fournit des informations de base sur la fonction spéciale Sortie état de l'automate.

# **Principe**

La sortie état de l'automate est une fonction spéciale qui peut être affectée à l'une des trois sorties (%Q0.0.1 et %Q0.0.3) d'une base automate ou d'un automate distant. Au démarrage, si aucune erreur automate n'est détectée, voir *Dépannage à l'aide des voyants, p. 258*, la sortie état de l'automate passe sur 1. Cette fonction peut, par exemple, être utilisée dans des circuits de sécurité externes à l'automate pour contrôler :

- l'alimentation des périphériques de sortie ;
- l'alimentation de l'automate.

#### Entrée à mémorisation d'état

#### Introduction

Ce sous-chapitre fournit les informations de base sur la fonction spéciale Entrées à mémorisation d'état.

#### Principe

Les entrées à mémorisation d'état sont une fonction spéciale qui peut être affectée à l'une des quatre entrées (%I0.0.2 à %I0.0.5) d'une base automate ou d'un automate distant. Cette fonction permet de mémoriser toute les impulsions d'une durée inférieure au temps de scrutation de l'automate. Lorsqu'une impulsion est plus courte qu'une scrutation et que sa valeur est supérieure ou égale à 1 ms, l'automate mémorise l'impulsion qui est ensuite mise à jour à la scrutation suivante.

## Comptage rapide (FC)

#### Introduction

Ce sous-chapitre fournit les informations de base sur la fonction spéciale de comptage rapide (FC).

#### **Principe**

Les bases automates présentent deux types de compteurs rapides (FC) :

- Un compteur simple avec une fréquence maximale de 5 kHz.
- Un décompteur simple avec une fréquence maximale de 5 kHz.

Les fonction compteur simple et décompteur simple permettent de compter ou de décompter les impulsions (front montants) d'une E/S TOR. Les fonctions compteur rapide (FC) permettent de compter des impulsions comprises entre 0 et 65 535 en mode mot simple et entre 0 et 4 294 967 296 en mode mot double.

Capacités de la fonction de comptage rapide (FC) des automates Les automates compacts peuvent contenir jusqu'à 3 compteurs rapides (FC), à l'exception des automates TWDLCA•40DRF qui peuvent disposer de 4 compteurs rapides (FC). Les automates modulaires peuvent avoir jusqu'à 2 compteurs rapides (FC). La disponibilité de l'option de comptage en mode mot double dépend du modèle d'automate. Le tableau présente les capacités de comptage rapide (FC) des automates compacts et modulaires de la ligne Twido.

| Automates de<br>la ligne Twido | Automates compacts TWDLC•• |                         |     |     | Automates<br>modulaires<br>TWDLMDA |       |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----|-----|------------------------------------|-------|
|                                | 10DRF                      | 10DRF 16DRF 24DRF 40DRF |     |     |                                    | 40D•• |
| Compteurs rapides (FC)         | 3                          | 3                       | 3   | 4   | 2                                  | 2     |
| Mot simple                     | Oui                        | Oui                     | Oui | Oui | Oui                                | Oui   |
| Mot double                     | Non                        | Oui                     | Oui | Oui | Oui                                | Oui   |

Affectation d'E/S TOR d'un compteur rapide (FC) Pour les compteurs rapides (FC), l'affectation d'E/S TOR dépend de l'affectation d'E/S TOR à la présélection facultative et aux entrées d'interception des compteurs rapides (VFC). Pour plus d'informations, voir *Compteurs rapides (VFC)*, p. 250.

# Compteurs rapides (VFC)

#### Introduction

Ce sous-chapitre fournit les informations de base sur la fonction spéciale de comptage rapide (VFC).

#### **Principe**

Les bases automates présentent cinq types de compteur rapide (VFC) :

- Un compteur/décompteur avec une fréquence maximale de 20 kHz.
- Un compteur/décompteur bi-phases avec une fréquence maximale de 20 kHz.
- Un compteur simple avec une fréquence maximale de 20 kHz.
- Un décompteur simple avec une fréquence maximale de 20 kHz.
- Un fréquencemètre avec une fréquence maximale de 20 kHz.

Les fonctions du compteur/décompteur, compteur/décompteur bi-phases, compteur simple et décompteur simple valident le comptage des impulsions de 0 à 65 535 en mode mot simple et entre 0 et 4 294 967 296 en mode mot double. La fonction du fréquencemètre permet de mesurer la fréquence d'un signal périodique en Hz.

Capacités de la fonction de comptage rapide (VFC) des automates Le nombre de compteurs rapides (VFC) pris en charge dépend du modèle d'automate Twido, comme illustré dans le tableau ci-dessous. La disponibilité de l'option de comptage en mode mot double dépend du modèle d'automate. Le tableau présente les capacités de comptage rapide (VFC) des automates compacts et modulaires Twido.

| Automates de<br>la ligne Twido | Automates compacts TWDLC•• |                         |     |     | Automates<br>modulaires<br>TWDLMDA |       |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----|-----|------------------------------------|-------|
|                                | 10DRF                      | 10DRF 16DRF 24DRF 40DRF |     |     |                                    | 40D•• |
| Compteurs rapides (FC)         | 1                          | 1                       | 1   | 2   | 2                                  | 2     |
| Mot simple                     | Oui                        | Oui                     | Oui | Oui | Oui                                | Oui   |
| Mot double                     | Non                        | Oui                     | Oui | Oui | Oui                                | Oui   |

Affectations D'E/S TOR pour un compteur rapide (VFC) sur l'ensemble des automates Les tableaux suivants répertorient les E/S affectées à un compteur rapide (VFC) pour tous les modèles d'automates.

| Fonctions                            | Première<br>entrée<br>(impulsions) | Seconde<br>entrée<br>(impulsions<br>ou comptage/<br>décomptage) | Entrée de<br>présélection | Entrée de<br>capture | Première<br>sortie réflexe | Seconde<br>sortie réflexe |
|--------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| Compteur/<br>décompteur              | %I0.0.1 (impulsions)               | %10.0.0*  | %I0.0.2**                 | %10.0.3**            | %Q0.0.2**                  | %Q0.0.3**                 |
| Compteur/<br>décompteur<br>bi-phases | %I0.0.1<br>(impulsions<br>Phase A) | %I0.0.0<br>(impulsions<br>Phase B)                              | %10.0.2**                 | %10.0.3**            | %Q0.0.2**                  | %Q0.0.3**                 |
| Compteur simple                      | %I0.0.1<br>(impulsions)            | Non utilisé   | %10.0.2**                 | %10.0.3**            | %Q0.0.2**                  | %Q0.0.3**                 |
| Décompteur<br>simple                 | %I0.0.1<br>(impulsions)            | Non utilisé   | %10.0.2**                 | %10.0.3**            | %Q0.0.2**                  | %Q0.0.3**                 |
| Fréquencemètre                       | %I0.0.1 (impulsions)               | Non utilisé   | Non utilisé               | Non utilisé          | Non utilisé                | Non utilisé               |

#### Note:

- \* Indique le comptage/décomptage
- \*\* Utilisation facultative

## Affectation D'E/S TOR pour un autre compteur rapide (VFC) sur des automates modulaires

Les tableaux suivants répertorient les E/S affectées à un autre compteur rapide (VFC) pour les automates modulaires uniquement.

| Fonctions                            | Première<br>entrée<br>(impulsions) | Seconde<br>entrée<br>(impulsions<br>ou comptage/<br>décomptage) | Entrée de<br>présélection | Entrée de<br>capture | Première<br>sortie réflexe | Seconde<br>sortie réflexe |
|--------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| Compteur/<br>décompteur              | %I0.0.7<br>(impulsions)            | %10.0.6*  | %10.0.5**                 | %10.0.4**            | %Q0.0.4**                  | %Q0.0.5**                 |
| Compteur/<br>décompteur<br>bi-phases | %I0.0.7<br>(impulsions<br>Phase A) | %I0.0.6<br>(impulsions<br>Phase B)                              | %10.0.5**                 | %10.0.4**            | %Q0.0.4**                  | %Q0.0.5**                 |
| Compteur simple                      | %I0.0.7<br>(impulsions)            | Non utilisé   | %10.0.5**                 | %10.0.4**            | %Q0.0.4**                  | %Q0.0.5**                 |
| Décompteur simple                    | %I0.0.7<br>(impulsions)            | Non utilisé   | %10.0.5**                 | %10.0.4**            | %Q0.0.4**                  | %Q0.0.5**                 |
| Fréquencemètre                       | %I0.0.7<br>(impulsions)            | Non utilisé   | Non utilisé               | Non utilisé          | Non utilisé                | Non utilisé               |

#### Note:

- \* Indique le comptage/décomptage
- \*\* Utilisation facultative

#### Sortie générateur d'impulsions (PLS)

#### Introduction

Ce sous-chapitre fournit les informations de base sur la fonction spéciale PLS.

#### **Principe**

Le PLS est une fonction spéciale qui peut être affectée à l'une des sorties (%Q0.0.0 ou %Q0.0.1) d'une base automate ou d'un automate d'extension. Un bloc fonction défini par l'utilisateur génère un signal sur la sortie %Q0.0.0 ou %Q0.0.1. La période de ce signal est variable, mais présente un cycle de service constant ou une proportion de temps improductifs équivalente à 50 % de la période.

## Capacités des automates PLS

Le nombre de générateurs PLS pris en charge dépend du modèle d'automate Twido, comme illustré dans le tableau ci-dessous. Notez que tous les automates équipés d'un générateur PLS prennent en charge les fonctions mot simple et mot double. Le tableau présente les capacités PLS des automates compacts et modulaires Twido.

| Automates de<br>la ligne Twido | Automates compacts TWDLC•• |        |        | Automates<br>modulaires<br>TWDLMDA |       |       |
|--------------------------------|----------------------------|--------|--------|------------------------------------|-------|-------|
|                                | 10DRF                      | 16DRF  | 24DRF  | 40DRF                              | 20D•• | 40D•• |
| Générateur PLS                 | Aucune                     | Aucune | Aucune | 2                                  | 2     | 2     |
| Mot simple                     | -                          | -      | -      | Oui                                | Oui   | Oui   |
| Mot double                     | =                          | =      | -      | Oui                                | Oui   | Oui   |

#### **Sortie PWM (Pulse Width Modulation)**

#### Introduction

Ce sous-chapitre fournit les informations de base sur la fonction spéciale PWM.

#### **Principe**

PWM est une fonction spéciale qui peut être affectée aux sorties %Q0.0.0 ou %Q0.0.1 d'une base automate ou d'un automate d'extension. Un bloc fonction défini par l'utilisateur génère un signal sur la sortie %Q0.00 ou %Q0.0.1. La période de ce signal est constante avec la possibilité de varier le cycle de service ou la proportion de temps improductifs.

#### Présentation

#### Introduction

Ce chapitre indique la procédure à suivre pour la première mise sous tension d'un automate, la vérification des raccordements d'E/S et le dépannage de l'automate à l'aide des voyants.

## Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

| Sujet   | Page |
|---|------|
| Procédure de première mise sous tension d'un automate | 256  |
| Vérification des connexions d'E/S de la base automate | 257  |
| Dépannage à l'aide des voyants                        | 258  |

#### Procédure de première mise sous tension d'un automate

#### Introduction

Ce sous-chapitre décrit la première mise sous tension d'un automate.

externe, voir Dépannage à l'aide des voyants, p. 258.

#### Auto-diagnostic à la mise sous tension

A la mise sous tension, le microprogramme effectuera des tests pour vérifier que l'automate fonctionne correctement. La compatibilité de chaque élément matériel essentiel est testé. Cette procédure inclut les mémoires PROM et RAM intégrées. Ultérieurement, lors du démarrage, l'application est testée à l'aide d'un checksum avant d'être exécutée.

# Procédure de première mise sous tension

Il existe quatre voyants d'état qui indiquent l'état et la condition de l'automate. Le voyant PWR surveille directement l'alimentation électrique de l'automate. Ni l'application, ni le microprogramme executive ne peuvent le modifier. A la première mise sous tension de l'automate, son état sera non configuré et sans programmation d'application. Cet état sera indiqué par un voyant ERR clignotant. Si le voyant ERR ne clignote pas ou si un voyant Entrée/Sortie est allumé, sans signal

#### Vérification des connexions d'E/S de la base automate

#### Introduction

Ce sous-chapitre décrit une procédure de vérification des connexions d'E/S.



#### FONCTIONNEMENT ACCIDENTEL D'UN DISPOSITIF EXTERNE

Pour éviter tout fonctionnement accidentel d'un dispositif externe, vérifiez que :

- les fusibles d'alimentation ont été retirés des automatismes :
- les entrées pneumatiques et hydrauliques ont été fermées.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.

#### Procédure de vérification des connexions d'E/S

La procédure suivante permet de vérifier que les connexions d'E/S sont raccordées :

| Etape | Action   |
|-------|--|
| 1     | Pour tester les connexions d'E/S, l'automate doit être en état non configuré. Pour ce faire :  Si un afficheur est relié, maintenez la touche ESC appuyée et mettez l'automate sous tension. Après redémarrage de l'automate, l'afficheur indique "NCF".   |
|       | A partir de TwidoSoft, sélectionnez Effacer dans le menu Automate.   |
| 2     | L'automate étant en état non configuré, écrivez le bit système %S8 à 0. A l'état 0, les sorties de l'automate sont conservées dans leur état existant.   |
| 3     | <ul> <li>Contrôlez les entrées en activant chaque capteur externe. Pour ce faire :</li> <li>Vérifiez que chacun des voyants d'entrée pour le bit correspondant change d'état.</li> <li>A l'aide de la boîte de dialogue Contrôler l'automate de TwidoSoft, vérifiez que chaque voyant d'entrée du bit correspondant change d'état.</li> </ul>  |
| 4     | Contrôlez les sorties en paramétrant le bit correspondant à chaque état de sortie sur 1. Pour ce faire :  • Vérifiez que chacun des voyants de sortie pour le bit correspondant change d'état.  • A l'aide de la boîte de dialogue Contrôler l'automate de TwidoSoft, vérifiez que chaque voyant de sortie du bit correspondant change d'état. |
| 5     | Pour terminer cette procédure, écrivez le bit système %S8 à 1. Vous pouvez le faire automatiquement en transférant une application utilisateur valide dans l'automate.   |

#### Dépannage à l'aide des voyants

#### Introduction

Ce sous-chapitre fournit des informations sur l'état de fonctionnement de l'automate et son dépannage à l'aide des voyants.

## Etat de l'automate

Le tableau suivant montre les différents états de voyants d'une base automate, d'un automate d'extension et d'un automate distant.

| · uutomut        | •   | automate a extension of a un automate dictant.  |                                     |  |  |  |
|------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| Etat des voyants |   | Base automate ou automate d'extension   | Automate en E/S distantes           |  |  |  |
| RUN<br>vert      | $\bigcirc$  | Application non exécutée  | Connexion incorrecte ou inexistante |  |  |  |
|                  |   | L'automate est en mode STOP ou rencontre un défaut d'exécution (HALT)   | Identique à une base automate       |  |  |  |
|                  |   | L'automate est en mode RUN  | Identique à une base automate       |  |  |  |
| ERR<br>rouge     | $\bigcirc$  | ок  | ОК                                  |  |  |  |
| louge            | lacktriangle  | Application non exécutable ou rencontre un défaut d'exécution (HALT)  | N/A                                 |  |  |  |
|                  |   | Défauts internes (chien de garde, etc.)   | Identique à une base automate       |  |  |  |
| STAT             | $\bigcirc$  | Contrôlé par l'utilisateur ou l'application via le bit système %S69   | Identique à une base automate       |  |  |  |
| VOIL             |   | N/A   | N/A                                 |  |  |  |
|                  |   | Contrôlé par l'utilisateur ou l'application via le bit système %S69   | Identique à une base automate       |  |  |  |
| BAT              | Autor   | mates compacts TWDLCAA40DRF et TWDLCAE40DRF uniquement.   | (Pour plus d'informations sur les   |  |  |  |
| rouge            | états des voyants BAT, reportez-vous au sous-chapitre Installation et remplacement d'une pile externe, p. 241.) |   |                                     |  |  |  |
|                  | $\bigcirc$  | L'alimentation de la pile externe est OK ou le voyant a été désactivé. (contrôlé par l'utilisateur ou le système via le bit système %S66) | N/A                                 |  |  |  |
|                  |   | N/A   | N/A                                 |  |  |  |
|                  |   | Aucune alimentation de la pile externe ou alimentation faible. contrôlé par l'utilisateur ou le système via le bit système %S66           | N/A                                 |  |  |  |
| LAN ACT vert/    |   | mate compact TWDLCAE40DRF (Pour plus d'informations sur les rtez-vous au sous-chapitre (Voir Guide de fonctionnement de Twid              |                                     |  |  |  |
| ambre            | $\bigcirc$  | Pas de signal Ethernet.   | N/A                                 |  |  |  |
|                  |   | vert : communication sur liaison 10Base-T. ambre : communication sur liaison 100Base-TX.  | N/A                                 |  |  |  |
|                  |   | vert : Connexion réseau 10Base-T.<br>ambre : Connexion réseau 100Base-TX.   | N/A                                 |  |  |  |
|                  |   |   |                                     |  |  |  |

| Etat des voyants Base automate ou a |            | Base automate ou automate d'extension   | Automate en E/S distantes |
|-------------------------------------|------------|---|---------------------------|
| LAN ST<br>vert                      |            | mate compact TWDLCAE40DRF (Pour plus d'informations sur les tez-vous au sous-chapitre (Voir Guide de fonctionnement de Twid | •                         |
|                                     | $\bigcirc$ | Base automate hors tension.   | N/A                       |
|                                     |            | Divers Clignotements consécutifs pour donner un outil de diagnostic visuel de l'état de connexion du réseau Ethernet.       | N/A                       |
|                                     |            | Base automate sous tension. Port Ethernet prêt.   | N/A                       |
|                                     | Eteint     | Clignotant Allumé   |                           |

## Etat du module d'E/S TOR

| Etat des voyants |       | Module d'E/S TOR |
|------------------|-------|------------------|
| Voyants E/S      |       | E/S inactives    |
|                  |       | E/S actives      |
| <u>Eteint</u>    | Allum | né               |

# Etat du module interface bus AS-Interface

Le tableau suivant récapitule les problèmes possibles au démarrage du module maître AS-Interface :

| Problèmes                      |   | Causes et actions  |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|--|
| PWR                            |   | le module AS-Interface n'est pas suffisamment alimenté.  • vérifier le raccordement et la source d'alimentation.  • vérifier la connexion entre le module Twido et le maître AS-Interface.   |  |  |
| FLT                            | • | la configuration des esclaves sur le bus AS-Interface est incorrecte :  utiliser le logiciel TwidoSoft pour vérifier que les esclaves sont correctement connectés.  Si la configuration est correcte et que le voyant reste allumé :  déconnecter et reconnecter le connecteur AS-Interface, ou éteindre et rallumer la source d'alimentation. |  |  |
| OFF                            | • | Un esclave est connecté à l'adresse 0 lors de la mise sous tension :  changer l'adresse de l'esclave et remettre sous tension.   |  |  |
| Opération sur esclave instable |   | Si deux esclaves ont la même adresse et les mêmes codes d'identification, le maître AS-Interface peut échouer à détecter une erreur :  • retirer l'un des esclaves du bus pendant le réadressage à partir du logiciel TwidoSoft.   |  |  |
| Eteint                         |   | Allumé   |  |  |

#### Voyant d'état CANopen

Le tableau suivant décrit les voyants d'état CANopen :

| Etat du voyant<br>CANopen |            | Causes et actions possibles  |
|---------------------------|------------|--|
| ON (allumé en permanence) | $\bigcirc$ | Bus activé (sans erreur)   |
| ON<br>(clignotant)        | lack       | Initialisation du bus en cours (au démarrage)  |
| OFF                       |            | Bus désactivé  Causes possibles:  Ie module maître CANopen n'est pas alimenté normalement,  ou la configuration du bus est incorrecte.  (Voir aussi les mots système %SW8187 et %SW2027 pour vérifier l'état de fonctionnement des périphériques maîtres et esclaves CANopen, dans le Guide de référence du logiciel Twido.) |
| Eteint                    |            | Clignotant Allumé  |

# Conformité aux normes gouvernementales

#### **Exigences gouvernementales**

#### Introduction

Ce sous-chapitre mentionne les normes gouvernementales des produits Twido.

#### Normes

Les automates Twido sont conformes aux principales normes nationales et internationales en matière de dispositifs de commande électroniques industriels. Les exigences suivantes sont des normes spécifiques aux automates :

- EN61131-2 (IEC61131-2)
- UL508
- UL1604/CSA 213 Classe I Division 2 Groupes A, B, C, D

#### **Annexes**



#### Présentation

Introduction

Cette annexe fournit des informations sur les symboles CEI communs utilisés dans ce manuel.

Contenu de cette annexe

Cette annexe contient les chapitres suivants :

| Chapitre | Titre du chapitre | Page |
|----------|-------------------|------|
| Α        | Symboles CEI      | 265  |

## **Symboles CEI**



#### Glossaire des symboles

#### Introduction

Ce sous-chapitre présente les dessins et les définitions des symboles CEI communs utilisés dans les schémas de câblage.

#### Symboles

Les symboles CEI communs sont illustrés et définis dans le tableau ci-dessous :

|                           | Fusible   |
|---------------------------|---|
| - L                       | Charge  |
| ~                         | Courant alternatif  |
| + -                       | Courant continu   |
| <u>-</u>     <del>+</del> |   |
|                           | Capteur/entrée numérique, par exemple, contact, interrupteur, initiateur, barrage photoélectrique, etc. |
| Ť                         | Terre   |
| + - +                     | Capteur à 2 fils  |
|                           | Elément de thermocouple   |

#### Glossaire





## Adaptateur de communication

Cartouche en option pouvant être raccordée à tout automate compact ou module d'expansion de l'afficheur pour fournir un port série 2 en option.



## Bornes d'alimentation

L'alimentation est raccordée à ces bornes pour alimenter l'automate. La tension électrique d'un automate compact est de 100 à 240 VAC et de 24 VDC pour un automate modulaire.

#### Bornes d'alimentation des capteurs

Alimente les capteurs (24 VDC, 400 mA pour les automates compacts -40DRF et 250 mA pour tous les autres automates). Les borniers de sorties sont conçus uniquement pour les périphériques d'entrée et ne doivent pas servir de source pour la conduite de charges externes.

#### Borniers d'E/S

Borniers situés sur tous les automates modulaires et les modules d'expansion d'E/S, utilisés pour connecter les signaux d'entrée et de sortie. Les borniers d'entrées acceptent les signaux d'entrée de logique positive/négative DC. Les borniers de sorties correspondent à des transistors source ou sink ou à des contacts à relais.

#### Borniers d'entrées

Borniers situés sur la partie supérieure de tous les automates compacts, utilisés pour connecter les signaux d'entrée à partir de périphériques d'entrée, tels que des capteurs, des boutons de commande et des interrupteurs de position. Les borniers d'entrées acceptent les signaux d'entrée de logique positive/négative DC.

## Borniers de

Borniers situés sur la partie inférieure de tous les automates compacts, utilisés pour connecter les signaux de sortie à partir des périphériques de sortie, tels que des relais électromécaniques et des électrovannes. Les caractéristiques électriques du contact de sortie à relais interne sont limitées à 240 VAC/2 A ou 30 VDC/2 A.



Câble libre Extrémité d'un câble d'E/S TOR dont les fils ne sont pas raccordés à un connecteur.

Ce système permet une connexion des E/S modulaires à des points d'E/S TOR.

Cache amovible Cache situé sur tous les automates compacts pouvant être ôté pour installer un

afficheur en option.

Cache bornier Cache situé sur tous les automates compacts pour protéger les borniers d'entrées

et de sorties.

Cache du connecteur d'expansion

Cache servant à protéger le connecteur d'expansion.

CAN (Controller Area Network): bus de terrain développé à l'origine pour

l'automobile qui est maintenant utilisé dans de nombreux domaines, de l'industrie

au tertiaire.

Cartouche mémoire

Cartouche en option disponible en deux tailles : 32 Ko et 64 Ko (cartouche 64 Ko non disponible sur les automates compacts). Peut être ajoutée à tout automate pour effectuer le backup des applications ou pour charger une application, dans certaines conditions. La cartouche 64 Ko est également utilisée pour augmenter la mémoire du programme.

CiA CAN in Automation: groupement international des utilisateurs et constructeurs de

produits CAN.

COB (Communication OBject): unité de transport sur le bus CAN. Un COB est

identifié par un identifiant unique codé sur 11 bits, [0, 2047]. Un COB contient au plus 8 octets de données. La priorité de transmission d'un COB est donnée par son

identifiant, plus l'identifiant est faible et plus le COB associé est prioritaire.

Comptage rapide

(FC)

Fonction spéciale disponible comme compteur simple et décompteur simple. Ces fonctions permettent de compter ou de décompter les impulsions (front montants) d'une E/S TOR. Les automates compacts peuvent être équipés de trois compteurs rapides (FC). Quant aux automates modulaires, ils peuvent en comporter deux.

## Comptage rapide (VFC)

Fonction spécifique disponible comme compteur/décompteur, compteur/ décompteur bi-phases, compteur simple, décompteur simple et fréquencemètre. Les fonctions compteur rapide (FC) permettent de compter des impulsions comprises entre 0 et 65 535 en mode mot simple et entre 0 et 4 294 967 295 en mode mot double. La fonction du fréquencemètre permet de mesurer la fréquence d'un signal périodique en Hz.

## Connecteur d'expansion

Connecteur servant à relier les modules d'expansion d'E/S.

# Connecteur de l'entrée analogique en tension

Connecte une source de tension analogique comprise entre 0 et 10 VDC. La tension analogique est convertie en une valeur numérique et est mémorisée dans un mot système.

## Connecteur pour cartouche

Permet de raccorder une cartouche mémoire ou une cartouche RTC en option.



**E/S** Entrée/sortie.

EDS Document de description électronique: fichier de description de chaque

équipement CAN (fourni par les constructeurs).

# Entrée à mémorisation d'état

Fonction spéciale. Cette fonction permet de mémoriser toutes les impulsions d'une durée inférieure au temps de scrutation de l'automate. Lorsqu'une impulsion est plus courte qu'une scrutation et que sa valeur est supérieure ou égale à  $100~\mu s$ , l'automate mémorise l'impulsion qui est ensuite mise à jour à la scrutation suivante.

## Entrée de capture

Garantit la réception des impulsions d'entrée courtes (impulsion ascendante de  $40~\mu s$  ou impulsion descendante de  $150~\mu s$  minimum) par les capteurs, indépendamment du temps de scrutation.



## Filtrage des entrées

Fonction spéciale qui rejette les bruits d'entrée. Cette fonction sert à éliminer les bruits d'entrée et les vibrations dans les interrupteurs de fin de course. Toutes les entrées fournissent un niveau de filtrage matériel en entrée. Un filtrage supplémentaire à l'aide du logiciel est également configurable via TwidoSoft.



## Mode esclave

Permet à l'automate de répondre à des requêtes Modbus provenant d'un maître Modbus ; il s'agit du mode de communication par défaut si aucune communication n'est configurée.

#### Mode maître Modbus

Permet à l'automate de lancer une transmission de requête Modbus, avec une réponse attendue d'un esclave Modbus.

## Module d'expansion d'E/S

Module numérique ou analogique qui ajoute des E/S supplémentaires à la base automate.

#### Module d'expansion de communication

Module en option pouvant être raccordé au bus d'expansion de communication de tout automate modulaire pour fournir un port série 2 en option.

#### Module d'expansion de l'afficheur

Module en option pouvant être raccordé à tout automate modulaire pour afficher les informations du programme.

## Module de l'afficheur

Module en option pouvant être raccordé à tout automate compact pour afficher les informations du programme.

Ρ

PLS Fonction spéciale. Ce bloc fonction défini par l'utilisateur génère un signal à la sortie %Q0.0.0

ou %Q0.0.1. La période de ce signal est variable, mais présente un cycle de service constant

ou une proportion de temps improductif équivalente à 50 % de la période.

Point de réglage analogique

Il peut être utilisé pour prédéfinir une valeur pour un temporisateur analogique. Tous les automates modulaires et les automates compacts 10 et 16 E/S sont équipés

d'un point de réglage analogique. L'automate compact 24 E/S en comporte deux :

Port série 1 Connecteur EIA RS-485 utilisé pour télécharger et contrôler le fonctionnement de

l'automate à l'aide de TwidoSoft.

Port série 2 Port facultatif pouvant être configuré en tant que EIA RS-232 ou EIA RS-485.

PWM Fonction spéciale. Ce bloc fonction défini par l'utilisateur génère un signal à la sortie

%Q0.0.0 ou %Q0.0.1. La période de ce signal est constante, avec la possibilité de

varier le cycle de service ou la proportion de temps improductif.

R

RTC Horodateur.

RTD Sonde de température de type PT100, PT1000, etc. Sonde à résistance.

S

Simulateurs d'entrées

Accessoire facultatif pour les automates compacts utilisé pour la mise au point. Il

peut simuler des capteurs d'entrée pour tester la logique d'application.

Sortie état de l'automate

Fonction spéciale. Cette fonction est utilisée dans les circuits de sécurité externes à l'automate pour contrôler l'alimentation des périphériques de sortie ou de

l'automate.



**Voyant ERR** S'allume lorsqu'une erreur se produit au niveau de l'automate.

Voyant IN S'allume lorsqu'une entrée correspondante est activée. Tous les modules

comportent des voyants IN.

**Voyant OUT** S'allume lorsqu'une sortie correspondante est activée. Tous les modules

comportent des vovants OUT.

**Voyant PWR** S'allume lorsque l'automate est alimenté.

**Voyant RUN** S'allume lorsque l'automate exécute un programme.

Voyant STAT Clignote pour indiquer un état spécifique du programme utilisateur.



#### Index

#### Δ A lire avant de commencer, 206 Accessoires, 19 Adaptateurs de communication caractéristiques, 163 description physique, 161 installation dans un automate compact, 217 installation dans un module d'expansion de l'afficheur, 218 présentation, 160 Affectation d'E/S TOR compteurs rapides (FC), 249 compteurs rapides (VFC), 251, 252 entrée à mémorisation d'état. 248 entrée RUN/STOP, 246 PLS. 253 PWM. 254 sortie état de l'automate, 247 Ajout d'un second port série compact, 217 modulaire, 218 Alimentation caractéristiques, 239, 240 Architecture des communications, 27 Assemblage module d'expansion de communication, 217 module d'expansion de l'afficheur, 215 Auto-diagnostic à la mise sous tension, 256 Automate schémas de câblage, 53, 73

#### Automates

assemblage avec un module d'expansion de communication, 218 assemblage d'un module d'expansion d'E/S. d'un module maître de bus AS-Interface ou d'un module maître de bus terrain CANopen, 209 caractéristiques, 15 compacts, 14 Désassemblage d'un module d'expansion d'E/S, d'un module maître de bus AS-Interface ou d'un module maître de bus terrain CANopen, 212 désassemblage d'un module d'expansion de communication, 219 désassemblage d'un module d'expansion de l'afficheur, 216 description physique, 39, 40, 63 dimensions, 195, 197 espacement minimum, 235 état, 258 fonctions, 24 installation d'un adaptateur de communication, 217 installation sur un rail DIN. 227 modulaires, 14 points de réglage analogiques, 38 positions de montage, 207 retrait d'un rail DIN, 228

| В  | 113                                       |
|--|---|
| Backup RAM, 25                           | fonctionnement normal d'un automate       |
| Blocs fonction dédiés, 26                | compact, 41                               |
| Bus AS-Interface                         | fonctionnement normal d'un automate       |
| illustration, 126                        | modulaire, 64                             |
| Bus AS-Interface V2, 124                 | fonctions de communication de             |
|  | l'automate compact, 45                    |
| caractéristiques, 134                    | fonctions de communication de             |
| composants, 128                          | l'automate modulaire, 66                  |
| principales caractéristiques, 131        | fonctions intégrées de l'automate         |
| rappel, 125                              | compact, 46                               |
| Bus de terrain CANopen                   | fonctions intégrées de l'automate         |
| caractéristiques, 152                    | modulaire, 67                             |
| Bus terrain CANopen, 144                 | module d'affichage, 168                   |
| Topologie, 146                           | module d'expansion de l'afficheur, 168    |
|  | module maître AS-Interface                |
| C  | TWDNOI10M3, 17, 134                       |
| C  | module maître CANopen TWDNCO1M,           |
| Câble AS-Interface                       | 17, 152, 153                              |
| caractéristiques, 136                    | modules d'E/S analogiques, 17, 108        |
| procédure de raccordement, 137           | modules d'E/S TOR, 16, 84, 87, 88, 89,    |
| Câbles, 14, 20, 181                      | 90, 92                                    |
| Câbles d'E/S TOR, 14                     | modules d'expansion, 163                  |
| Câbles de programmation, 14, 20          | sortie à relais d'un automate compact, 50 |
| CANopen                                  | sortie à relais d'un automate modulaire,  |
| interface de bus de terrain, 158         | 71  |
| Capacité mémoire, 25                     | sortie de module d'E/S analogique, 115    |
| Caractéristiques                         | sortie de modale d 2/3 analogique, 113    |
| adaptateurs de communication, 163        | d'automate modulaire, 70                  |
| alimentation, 239, 240                   | sortie transistor logique positive        |
| alimentation d'un automate compact AC,   |   |
| 43                                       | d'automate modulaire, 70                  |
| alimentation d'un automate compact DC,   | sortie transistor source compacte         |
| 44                                       | (logique positive), 51                    |
| alimentation d'un automate modulaire,    | Caractéristiques d'E/S                    |
| 65                                       | automate compact, 47                      |
| automates, 15                            | Cartouche horodateur                      |
| bus AS-Interface V2, 130, 134            | caractéristiques, 171                     |
| bus de terrain CANopen, 152              | présentation, 170                         |
| câble AS-Interface, 136                  | Cartouche mémoire                         |
| cartouche horodateur, 171                | caractéristiques, 171                     |
| cartouches mémoire, 171                  | installation dans un automate compact,    |
| entrée DC d'un automate compact, 47      | 223                                       |
| entrée DC d'un automate modulaire, 68    | installation dans un automate modulaire,  |
| entrée de module d'E/S analogique, 109,  | 224                                       |
| entitee de module d L/O analogique, 109, | présentation, 170                         |
|  |   |

| Circuit interne                           | Compteurs                                     |
|---|---|
| modules d'E/S TOR, 85                     | compteurs rapides (FC), 249                   |
| Circuit interne d'entrée                  | rapides (VFC), 250                            |
| automates compacts, 48                    | Compteurs rapides (FC)                        |
| automates modulaires, 69                  | mot double, 249                               |
| modules d'E/S TOR, 91                     | Compteurs rapides (VFC), 250                  |
| Compact                                   | mot double, 250                               |
| caractéristiques d'une entrée DC, 47      | mot simple, 250                               |
| caractéristiques de fonctionnement        | Configuration                                 |
| normal, 41                                | compacte, 21                                  |
| caractéristiques de l'alimentation        | matérielle, 21                                |
| électrique, 239                           | modulaire, 21                                 |
| caractéristiques de la pile externe de    | Configuration matérielle maximale, 21         |
| backup, 42                                | Connexion de l'alimentation                   |
| caractéristiques de la pile interne de    | modulaire, 239                                |
| backup, 41                                | Connexion de l'alimentation AC                |
| caractéristiques des sorties à relais, 50 | compact, 237                                  |
| caractéristiques des sorties transistors  | connexion de l'alimentation DC                |
| source (logique positive), 51             | compact, 238                                  |
| caractéristiques électriques, 43, 44      | Connexions d'E/S                              |
| circuit interne d'entrée, 48              | vérification, 257                             |
| connexion de l'alimentation AC, 237       | Contact de sortie à relais                    |
| connexion de l'alimentation DC, 238       | automates compacts, 52                        |
| contact de sortie transistor logique      | automates modulaires, 72                      |
| positive, 52                              | modules d'E/S TOR, 92                         |
| description physique, 39, 40              | Contact de sortie transistor logique négative |
| dimensions, 195                           | automates modulaires, 72                      |
| espacement minimum, 235                   | Contact de sortie transistor sink (logique    |
| installation d'un adaptateur de           | négative)                                     |
| communication, 217                        | modules d'E/S TOR, 93                         |
| installation d'un module d'affichage, 213 | Contact de sortie transistor source (logique  |
| installation d'une cartouche horodateur,  | positive)                                     |
| 223                                       | Automates compacts, 52                        |
| installation d'une cartouche mémoire,     | automates modulaires, 72                      |
| 223                                       | modules d'E/S TOR, 93                         |
| limites d'utilisation des E/S, 49         |   |
| plage de fonctionnement, 48               | В   |
| position du trou de montage, 230          | D   |
| présentation, 36                          | Démarrage, 206                                |
| retard sortie, 51                         | Dépannage, 256                                |
| schémas de câblage, 53                    | à l'aide des voyants, 258                     |
| compact                                   | Désassemblage                                 |
| contact de sortie à relais, 52            | module d'expansion de communication,          |
| Compteur simple                           | 217   |
| compteur, 249                             |   |
| décompteur, 249                           |   |

| Description physique                                   | TWDNOI10M3, 259                           |
|--|---|
| adaptateurs de communication, 161                      | module maître CANopen TWDNCO1M,           |
| automates, 63  | 260                                       |
| modulaire, 63  | voyant, 258                               |
| module d'affichage, 166                                | Exigences gouvernementales, 261           |
| module d'expansion de l'afficheur, 167                 |   |
| module maître AS-Interface                             | <u> </u>                                  |
| TWDNOI10M3, 133  | F   |
| module maître CANopen TWDNCO1M,                        | Fast counters, 249                        |
| 151  | mot simple, 249                           |
| modules d'E/S analogiques, 107                         | Fonctionnement accidentel d'un dispositif |
| modules d'E/S TOR, 82                                  | externe, 257                              |
| modules d'expansion de communication,                  | Fonctions de communication                |
| 162  | caractéristiques de l'automate compact,   |
| point de réglage analogique d'un                       | 45  |
| automate compact, 38                                   | caractéristiques de l'automate            |
| potentiomètre analogique sur un                        | modulaire, 66                             |
| automate modulaire, 61                                 | Fonctions intégrées                       |
| Détermination de l'état de l'entrée Run/Stop,          | caractéristiques de l'automate compact,   |
| 246  | 46  |
| Dimensions   | caractéristiques de l'automate            |
| automate, 197  | modulaire, 67                             |
| modulaire, 197   | Fonctions principales, 24                 |
| module d'affichage, 203                                | Fonctions spéciales                       |
| module d'expansion de communication,                   | compteurs rapides (FC), 249               |
| 204  | compteurs rapides (VFC), 250              |
| module d'expansion de l'afficheur, 203                 | entrée à mémorisation d'état, 248         |
| module maître AS-Interface                             | entrée RUN/STOP, 246                      |
| TWDNOI10M3, 202  | PLS, 253                                  |
| modules d'E/S TOR, 199, 200, 201                       | PWM, 254                                  |
|  | sortie état de l'automate, 247            |
| E  |   |
|  | Н   |
| E/S spéciale, 26                                       |   |
| Entrée à mémorisation d'état, 248                      | horodateur                                |
| Entrée analogique en tension, 26<br>vue d'ensemble, 62 | installation dans un automate compact,    |
| Entrée RUN/STOP, 246                                   | 223                                       |
|  | installation dans un automate modulaire,  |
| Espacement minimum                                     | 224                                       |
| automates, 235   |   |
| compact, 235   |   |
| modulaire, 236   |   |
| Etat   |   |
| automate, 258  |   |
| module d'E/S TOR, 259<br>module maître AS-Interface    |   |
| module manie As-intellace                              |   |

| I  | d'expansion de communication, 219            |
|--|--|
| Installation                               | désassemblage d'un module                    |
| adaptateur de communication, 217           | d'expansion de l'afficheur, 216              |
| cartouche mémoire, 223                     | description physique, 63                     |
| module d'affichage, 213                    | dimensions, 197                              |
| Installation sur un rail DIN, 227          | espacement minimum, 236                      |
| Interface de bus de terrain                | installation d'une cartouche horodateur,     |
| connexion, 158                             | 224  |
| Confesion, 150                             | installation d'une cartouche mémoire,<br>224 |
| L  | limites d'utilisation des E/S, 69            |
| Limites dividication des E/C               | plage de fonctionnement, 69                  |
| Limites d'utilisation des E/S              | position du trou de montage, 231             |
| automates compacts, 49                     | retard sortie, 72                            |
| automates modulaires, 69                   | retrait du bornier, 225                      |
| modules d'E/S TOR, 86, 91                  | schémas de câblage, 73                       |
|  | vue d'ensemble, 59                           |
| M  | modulaire                                    |
| <del></del>                                | contact de sortie à relais, 72               |
| Modbus                                     | Modulation de largeur (PWM), 254             |
| mode esclave, 28                           | Module d'affichage                           |
| mode maître, 28                            | caractéristiques, 168                        |
| Protocole, 28                              | description physique, 166                    |
| Modulaire                                  | dimensions, 203                              |
| assemblage avec un module                  | installation dans un automate compact,       |
| d'expansion de communication, 218          | 213  |
| caractéristiques d'une entrée DC, 68       | vue d'ensemble, 165                          |
| caractéristiques de fonctionnement         | Module d'expansion de l'afficheur            |
| normal, 64                                 | assemblage, 215                              |
| caractéristiques de l'alimentation         | caractéristiques, 168                        |
| électrique, 240                            | description physique, 167                    |
| caractéristiques de la batterie de backup, | dimensions, 203                              |
| 64   | installation d'un adaptateur de              |
| caractéristiques de sortie transistor      | communication, 218                           |
| logique négative, 70                       | position du trou de montage, 234             |
| caractéristiques de sortie transistor      | vue d'ensemble, 165                          |
| logique positive, 70                       | Module d'expansion de l'afficheur            |
| caractéristiques des sorties à relais, 71  | désassemblage d'un automate                  |
| caractéristiques électriques, 65           | modulaire, 216                               |
| circuit interne d'entrée, 69               | Module maître AS-Interface, 14, 124          |
| connexion de l'alimentation, 239           | assemblage à un automate, 209                |
| contact de sortie de transistor logique    | désassemblage d'un automate, 212             |
| négative, 72                               | positions de montage, 207                    |
| contact de sortie transistor logique       | -  |
| positive, 72                               |  |
| désassemblage d'un module                  |  |

| Module maître AS-Interface TWDNOI10M3     | positive, 93                            |
|---|---|
| boutons poussoirs, 139                    | description physique, 82                |
| caractéristiques, 17, 134                 | dimensions, 199, 200, 201               |
| description physique, 133                 | état, 259                               |
| dimensions, 202                           | limites d'utilisation des E/S, 86, 91   |
| état, 259                                 | plage de fonctionnement, 85, 91         |
| modes de fonctionnement, 140              | positions de montage, 207               |
| position du trou de montage, 233          | présentation, 79                        |
| voyants, 141                              | retard sortie, 87, 92                   |
| Module maître CANopen, 14, 144            | schémas de câblage, 94                  |
| Module maître CANopen TWDNCO1M            | Modules d'expansion                     |
| caractéristiques, 17, 152, 153            | caractéristiques, 163                   |
| description physique, 151                 | Modules d'expansion d'E/S               |
| position du trou de montage, 233          | assemblage à un automate, 209           |
| voyant d'état CANopen, 260                | désassemblage d'un automate, 212        |
| Module maître de bus terrain CANopen      | position du trou de montage, 232        |
| assemblage à un automate, 209, 212        | Modules d'expansion d'E/S Modules d'E/S |
| positions de montage, 207                 | analogiques, 84                         |
| Modules d'E/S                             | Modules d'expansion d'E/S Modules d'E/S |
| analogiques, 14                           | TOR, 84                                 |
| TOR, 14                                   | Modules d'expansion de communication    |
| Modules d'E/S analogiques                 | description physique, 162               |
| caractéristiques, 17, 108                 | dimensions, 204                         |
| caractéristiques d'entrée, 109, 113       | position du trou de montage, 234        |
| caractéristiques de sortie, 115           | présentation, 160                       |
| description physique, 107                 | modules d'expansion de communication    |
| positions de montage, 207                 | assemblage avec un automate             |
| schémas de câblage, 117                   | modulaire, 218                          |
| vue d'ensemble, 105                       | désassemblage d'un automate             |
| Modules d'E/S TOR                         | modulaire, 219                          |
| caractéristiques, 16, 84, 87, 88, 89, 90, | Mot double                              |
| 92  | compteurs rapides (FC), 249             |
| circuit interne, 85                       | compteurs rapides (VFC), 250            |
| circuit interne d'entrée, 91              | PLS, 253                                |
| contact de sortie à relais, 92            | Mot simple                              |
| contact de sortie transistor logique      | compteurs rapides (FC), 249             |
| négative, 93                              | compteurs rapides (VFC), 250            |
| contact de sortie transistor logique      | PLS, 253                                |
|   |   |

### Ν

Normes, 261

| 0  | Présentation   |
|--|--|
| Options, 14 adaptateurs de communication, 19 borniers, 19 caractéristiques, 171 cartouches mémoire, 19 connecteurs, 19 horodateur, 19 module d'expansion de l'afficheur, 19 modules d'expansion de communication, 19 présentation, 170 simulateurs d'entrées, 19 | adaptateurs de communication, 160 cartouche horodateur, 170 cartouche mémoire, 170 compact, 36 module d'E/S TOR, 79 modules d'expansion de communication, 160 options, 170 simulateurs d'entrées, 170 Procédure de première mise sous tension, 256 Protocole ASCII, 28 liaison distante, 28 Modbus, 28 |
| P  | Modbus TCP/IP, 28  |
| Pile   | Protocole ASCII, 28  |
| pile externe, 241  | Protocole liaison distante, 28   |
| Pile externe, 241  | PWM, 254   |
| Plage de fonctionnement  |  |
| automates compacts, 48   | R  |
| automates modulaires, 69   | Retard sortie  |
| modules d'E/S TOR, 85, 91  | automates compacts, 51   |
| PLS, 253   | automates modulaires, 72   |
| mot double, 253  | modules d'E/S TOR, 87, 92  |
| mot simple, 253  | Retrait  |
| Points de réglage analogiques, 26, 38  | bornier, 225   |
| Port de programmation, 25  |  |
| Port Ethernet, 40  | _  |
| Position du trou de montage  | S  |
| automate compact, 230  | Schémas de câblage   |
| automate modulaire, 231  | automate, 53, 73   |
| module d'expansion de l'afficheur, 234   | bases Telefast, 186  |
| module maître AS-Interface   | compact, 53  |
| TWDNOI10M3, 233  | modulaire, 73  |
| module maître CANopen TWDNCO1M,  | modules d'E/S analogiques, 117   |
| 233  | modules d'E/S TOR, 94  |
| modules d'expansion d'E/S, 232   | Scrutation, 25   |
| modules d'expansion de communication,  | Simulateurs d'entrées  |
| 234  | présentation, 170  |
| Potentiomètres analogiques   | Sortie état de l'automate, 247   |
| description physique, 61   | Sortie générateur d'impulsions, 253  |
| Préparation de l'installation, 206   | Symboles, 265<br>Symboles CEI, 265   |

Systèmes pré-câblés Telefast, 18

#### Т

TCP/IP
protocole, 28
TeleFast
systèmes pré-câblés, 14
Telefast
bases, 181
caractéristiques, 183
Dimensions, 205
schémas de câblage, 186
vue d'ensemble du système, 181
Temps d'exécution, 25
Topologie
bus terrain CANopen, 146

#### ٧

Vérification des connexions d'E/S de la base automate, 257 Voyant état, 258 Vue d'ensemble bus AS-Interface V2, 130 modulaire, 59 module d'affichage, 165 module d'E/S analogique, 105 module d'expansion de l'afficheur, 165